# Rausch-Tab | TV-Inspektion

Bedienpult für TV-Inspektion

## **Original-Betriebsanleitung**

1.1 de

2023-03-07



## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung		
2	Zu dies	ser Dokumentation	7
2.1	Symboler 2.1.1 2.1.2	klärung Sicherheitshinweise Weitere Kennzeichnungen	
2.2	Haftung u 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.5.1	und Garantie Spezifikationen Garantie Haftungsbeschränkung Urheberschutz Betreiber Verantwortung	9 9 9 10 10 10 10 10 11
2.3	Stand de	r Technik	11
3	Sicher	heit	12
3.1	Allgemeir	ne Sicherheitsinformationen	12
3.2	Besondere Gefahren12		
3.3	Bestimmungsgemäße Verwendung14		
3.4	Bestimmungswidrige Verwendung		15
3.5	5 Zielgruppe		15
4	Techni	sche Daten	16
4.1	Techniscl	he Daten Bedienpult Rausch-Tab	16
5	Produk	ktbeschreibung	17
5.1	Betriebsa	ırten	
5.2	Typensch	nild	
5.3	Bedienpu 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.3.1	ilt Rausch-Tab HD/SD Schematische Darstellung Bedienelemente und Anschlüsse Zubehör Sonnenblende	
	5.3.3.2 5.3.3.3	WLAN-Anbindung Handkabeltrommel mit Netzwerkkabel	

	5.3.3.4	Audioübertragung	23
	5.3.3.5	Stromversorgung für Rausch-Tab	23
6	Geräte	efunktion	24
6.1	Bedienp	ult Rausch-Tab	24
	6.1.1	Touchscreen-Display	
	6.1.1.1	Menüleiste	26
	6.1.1.2	LED-Anzeige Schaltflächen Betriebsarten	29
	6.1.1.3	Befehlsliste/Makrobefehle	31
	6.1.2	Joystick intern	
	6.1.2.1	Joystick Fahrwagensteuerung	
	6.1.2.2	JOYSTICK Kamerasteuerung	
6.2	Joystick	extern	35
	6.2.1	Joystick Fahrwagensteuerung	35
	6.2.2	Joystick Kamerasteuerung	37
7	Trans	port und Aufstellung	39
7.1	Transpor	rt	
	7.1.1	Bedienpult Rausch-Tab	39
72	Aufstellu	Ing	40
			•••••
	7.2.1	Am Einsatzort aufstellen	40
8	7.2.1 Inbetri	Am Einsatzort aufstellen	40
<b>8</b> 8.1	7.2.1 <b>Inbetri</b> Bedienpo	Am Einsatzort aufstellen iebnahme ult Rausch-Tab montieren/demontieren	40 <b>41</b> 41
<b>8</b> 8.1 8.2	7.2.1 Inbetri Bedienpu Baugrup	Am Einsatzort aufstellen iebnahme ult Rausch-Tab montieren/demontieren pe Sonnenblende montieren/demontieren	404141
<b>8</b> 8.1 8.2 8.3	7.2.1 Inbetri Bedienpe Baugrup Griff mor	Am Einsatzort aufstellen iebnahme ult Rausch-Tab montieren/demontieren pe Sonnenblende montieren/demontieren ntieren/demontieren	404141414141
<b>8</b> 8.1 8.2 8.3 <b>9</b>	7.2.1 Inbetri Bedienpe Baugrup Griff mor	Am Einsatzort aufstellen iebnahme ult Rausch-Tab montieren/demontieren pe Sonnenblende montieren/demontieren ntieren/demontieren	404141414243
<b>8</b> 8.1 8.2 8.3 <b>9</b> 9.1	7.2.1 Inbetri Bedienpu Baugrup Griff mor Bedien	Am Einsatzort aufstellen iebnahme ult Rausch-Tab montieren/demontieren pe Sonnenblende montieren/demontieren ntieren/demontieren nung ein-/ausschalten	40414141424343
<b>8</b> 8.1 8.2 8.3 <b>9</b> 9.1	7.2.1 Inbetri Bedienpu Baugrup Griff mor Bedien System o 9.1.1	Am Einsatzort aufstellen iebnahme ult Rausch-Tab montieren/demontieren pe Sonnenblende montieren/demontieren ntieren/demontieren ntieren/demontieren Einschalten	4041414243434344
<b>8</b> 8.1 8.2 8.3 <b>9</b> 9.1	7.2.1 Inbetri Bedienpe Baugrup Griff mor Bedien System o 9.1.1 9.1.2	Am Einsatzort aufstellen iebnahme ult Rausch-Tab montieren/demontieren pe Sonnenblende montieren/demontieren ntieren/demontieren ntieren/demontieren startbildschirm	40 41 41 41 42 42 43 43 43 44 45
<b>8</b> 8.1 8.2 8.3 <b>9</b> 9.1	7.2.1 Inbetri Bedienpu Baugrup Griff mor Bedien System o 9.1.1 9.1.2 9.1.3	Am Einsatzort aufstellen iebnahme ult Rausch-Tab montieren/demontieren pe Sonnenblende montieren/demontieren ntieren/demontieren ntieren/demontieren startbildschirm Ausschalten Ausschalten	40 41 41 41 42 42 43 43 44 45 45 46
<b>8</b> 8.1 8.2 8.3 <b>9</b> 9.1	7.2.1 Inbetri Bedienpe Baugrup Griff mor Bedien System o 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4	Am Einsatzort aufstellen iebnahme ult Rausch-Tab montieren/demontieren pe Sonnenblende montieren/demontieren ntieren/demontieren ntieren/demontieren nung ein-/ausschalten Einschalten Startbildschirm Ausschalten Programm neu starten	40 41 41 41 42 42 43 43 43 44 45 46 46
<b>8</b> 8.1 8.2 8.3 <b>9</b> 9.1	7.2.1 Inbetri Bedienpe Baugrup Griff mor Bedien System 0 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5	Am Einsatzort aufstellen iebnahme ult Rausch-Tab montieren/demontieren pe Sonnenblende montieren/demontieren ntieren/demontieren ntieren/demontieren nung ein-/ausschalten Einschalten Startbildschirm Ausschalten Programm neu starten Programm beenden Auf Desktop wechseln	40 41 41 41 42 42 43 43 43 44 45 46 46 46 47
<b>8</b> 8.1 8.2 8.3 <b>9</b> 9.1	7.2.1 Inbetri Bedienpu Baugrup Griff mor Bedien System 0 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 Funktion	Am Einsatzort aufstellen iebnahme ult Rausch-Tab montieren/demontieren pe Sonnenblende montieren/demontieren ntieren/demontieren ntieren/demontieren nung ein-/ausschalten Einschalten Startbildschirm Ausschalten Programm neu starten Programm beenden Auf Desktop wechseln	40 41 41 41 42 43 43 43 43 44 45 46 46 46 47 47
<ul> <li>8</li> <li>8.1</li> <li>8.2</li> <li>8.3</li> <li>9</li> <li>9.1</li> </ul>	7.2.1 Inbetri Bedienpu Baugrup Griff mor Bedien System 0 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 Funktion Fahrwag	Am Einsatzort aufstellen iebnahme ult Rausch-Tab montieren/demontieren pe Sonnenblende montieren/demontieren ntieren/demontieren ntieren/demontieren nung ein-/ausschalten Einschalten Startbildschirm Ausschalten Programm neu starten Programm beenden Auf Desktop wechseln aktivieren/deaktivieren gen Roboter und/oder Kamera wechseln	40 41 41 41 42 43 43 43 43 44 45 46 46 46 47 47 48
<ul> <li>8</li> <li>8.1</li> <li>8.2</li> <li>8.3</li> <li>9</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> </ul>	7.2.1 Inbetri Bedienpu Baugrup Griff mor Bedien System o 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 Funktion Fahrwag Informati	Am Einsatzort aufstellen iebnahme ult Rausch-Tab montieren/demontieren pe Sonnenblende montieren/demontieren ntieren/demontieren ntieren/demontieren nung ein-/ausschalten Einschalten Startbildschirm Ausschalten Programm neu starten Programm beenden Auf Desktop wechseln aktivieren/deaktivieren pen Roboter und/oder Kamera wechseln ion Geräte	40 41 41 41 42 43 43 43 43 44 45 46 46 46 46 46 47 47 48 48

	9.5.1	Allgemein	
	9.5.2	Dateneinblendung konfigurieren	49
	9.5.2.1	Untermenü Status	50
	9.5.2.2	Untermenü Overlayanordnung	51
	9.5.2.3	Untermenü Kunde	52
	9.5.2.4	Untermenü Haltung	53
	9.5.3	Elektronische Weglänge	53
	9.5.4	Kameraposition	53
	9.5.5	Neigung	54
9.6	Makro zu	ı Favoritenleiste hinzufügen	54
9.7	Betrieb a	n einer Anlage im Fahrzeug	55
	9.7.1	Headset einrichten nutzen	
9.8	Betrieb ir	n Büro	57
10	TV-Ins	pektion	58
10.1	Bedienpu	ılt Rausch-Tab	58
	10.1.1	Fahrwagen steuern	58
	10.1.1.1	Fahren und Lenken	58
	10.1.1.2	Lenken auf der Stelle	58
	10.1.1.3	Tempomat	59
	10.1.1.4	Rückwärtsfahren ohne Rückfahrsensor	59
	10.1.2	Kamera steuern	59
	10.1.2.1	Kreisen und Schwenken	60
	10.1.2.2	Zoom und Fokus	60
10.2	Joystick	extern	61
	10.2.1	Fahrwagen steuern	61
	10.2.2	Kamera steuern	61
10.3	Funktione	en und Einstellungen	61
	10.3.1	Systemeinstellungen	61
	10.3.1.1	Systemeinstellungen - System	61
	10.3.1.2	Systemeinstellungen - Kabeltrommel	62
	10.3.1.3	Systemeinstellungen - Roboter	63
	10.3.1.4	Systemeinstellungen - Kamera	64
	10.3.1.5	Systemeinstellungen - Joysticks	65
	10.3.2	Benutzeroberfläche	66
	10.3.2.1	Farbe einstellen	66
	10.3.2.2	Sprache einstellen	66
	10.3.2.3	Längeneinheit einstellen	66
	10.3.2.4	Layout einstellen	67
	10.3.2.5	Drag-and-Drop-Funktion freischalten/sperren	
	10.3.2.6	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	68

		10.3.3	Konfiguration	68
		10.3.3.1	Betriebsart einstellen	68
		10.3.3.2	Videomonitor umstellen	69
		10.3.4	Kameraeinstellungen	69
		10.3.4.1	Beleuchtung einstellen	69
		10.3.4.2	Weißabgleich einstellen	70
		10.3.5	Fahrwagen/Roboter/Kamera mit Schaltflächen steuern	71
		10.3.5.1	Schiebebetrieb	72
		10.3.5.2	Fahrwagenbetrieb	72
		10.3.6	Elektrische Bremse ein-/ausschalten	74
		10.3.7	Fahrwagenneigung auf Wert 0 setzen	74
		10.3.8	Inspektionskamera/Rückfahrkamera umschalten	74
1	11	Störun	igsbeseitigung	75
,	11.1	Allgemeir	nes	75
,	11.2	Störungs	tabelle	75
1	12	Wartur	ng, Instandhaltung und Pflege	
	12.1	Bedienpu	ılt Rausch-Tab	76
	12.2	Sonnenb	lende wechseln	76
1	13	Kunde	nservice	77
1	14	Entsor	gung	78
1	15	Anhan	g	
	15.1	Ersatzteil	le und Zubehör	79
		15.1.1	Rausch-Tab	80

## 1 Einleitung

Diese Betriebsanleitung hilft Ihnen, ihre Systeme kennen zu lernen und ihre bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen. Sie enthält wichtige Hinweise, die Systeme sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu betreiben.

## 2 Zu dieser Dokumentation

#### Hinweise zur Benennung

In der vorliegenden Betriebsanleitung werden folgende Benennungen verwendet:

- Fahrzeugausbauten mit TV-Inspektionsanlage, Dichtheitsprüfanlage und Sanierungsanlage, im nachfolgenden Anlage genannt.
- TV-Inspektionssystem, Dichtheitsprüfsystem und Sanierungssystem, im nachfolgenden System genannt.
- TV-Inspektionsgerät, Prüfgerät und Sanierungsgerät, im nachfolgenden **Gerät** genannt.
- Fräs- und Sanierungsroboter des Typs RRC, im nachfolgenden Roboter genannt.

#### Zu dieser Dokumentation

- Diese Dokumentation ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem System.
- Die Dokumentation ist Bestandteil des Systems und muss in unmittelbarer N\u00e4he des Systems f\u00fcr das Personal jederzeit zug\u00e4nglich aufbewahrt werden.
- Das Personal muss diese Dokumentation vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Dokumentation.
- Abbildungen in dieser Dokumentation dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.
- Für weitere Fragen zum Gerät oder zur Betriebsanleitung steht Ihnen Ihr Rausch-Vertragspartner zur Verfügung.

## 2.1 Symbolerklärung

## 2.1.1 Sicherheitshinweise

GEFAHR	Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr	
	Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod oder schwere Ver- letzungen.	
WARNUNG	Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr	
	Bei Nichtbeachten des Hinweises können Tod oder schwere Verletzungen drohen.	
VORSICHT	Bezeichnet eine gefährliche Situation	
	Bei Nichtbeachten des Hinweises können leichte oder mittlere Verletzungen drohen.	
ACHTUNG	Bezeichnet einen möglichen Sachschaden	
	Bei Nichtbeachten drohen Gefahren für die Umwelt, Sachschä- den oder Störungen.	

## 2.1.2 Weitere Kennzeichnungen

Zur Hervorhebung von Handlungsanweisungen, Ergebnissen, Auflistungen, Verweisen und anderen Elementen werden in dieser Anleitung folgende Kennzeichnungen verwendet:

#### Textkennzeichnungen

#### Handlungsanweisungen

- 1. Beginn einer Handlungsanweisung.
- 2. Fortführung der Handlungsschritte.
- ✓ Ergebnis einer Handlungsanweisung.
- Auflistungen
- ohne festgelegte Reihenfolge

#### Verweise



Verweise auf Abschnitte dieser Anleitung und auf mitgeltende Unterlagen.

#### **Spezielle Hinweise**



Spezielle Hinweise zur besseren Verständlichkeit und Handhabung.

#### Abbildungen

Abbildungen dienen der Orientierung und sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen.

## 2.2 Haftung und Garantie

## 2.2.1 Spezifikationen

Die Firma **Rausch** behält sich das Recht vor, die enthaltenen Spezifikationen zu ändern oder zu ergänzen. Eventuelle Fehler, die in dieser Dokumentation auftreten können, werden in nachfolgenden Ausgaben korrigiert. Der Kunde muss für seinen aktuellen Informationsstand Sorge tragen.

## 2.2.2 Garantie

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rauschtv.com.

Garantiearbeiten müssen in unserem Werk oder durch qualifizierte **Rausch-**Partner durchgeführt werden. Eingriffe von Dritten während der Garantiezeit, die keine qualifizierten **Rausch-**Partner sind, führen zum Verlust des Garantieanspruches.

Sollen Garantiearbeiten während der Garantiezeit außerhalb des Werks vorgenommen werden, ist unbedingt vorher mit Firma **Rausch** Rücksprache zu halten ("Kundenservice", Seite 77).



Reparaturgegenstände müssen frachtfrei nach Weißensberg angeliefert werden. Wenn nicht anders vorgeschrieben, halten wir uns den Versandweg offen.

Alle Gegenstände oder Waren, die von uns zum Versand kommen, werden "transportversichert". Die Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

## 2.2.3 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller für Schäden keine Haftung:

- Nichtbeachten dieser Anleitung
- Abweichen von der bestimmungsgemäßen Verwendung
- Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
- Eigenmächtige Umbauten
- Technische Veränderungen
- Verwenden nicht zugelassener Ersatzteile

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer Änderungen von den hier beschriebenen Erläuterungen und Darstellungen abweichen.

Es gelten die in den Vertragsunterlagen vereinbarten Verpflichtungen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

## 2.2.4 Urheberschutz

Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der Nutzung des Systems zulässig. Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

## 2.2.5 Betreiber

Betreiber ist diejenige Person, die unser Produkt zu gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken selbst betreibt oder einem Dritten zur Nutzung/Anwendung überlässt.

Der Betreiber trägt während des Betriebs die rechtliche Produktverantwortung für den Schutz des Benutzers, des Personals oder Dritter.

### 2.2.5.1 Verantwortung

Dieses Produkt wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Derartige Pflichten umfassen beispielsweise:

- ersönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen
- persönliche Schutzausrüstung tragen
- straßenverkehrsrechtliche Regelungen beachten

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Dokumentation müssen die für den Einsatzbereich des Systems gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.

## 2.3 Stand der Technik

Das System ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Systems und anderer Sachwerte entstehen.

Das System ist deshalb nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung zu benutzen.

## 3 Sicherheit

## 3.1 Allgemeine Sicherheitsinformationen

- Diese Dokumentation ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem System.
- Die Dokumentation ist Bestandteil des Systems und muss in unmittelbarer N\u00e4he des Systems f\u00fcr das Personal jederzeit zug\u00e4nglich aufbewahrt werden.
- Das Personal muss diese Dokumentation vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Dokumentation.
- Abbildungen in dieser Dokumentation dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.
- Für weitere Fragen zum Gerät oder zur Betriebsanleitung steht Ihnen Ihr Rausch-Vertragspartner zur Verfügung.

#### Antistatische Schutzausrüstung

ACHTUNG	Sachschaden durch elektrostatische Entladung
	Elektrostatisch aufgeladenes Bedienpersonal berührt metalli- sche Gehäuseteile. Dies führt zu Sachschäden oder Störungen.
	Bei Auswahl der persönlichen Schutzausrüstungen (z. B. Sicherheitsschuhe, Arbeitskleidung) muss auf Antista- tik-Eigenschaften geachtet werden.
	Servicepersonal muss f ür geeignete Erdungsma ßnahmen am Arbeitsplatz sorgen.

#### Ersatzteile

VORSICHT	Verletzungsgefahr durch falsche Ersatzteile
	Das Verwenden falscher oder fehlerhafter Ersatzteile kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall führen sowie die Sicherheit beeinträchtigen.
	Nur Original Rausch-Ersatzteile verwenden.

("Ersatzteile und Zubehör", Seite 79).

## 3.2 Besondere Gefahren

Im folgenden Abschnitt werden die Restrisiken benannt, die sich auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung ergeben.

Die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und Warnhinweise müssen in den Kapiteln dieser Anleitung beachtet werden, um die Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden.

	GEFAHR	Gefahr durch Berühren spannungsführender Teile
		Zum Anschluss an das Stromversorgungsnetz muss dieses mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ausgestattet sein.
	•	Empfehlung: Pulsstromsensitive RCD-Schutzschalter.
		System ausschließlich über das mitgelieferte Netzkabel betreiben.
		Stecker sofort vom Stromversorgungsnetz trennen, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
		Regelmäßig die Funktion der RCD-Schutzeinrichtung pr üfen.
A	GEFAHR	Gefahr durch Stromschlag
		Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.
	GEFAHR	Explosionsgefahr
	EX	Für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre dürfen am System ausschließlich explosionsgeschützte Geräte betrieben werden.
	GEFAHR	Gefahr durch schwebende Lasten
		Herunterfallende Lasten können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.
		■ Nie unter der hängenden Inspektionseinheit arbeiten.
		Vor jedem Einsatz den korrekten Zustand der Ablassvorrich- tung überprüfen.
		Lasten ausschließlich unter Aufsicht bewegen.
	WARNUNG	Quetschgefahr durch drehende Teile
	Δ	Verletzungsgefahr durch Einzug von Körperteilen. Vorsicht an drehenden Teilen.
		Nie in den Bereich der Wickelvorrichtung fassen beim Aufwi- ckeln und Abwickeln des Kabels.
	WARNUNG	Gefahr durch Stromschlag
		Montage-, Inbetriebnahme-, Reinigungs-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen müssen von ausgebildetem Fach- personal durchgeführt werden.
		Bevor Arbeiten am System/Gerät durchgeführt werden, muss dieses "spannungsfrei" geschaltet werden.
		Hauptschalter und/oder Reparaturschalter abschalten und vor unbefugtem Wiedereinschalten sichern.

VORSICHT	Gefahr durch Beschädigung		
	Elektrische Betriebsmittel wie Anlagen und Geräte dürfen nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzt werden.		
	Vor jeder Inbetriebnahme muss eine Sichtpr üfung (Pr üfung auf Besch ädigung) der Anlage und der Ger äte durchgef ührt werden.		
	Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen, müssen sofort behoben werden.		
ACHTUNG	Beschädigung von Kabel, Stecker und Gehäuse		
	Der Einsatz unserer Geräte in säure- oder laugenhaltigen Flüssigkeiten ist verboten.		
	Temperaturbereich 0 - 40 °C.		
	Fahrwagen-Außendruck < Innendruck (0,5 bar).		
	Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen, müssen sofort behoben werden.		
ACHTUNG	Beschädigung Gerätschaften		
	Bei in Betrieb befindlicher Anlage dürfen keine Fahrwagen oder Kameras montiert bzw. demontiert werden.		

## 3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### Rausch-Tab

Das Bedienpult ist Bestandteil eines Systems und ist ausschließlich an den Anlagen wie Kabeltrommeln, Schiebesystemen mit Haspel der Firma **Rausch** zu verwenden.

Das Bedienpult wird eingesetzt an mobilen Systemen und in Rausch-Fahrzeugsystemen.

Das Bedienpult dient zur Inspektion, Prüfung und Sanierung von Rohr- und Kanalleitungen im Industriebereich.

Die Bedienung erfolgt ausschließlich durch geschultes Fachpersonal.

#### Wichtige Zusatzinfo

Eine andere oder darüber hinaus gehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet allein der Betreiber/Benutzer der Anlage.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Einhalten der Hinweise

- zur Sicherheit
- zum Betrieb
- zur Wartung und Instandhaltung

die in dieser Betriebsanleitung beschrieben werden.

## 3.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Als bestimmungswidrige Verwendung gilt, wenn das Produkt anders verwendet wird, als es im Abschnitt "Bestimmungsgemäße Verwendung", Seite 14 beschrieben ist. Im Folgenden sind Beispiele der unzulässigen Einsatzbereiche aufgeführt.

#### Unzulässige Einsatzbereiche

Die Anlage darf **nicht** in einer Umgebung mit explosionsfähiger Atmosphäre betrieben werden. Für einen solchen Einsatz dürfen nur explosionsgeschützte Geräte benutzt werden.

Der Betrieb der Anlage bei Witterungseinflüssen mit Gewitter ist **nicht** gestattet. Stromschläge können auftreten, welche in naher Umgebung zu starken elektrischen Feldern (Elektromagnetische Verträglichkeit) führen können. Es ist mit einer Beeinträchtigung der Betriebsqualität wie z. B. Bildstörung sowie Drehzahländerung bei Fahrwagenantrieb und Trommelantrieb zu rechnen.

Die Arbeit mit dem System ist unsachgemäß bei:

- Verwendung von Ersatzteilen, die nicht original vom Hersteller bzw. von der Firma Rausch freigegeben sind.
- Aufheben oder Überbrücken der Sicherheitseinrichtungen.

## 3.5 Zielgruppe

Die Anlage darf ausschließlich durch das von der Firma **Rausch** unterwiesene (autorisierte) Personal in Betrieb genommen und bedient werden. Zusätzliche Anforderungen, Qualifikationen und Kompetenzen sind in den einzelnen Kapiteln der Betriebsanleitungen aufgeführt.

#### Qualifikation

Bedienfehler durch mangelnde Qualifikation können schwere Unfälle verursachen oder den Erfolg des Einsatzes in Frage stellen. Ein gefahrloser Einsatz ist nur gewährleistet, wenn Bedienung und Wartung des Systems ausschließlich durch ausreichend qualifiziertes Personal durchgeführt werden.

Bei der Übergabe der Anlage erhält der Betreiber eine dokumentierte Einweisung/Schulung.

In der Betriebsanleitung werden folgende Qualifikationen für verschiedene Tätigkeitsbereiche benannt.

#### Fachpersonal

Eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren selbständig erkennen kann.

#### Elektrofachkraft

Eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen befugt ist, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbständig erkennen kann.

## 4 Technische Daten

## 4.1 Technische Daten Bedienpult Rausch-Tab

DC IN	15 - 24 V DC		
Leistung	P <sub>max</sub> = 40 W		
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C		
Bedienmonitor mit	Größe	12.1 Zoll	
Iouchscreen-Display	Auflösung	1280 x 800	
	Bedienung	Stift, Hand	
Joystick intern	Multifunktionaler Joystick mit 2 Achsen und Taste		
Schutzklasse	IP 64		
Gewicht	3,7 kg		
	4,2 kg	mit Sonnenblende	
Maße (I x b x h)	400 x 240 x 55 mm		

## 5 Produktbeschreibung

Das Bedienpult Rausch-Tab kann kombiniert werden mit folgenden Produkten:

- Omicron
- Cubix 300
- Elka 600

Genauere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

## 5.1 Betriebsarten

Das Gerät kann in folgenden Betriebsarten betrieben werden.

- Schiebebetrieb
- Fahrwagenbetrieb
- Roboterbetrieb

Je nachdem, welche Geräte angeschlossen sind bzw. welche Betriebsart eingestellt ist, ergibt sich eine unterschiedliche Vorgehensweise, die in folgenden Betriebsanleitungen beschrieben sind.

Betriebsart	Betriebsanleitung	
Schiebebetrieb	Rausch-Tab für TV-Inspektion	
Fahrwagenbetrieb		
Roboterbetrieb	Rausch-Tab für Sanierung	

In den einzelnen Kapiteln finden Sie die spezifische Beschreibung, wie z. B. zur Bedienung und Handhabung.

## 5.2 Typenschild

An den einzelnen Geräten befinden sich die Typenschilder mit der jeweiligen Seriennummer.

Die Seriennummer besteht aus neun Ziffern und setzt sich zusammen aus der Artikelnummer (1) und einer fortlaufenden Nummer (2).

- 1 Artikelnummer, 6 Ziffern
- 2 Fortlaufende Nummer, 3 Ziffern

Die Seriennummer dient zur eindeutigen Identifizierung. Sie ist wichtig bei allen Anfragen, u.a. wenn Sie Ersatzteile bestellen oder Serviceunterlagen anfordern möchten.

Im Folgenden sind Beispiele der Typenschilder aufgeführt.

GmbH Brühlmoosweg 40 D-88138 Weißensberg			CE
Туре		Serial. No	Year of manufacture
Rausch-Tab HD		111497001	2019
Power consumption			Voltage
Max	Max 40W		15-20 VDC
Operating Temp.		Ма	aximum weight
0-40°C	32-104°F	4,2 kg	9.26 lbs

Abb. 5-1: Typenschild Rausch-Tab HD

## 5.3 Bedienpult Rausch-Tab HD/SD

Das Bedienpult **Rausch-Tab** besteht aus bis zu 2 Joysticks mit 2 Achsen, einem Bedienmonitor mit Touchscreen-Display, einem digitalen Einblendgerät sowie einem integrierten Rekorder mit Fotofunktion.

Die Basisversion beinhaltet eine Erfassungssoftware zur Erstellung von PDF-Berichten.

#### Das Bedienpult besitzt folgende Parameter:

- 12.1"-Touchscreen-Display für Statusanzeige und Systemeinstellungen
- Single-board computer (SBC)
- Anwenderkonfigurierbare Oberfläche und Joystickbedienung
- Integrierter Rekorder und Fotofunktion
- USB-Anschluss
- Anschluss Ethernet
- Anschluss HDMI

#### **Option:**

- Sonnenblende
- WLAN-Anbindung zur Fernsteuerung
- Audioübertragung
- Anschluss f
  ür 2 externe Joysticks



Abb. 5-2: Produktbeschreibung Fahrwagenbetrieb

## 5.3.1 Schematische Darstellung



1	Sonnenblende*	2	Bedienpult
3	WLAN-Anbindung		

\* optional erhältlich

Auf der Vorderseite und Rückseite des Bedienpults befinden sich die elektrischen Anschlüsse und das Verbindungskabel zur Haspel|Kabeltrommel.

## 5.3.2 Bedienelemente und Anschlüsse

### Bedienelemente



Abb. 5-3: Bedienelemente oben

1	Griffrohr	2	Joystick Kamera
3	Touchscreen-Display	4	Joystick Fahrwagen*

\* optional erhältlich



Abb. 5-4: Bedienelemente unten

1	Verschlussteil Quick-Monitor-Halte-
	rung

#### Anschlüsse

Auf der Vorderseite und Rückseite des Bedienpults befinden sich die elektrischen Anschlüsse und das Verbindungskabel zur Haspel|Kabeltrommel.



Abb. 5-5: Anschlüsse Vorderseite

1	Anschluss Ethernet	2	Anschluss HDMI
3	Kabelstecker	4	USB-Anschluss 3.0
5	USB-Anschluss 3.0		



Abb. 5-6: Anschlüsse Rückseite

1 WLAN-Anbindung (optional)

## 5.3.3 Zubehör

#### 5.3.3.1 Sonnenblende



- Die Sonnenblende dient dem Schutz vor Blendung durch einfallendes Sonnenlicht.
- Die Sonnenblende ist am Rausch-Tab klappbar befestigt.
- Die Sonnenblende kann einfach montiert/demontiert werden ("Baugruppe Sonnenblende montieren/demontieren", Seite 41).

## 5.3.3.2 WLAN-Anbindung



- Rausch-Tab VTS WLAN-Anbindung
- Die Reichweite beträgt bis zu 50 m
- ("Betrieb an einer Anlage im Fahrzeug", Seite 55)

#### 5.3.3.3 Handkabeltrommel mit Netzwerkkabel



- Handkabeltrommel mit Netzwerkkabel
- Die Länge beträgt 100 m
- Anschluss an "Anlage im Fahrzeug"
- ("Betrieb an einer Anlage im Fahrzeug", Seite 55)

## 5.3.3.4 Audioübertragung

- ("Betrieb an einer Anlage im Fahrzeug", Seite 55) in Kombination mit WLAN oder LAN.
- Die Audioübertragung ermöglicht eine Kommunikation zwischen dem Bedienpersonal am Rausch-Tab und dem Bedienpersonal an einer Anlage im Fahrzeug.
- Headset mit Bedienpult Rausch-Tab verbinden ("Headset einrichten|nutzen", Seite 56).

## 5.3.3.5 Stromversorgung für Rausch-Tab



- Netzteil f
  ür autarken Betrieb im B
  üro mit BNC-Stecker
- Der BNC-Anschluss dient zur Einspeisung eines externen Videosignals

## 6 Gerätefunktion

## 6.1 Bedienpult Rausch-Tab

## 6.1.1 Touchscreen-Display

In dieser Beschreibung wird der Aufbau der Benutzeroberfläche des Touchscreen-Monitors erläutert.

Das Touchscreen-Display ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Die Bereiche sind in untenstehender Grafik farblich markiert. Sämtliche Schaltflächen werden mit dem Finger oder Stift bedient.

- Blauer Rahmen = Menüleiste
- Roter Rahmen = Monitordarstellung
- Grüner Rahmen = Betriebsarten, Favoriten



Abb. 6-1: Benutzeroberfläche

Nr.	Funktion
1	Schaltflächen Betriebsarten
2	Schaltflächen Monitordarstellung
3	Menüleiste für Info und Einstellung (System, Haspel Kabeltrommel und Geräte)
4	Favoritenleiste/Schnellzugriffsleiste
5	Schaltfläche Umschaltung Bedienebene 🔯 , 🐼 ("Fahrwagen/Roboter/Kamera mit Schaltflächen steuern", Seite 71)
6	Menüleiste für Kamera Menüleiste für Fahrwagen Roboter
7	Aktionsfenster. Der Inhalt des Bereichs ändert sich je nachdem, welche Funktio- nen ausgeführt werden*

- \* Es gibt folgende 3 Aktionsfenster:
- Informationsfenster
- Videodarstellung
- Datenerfassung

### 6.1.1.1 Menüleiste

Die Menüleiste ist in einen linken und rechten Menübereich aufgeteilt. Im Folgenden sind die Schaltflächen und Statusanzeigen beschrieben, die sich innerhalb der blau markierten Bereiche befinden.



Es gibt verschiedene Arten von Schaltflächen:

Mit Hintergrundfarbe. Erkannte Funktionen sind farblich hinterlegt.

Hellgrau = Funktion aktivierbar

Dunkelgrau = Funktion aktiviert

Ohne Hintergrundfarbe. Gesperrte Funktionen sind farblich nicht hinterlegt, wie in obiger Grafik am Beispiel der Schaltfläche (Ex) dargestellt. Diese Funktionen können nicht verwendet werden.

("Funktion aktivieren/deaktivieren", Seite 47)

#### Menübereich links (1)



<sup>1</sup> Gilt nur in Verbindung mit Geräten, die Akku enthalten.

		Steuerung	Kamera	Kabeltrommel	Roboter	Latras	Joysticks	8	
	SAT								AF
	(Ex)								>
2	Video								$\odot$
2	Data								
	6								
3	O								
-	6								1
			Übe	rblick	Me	nülei	ste		

## Menübereich links (2)



Startet die Videodarstellung. Doppelklick auf Aktionsfenster: Monitordarstellung wechselt zu Vollbild. Erneuter Doppelklick: Monitordarstellung kehrt zur ursprünglichen Darstellung zurück.

Startet die Erfassungssoftware, z. B. PipeCommander (siehe Softwarehandbuch).

#### Menübereich links (3)

i



## Menübereich Informationen öffnen

Steuerung	Kamera	Kabeltrommel	Roboter	LATRAS	Joysticks

0

#### Menübereich Systemeinstellungen öffnen

Steuerung	Kabeltrommel	Roboter	Kamera	Joysticks
Benutzeroberflä- che				
DEG				
Konfiguration				



Menübereich Serviceeinstellungen öffnen, nachdem Passwort eingegeben wurde.

Serviceeinstellungen sind gesperrt.



Serviceeinstellungen sind freigeschaltet.

Serviceeinstellungen können im Servicefall durch autorisiertes Personal freigeschaltet werden.

Schaltfläche 🔒 drücken und Passwort eingeben.

Schaltfläche 🔒 wechselt zu 🔀



#### Überblick Menüleiste

## Menübereich rechts (4)

÷



Anwenderbereich für Makrobefehle (Makros) Die Makros sind in verschiedenen Ansichtsebenen hinterlegt. Die Ansichtsebenen können mit Schaltfläche

Ansichtsebene der Masken

## Menübereich rechts (5)

<b>\$</b>		Schaltfläche für Funktionsmodi: Kamerasteuerung/ Fahrwagensteuerung/Robotersteuerung Am Touchscreen-Display wird standardmäßig Schaltfläche Der Status der Funktion ist an der Schaltfläche erkennbar. Schaltfläche 🙋, 🙀 kurz drücken, um die Funktion zu wechseln. ("Fahrwagen/Roboter/Kamera mit Schaltflächen steuern", Seite 71)				
		Kamerasteu	ierung Kamerasteuerung Optiksteuerung	Kreisen/Schwenken Zoom/Fokus		
		Fahrwagens	steuerung Fahrwagensteuerung I Fahrwagensteuerung II	Fahren/Lenken Lenken auf der Stelle/Rückwärtsfahren ohne Rückfahrsensor		
		Robotersteu	ierung Robotersteuerung I	Fahren Roboterarm kreisen endlos		
			Robotersteuerung II	Roboterarm heben/senken Werkzeugplattform heben/senken		



### Menübereich rechts (6)

	<b>:::</b>	Befehlsliste für System (Makros)
	RCA	Zwischen Hauptkamera (RCA) und SAT-Kamera (SAT) umschalten
		Menü Kameraeinstellungen
	J	Kamerasteuerung mit Joystick Fahrwagensteuerung mit Joystick Robotersteuerung mit Joystick
		Kamerasteuerung mit Schaltflächen. Fahrwagensteuerung mit Schaltflächen. Robotersteuerung mit Schaltflächen. Schaltfläche
		Schaltfläche 🚨 wechselt zu 🕕. Gleichzeitig wechselt der Anzeigebereich.

## 6.1.1.2 LED-Anzeige Schaltflächen Betriebsarten

Die folgende Abbildung stellt den Einschaltzustand der Anlage dar.



#### LED-Anzeige Ladezustand Akku

Der Ladezustand wird durch die beiden LEDs angezeigt.<sup>2</sup>

Schalt- fläche	LED	Beschreibung
$\bigcirc$	leuchtet grün	Ladezustand ausreichend
	leuchtet gelb	Ladezustand gering
°	leuchtet weiss	Akkuschacht nicht aktiv

<sup>2</sup> Gilt nur in Verbindung mit Geräten, die Akku enthalten, wie z. B. **Omicron**.

#### LED-Anzeige Innendruck Geräte

Der Innendruck wird durch die LED angezeigt.

LED links = Fahrwagen | LED rechts = Kamera

Schalt- fläche	LED	Beschreibung
RCA	leuchtet grün	Druck ausreichend
RCA	leuchtet rot	Druck < 200 mbar

#### LED-Anzeige Innendruck SAT-Kamera

Der Innendruck wird durch die LED angezeigt.

LED rechts = Kamera

Schalt- fläche	LED	Beschreibung
SAT	leuchtet grün	Druck ausreichend
SAT	leuchtet rot	Druck < 200 mbar

#### LED-Anzeige Ex-Überwachung Geräte

Die Ex-Überwachung wird durch die LED angezeigt.

Schalt- fläche	LED	Beschreibung
Ex <sup>®</sup>	leuchtet grün	Ex-Überwachung ist aktiviert
Ex	leuchtet rot	Ex-Überwachung ist deaktiviert

## 6.1.1.3 Befehlsliste/Makrobefehle

Im Folgenden werden die Makro-Schaltflächen vorgestellt. Die Makro-Schaltflächen werden durch direktes Antippen im Bildschirm aufgerufen.

Die Makrobefehle (Makros) unterstützen den Bediener in folgenden Bereichen:

- Kamera steuern
- System und Haspel|Kabeltrommel steuern
- Fahrwagen|Roboter steuern

Schaltfläche 📃 drücken. In diesem Menü befinden sich Standardeinstellungen (Makros).





("Makro zu Favoritenleiste hinzufügen", Seite 54)

Kamera



#### System und Haspel|Kabeltrommel + Fahrwagen|Roboter

		Fahrwa	gen
Makro	Funktion	Makro	Funktion
000.0	Makro-Weglänge auf den Wert 0 setzen	Crawler Frequency	Sendefrequenz Fahrwagen aus- wählen
	Speichern	Ŕ	Höhenverstellung heben
Videodarste beitung zwi	Videodarstellung und Videoverar- beitung zwischen Hauptkamera	$\left( \begin{array}{c} \overleftarrow{\uparrow} \\ \overleftarrow{\uparrow} \end{array} \right)$	Höhenverstellung senken
	und SAT-Kamera umschalten Hintergrund dunkel:		Abwickelhilfe einschalten/aus- schalten
SAT-Bild verwende	SAT-Bild wird als Hauptstream verwendet		Kamerafahrwagen mit Nivellier- gerät waagrecht stellen
	Video auf externen Monitor umschalten	Ô	Lenkung manuell/automatisch
			Elektrische Bremse einschal- ten/ausschalten

("Makro zu Favoritenleiste hinzufügen", Seite 54)

## 6.1.2 Joystick intern

## 6.1.2.1 Joystick Fahrwagensteuerung

Je nach Einstellung kann die Fahrwagensteuerung sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Joystick ausgeführt werden. Die Fahrwagensteuerung wird standardmäßig mit dem linken Joystick ausgeführt.

Der Joystick steuert die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung von Fahrwagen und Kabeltrommel. Eine Auslenkung des Joysticks nach rechts/links lenkt den Fahrwagen in die jeweilige Richtung. Weitere Einstellungen können über die Taste erfolgen.



Fahrwagensteuerung I / Fahrv	vagensteuerung II
Fahrwagensteuerung I	Fahren/Lenken
Fahrwagensteuerung II	Lenken auf der Stelle/Rück- wärtsfahren ohne Rückfahr- sensor



Nr	Funktion		
1	Lenken auf der Stelle Voraussetzung ✓ Joystick ausgelenkt (Pos. 2a oder 3a) Lenkt Fahrwagen auf der Stelle: Lenken rechts (Pos. 2a), Lenken links (Pos. 3a)	Gedrückt halten	
	<ul> <li>Rückwärtsfahren ohne Rückfahrsensor</li> <li>Voraussetzung</li> <li>✓ Joystick ausgelenkt (Pos. 5)</li> <li>Fährt rückwärts ohne Rückfahrsensor</li> </ul>	Gedrückt halten	
2	Lenken rechts		
3	Lenken links		
4	Fahren vorwärts		
5	Fahren rückwärts		
4,5	<ul> <li>Tempomatfunktion einschalten</li> <li>Voraussetzung</li> <li>✓ Joystick ausgelenkt (Pos. 4 oder 5) und Makro-Schaltfläche gedrückt halten und Joystick loslassen</li> <li>Speichert Geschwindigkeit:</li> <li>Fahren vorwärts (Pos. 4), Fahren rückwärts (Pos. 5)</li> </ul>		

## Nr Funktion

Tempomatfunktion ausschalten
Makro-Schaltfläche 💾 erneut drücken
oder
Joystick auslenken

### 6.1.2.2 Joystick Kamerasteuerung

Je nach Einstellung kann die Kamerasteuerung sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Joystick ausgeführt werden. Die Kamerasteuerung wird standardmäßig mit dem rechten Joystick ausgeführt.

Der Joystick besitzt 4 Hauptbewegungsrichtungen zur Steuerung einer Kreis- und Schwenkkopfkamera. Zum Kreisen und Schwenken wird der Joystick nach oben, unten, rechts oder links ausgelenkt. Weitere Einstellungen können über die Taste erfolgen.



Abb. 6-3: Joystick Kamera

Nr	Funktion		
1	System wechselt von Kamerasteuerung (Mode 0) zu Optiksteuerung (Mode 1). Mode-Umschaltung von Mode 0 zu Mode 1 für die Funktion von 2, 3, 4, 5.		
	Mode 0	Mode 1	
2	Schwenken rechts	Fokus (+)	
3	Schwenken links	Fokus (-)	
4	Kreisen links	Zoom (+) Tele	
5	Kreisen rechts	Zoom (-) Wide	

## 6.2 Joystick extern

## 6.2.1 Joystick Fahrwagensteuerung

Je nach Einstellung kann die Fahrwagensteuerung sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Joystick ausgeführt werden. Die Fahrwagensteuerung wird standardmäßig mit dem linken Joystick ausgeführt.

Der Joystick steuert die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung von Fahrwagen und Kabeltrommel. Eine Auslenkung des Joysticks nach rechts/links lenkt den Fahrwagen in die jeweilige Richtung. Weitere Einstellungen können über die beiden Tasten sowie über Drehung der Joystickkappe erfolgen.



Abb. 6-4: Joystick Fahrwagen

Nr	Funktion	
1	Fahren vorwärts	
2	Lenken rechts	
3	Fahren rückwärts	
4	Lenken links	
5	Tempomatfunktion einschalten Voraussetzung ✓ Joystick ausgelenkt (Pos. 1 oder 3) Speichert Geschwindigkeit: Fahren vorwärts (Pos. 1), Fahren rückwärts (Pos. 3)	Kurz drücken
	Tempomatfunktion ausschalten Voraussetzung ✓ Joystick in Nullstellung Kamerafahrwagen stoppt	Kurz drücken
6	Lenken auf der Stelle Voraussetzung ✓ Joystick ausgelenkt (Pos. 2a oder 4a) Lenkt Fahrwagen auf der Stelle: Lenken rechts (Pos. 2a), Lenken links (Pos. 4a)	Gedrückt halten

Nr	Funktion		
	Rückwärtsfahren ohne Kabelaufwicklung Voraussetzung ✓ Joystick ausgelenkt (Pos. 3) Fährt rückwärts ohne Kabelaufwicklung	Gedrückt halten	
5+6	Schaltet um von Inspektionskamera zu Rückfahrkamera	Gleichzeitig drücken	
7	Hubgetriebe heben		
8	Hubgetriebe senken		
# 6.2.2 Joystick Kamerasteuerung

Je nach Einstellung kann die Kamerasteuerung sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Joystick ausgeführt werden. Die Kamerasteuerung wird standardmäßig mit dem rechten Joystick ausgeführt.

Der Joystick steuert die Bewegungen der Hauptkamera und SAT-Kamera (optional). Zum Schwenken wird der Joystick nach rechts oder links ausgelenkt. Weitere Einstellungen können über die beiden Tasten sowie über Drehung der Joystickkappe erfolgen.



Abb. 6-5: Joystick Kamera

Nr	Funktion					
1	SAT-Vorschub vorwärts	Für SAT-Kamera gilt: Querposi-				
2	Schwenken rechts	schub vorwärts und Schwenken				
3	SAT-Vorschub rückwärts gleichzeitig an (Pos. 2a)					
4	Schwenken links	möglich in Verbindung mit Pos. 7 oder 8.				
5	Autofokus und Grundstellung Voraussetzung ✓ Joystick in Nullstellung					
	Schaltet in Autofokus (AF)	Kurz drücken				
	Stellt Schwenken, Kreisen und Zoom in Grundstellung zurück	Lang drücken (3 Sek.)				
5	Tempomatfunktion einschalten Voraussetzung ✓ Joystick ausgelenkt (Pos 1 oder 2 oder 3 oder 4)	Kurz drücken				
	✓ Joystickkappe gedreht (Pos 7 oder 8)					
	Speichert Geschwindigkeit: SAT-Vorschub (Pos. 1 oder 3), Schwenken (Pos. 2 oder 4), Kreisen (Pos. 7 oder 8)					
	Tempomatfunktion ausschalten Voraussetzung ✓ Joystick in Nullstellung	Kurz drücken				
5+6	Schaltet um von Hauptkamera zu SAT-Kamera	Gleichzeitig drücken				
6	Schaltet um von Kreisen über Fokus zu Zoom	Kurz drücken				

Nr	Funktion	
	<b>Timerfunktion</b> Umschalten auf Funktion Kreisen, wenn mehr als 3 Sek. keine Aktion erfolgt	
7	Kreisen rechts, Zoom (+) Tele, Fokus (+)	
8	Kreisen links, Zoom (-) Wide, Fokus (-)	

# 7 Transport und Aufstellung

### Transport und Aufstellung in Abhängigkeit des Lieferumfangs

Bei Fahrzeugeinbauten ist das Rausch-Tab im Fahrzeug befestigt.

Für den mobilen Einsatz kann das **Rausch-Tab** bei Bedarf mit anderen Geräten kombiniert werden.

In diesem Kapitel wird der Transport und die Aufstellung des **Rausch-Tab** im mobilen Einsatz in Kombination mit **Omicron** und **Cubix 300** erläutert.

## 7.1 Transport

Bei Lagerung, Transport und Betrieb der Anlage und Geräte gelten folgende Umgebungsbedingungen:

- Trocken
- Frostfrei
- Staubgeschützt
- Korrosionsgeschützt (z. B. Salzwasser)

# 7.1.1 Bedienpult Rausch-Tab

#### Bedienpult Rausch-Tab in Transportposition bringen

Die Position des Bedienpults **Rausch-Tab** kann durch die variable Klappmöglichkeit und Drehmöglichkeit optimal an die Einsatzbedingungen angepasst werden.

Das Bedienpult **Rausch-Tab** wird mit der Halterung an der Haspel|Kabeltrommel befestigt. An der Halterung befinden sich verschiedene Klemmhebel. Um die Position zu verändern, Klemmhebel herausdrehen und Bedienpult in die gewünschte Position bringen. Danach Klemmhebel fixieren.

- 1. Am Bedienpult **Rausch-Tab** die angeschlossenen Geräte entfernen, wie z. B. USB-Stick, Steckverbindung.
- ✓ Angeschlossene Geräte sind entfernt.
- 2. Sonnenblende schließen.
- ✓ Sonnenblende ist komplett geschlossen.
- 3. Klemmhebel herausdrehen und Bedienpult seitlich am Haspelkörper|Trommelkörper positionieren.
- 4. Position mit Klemmhebel sichern.

Das Bedienpult **Rausch-Tab** kann bei Bedarf von der Haspel|Kabeltrommel abgenommen werden ("Bedienpult Rausch-Tab montieren/demontieren", Seite 41).

# 7.2 Aufstellung

# 7.2.1 Am Einsatzort aufstellen

### **Bedienpult Rausch-Tab**

- 1. Bedienpult in Position bringen.
- 2. Sicherstellen, dass Bedienpult mit Klemmhebel fixiert ist.
- 3. Sonnenblende aufklappen.
- 4. Position der Sonnenblende durch die variable Klappmöglichkeit optimal an die Einsatzbedingungen anpassen.

### Haspel|Kabeltrommel mit Bedienpult verbinden

Am Bedienpult befindet sich der Kabelstecker.

1. Kabelstecker an Rückseite der Haspel|Kabeltrommel verbinden.

# 8 Inbetriebnahme

## 8.1 Bedienpult Rausch-Tab montieren/demontieren

Durch die Quick-Release-Funktion lässt sich das Bedienpult **Rausch-Tab** schnell und einfach montieren und demontieren.

### Montieren

An der Haspel|Kabeltrommel befindet sich das Aufnahmeteil.

- 1. Mit einer Hand das Bedienpult an unterer Kante halten.
- 2. Mit der anderen Hand das Griffrohr halten.
- 3. Verschlussteil auf Aufnahmeteil stecken und einrasten lassen.
- 4. Korrekten Sitz kontrollieren.
- ✓ Bedienpult ist montiert.

#### Demontieren

An der Unterseite des Bedienpults befindet sich das Verschlussteil. Am Verschlussteil befindet sich ein Hebel.

- 1. Mit einer Hand das Bedienpult an unterer Kante halten.
- 2. Mit der anderen Hand das Griffrohr halten.
- 3. Hebel nach rechts schieben.
- 4. Bedienpult nach oben ziehen.
- ✓ Bedienpult ist demontiert.

# 8.2 Baugruppe Sonnenblende montieren/demontieren



Die Baugruppe Sonnenblende besteht aus der Sonnenblende (1), den beiden Haltern (2) und einem Stab (4) mit Griffkugel (3).

Die Baugruppe Sonnenblende wird am Bedienpult montiert/demontiert.

#### Demontieren

- 1. An Griffkugel (3) gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 2. Stab (4) herausziehen.
- 3. Baugruppe Sonnenblende nach oben wegziehen.

#### Montieren

1. Baugruppe Sonnenblende in umgekehrter Reihenfolge montieren.

# 8.3 Griff montieren/demontieren



Der Griff wird am Bedienpult montiert/demontiert.

#### Demontieren

- 1. Schrauben lösen.
- 2. Griff entfernen.

#### Montieren

1. Griff in umgekehrter Reihenfolge montieren.

## 9 Bedienung

Das Bedienpult Rausch-Tab kann kombiniert werden mit folgenden Produkten:

- Omicron
- Cubix 300
- Elka 600

Genauere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

## 9.1 System ein-/ausschalten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie das System sachgerecht einschalten und ausschalten. Sie erhalten alle Informationen, die Sie zum Einschalten des Systems sowie der Geräte benötigen.

Zudem erfahren Sie, wie Sie ein Programm neu starten können sowie ein Programm beenden können.

Der Abschnitt gliedert sich in folgende Themen:

- Einschalten
- Startbildschirm
- Ausschalten
- Programm neu starten
- Programm beenden

Das System darf nicht eingeschaltet werden, bevor die Geräte angeschlossen sind.

Stellen Sie sicher, dass vor dem Einschalten des Systems alle Geräte angeschlossen sind.

Genauere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

# 9.1.1 Einschalten

Voraussetzung

Sofern das System|die Anlage zuvor ausgeschaltet wurde, muss 10 Sekunden gewartet werden, bevor das System|die Anlage erneut eingeschaltet wird.

1.	Omicron	Cubix 300 Elka 600
	<ul> <li>Haspel Kabeltrommel Omicron am EIN-Schalter einschalten.</li> </ul>	<ul> <li>Kabeltrommel am EIN/AUS-Schalter einschalten.</li> </ul>
	✓ Es ertönt ein akustisches Signal (2 x).	<ul> <li>Im Fahrzeug (Studio) befindet sich der Hauptschalter.</li> </ul>
		Abb. 9-1: Bedienelement SmartControl
		<ul> <li>Hauptschalter (1) einschalten.</li> </ul>
		<ul> <li>Schaltfläche [Steuer-Rechner] = Anlagen-PC (2) drücken.</li> </ul>
		✓ Anlagen-PC startet automatisch.
	✓ Schaltet System an.	<ul> <li>✓ Schaltet Anlage und alle Netzteile an. Kabeltrommel kann eingeschaltet bleiben.</li> </ul>

- ✓ **Rausch-Tab** startet automatisch.
- ✓ Software **Rausch-Tab** startet automatisch.
- ✓ Im Touchscreen-Display erscheint der Startbildschirm ("Startbildschirm", Seite 45).
- ✓ Im Informationsfenster ist der Kamerastatus angezeigt.
- ✓ RCA-Betrieb ist ausgeschaltet.
- Betriebsart einstellen > Menüpunkt Systemeinstellungen (☆ > Steuerung > Konfiguration).

Je nachdem, welche Geräte angeschlossen sind bzw. welche Betriebsart eingestellt ist, ergibt sich eine unterschiedliche Vorgehensweise, die in folgenden Betriebsanleitungen beschrieben sind.

Betriebsart	Betriebsanleitung			
Schiebebetrieb	Rausch-Tab für TV-Inspektion			
Fahrwagenbetrieb				
Roboterbetrieb	Rausch-Tab für Sanierung			

# 9.1.2 Startbildschirm



Abb. 9-2: Startbildschirm

CUT COT Video Data Cot Video	Rauchila Software Version	rausch	
0	Omicron Serial Number: Battery I status: Battery II status:	Not Set	
•	Modem state: Camera ID:	Running RRV1 HD	2

Abb. 9-3: Hauptbildschirm

Nach dem Systemstart erscheint im Touchscreen-Display der Startbildschirm.

Software **Rausch-Tab** startet automatisch

Nach dem Startbildschirm erscheint auf dem Touchscreen-Monitor der Hauptbildschirm.

Der Arbeitsbereich steht in einer Statusfunktion.

Während der Statusfunktion werden wesentliche Systemdaten angezeigt, wie z. B.:

- Rausch-Tab Softwareversion
- **Rausch-Tab** Seriennummer
- Akku I Status<sup>3</sup>
- Akku II Status<sup>4</sup>
- Modem Status
- Kennung Geräte

- <sup>3</sup> Gilt nur in Verbindung mit Geräten, die Akku enthalten.
- <sup>4</sup> Gilt nur in Verbindung mit Geräten, die Akku enthalten.

# 9.1.3 Ausschalten

Am Bedienpult **Rausch-Tab** befindet sich der Aus-Schalter (] . Vor dem Ausschalten sicherstellen, dass Inspektionsdaten gesichert sind. Details siehe Erfassungssoftware.

- 1. Schaltfläche 🕕 drücken.
- ✓ Dialogfenster erscheint: "PC herunterfahren JA/NEIN?".
- 2. "JA" auswählen.
- ✓ Warten bis PC heruntergefahren ist.
- ✓ PC ist heruntergefahren.

3.	Omicron	Cubix 300 Elka 600
	✓ Haspel Kabeltrommel Omicron wird ausgeschaltet.	<ul> <li>Im Fahrzeug (Studio) befindet sich der Hauptschalter.</li> <li>▶ Hauptschalter ausschalten.</li> <li>oder</li> <li>▶ Kabeltrommel Cubix 300 am EIN/AUS-Schalter ausschalten.</li> </ul>
	✓ Das System ist ausgeschaltet.	✓ Die Anlage ist ausgeschaltet.

## 9.1.4 Programm neu starten

So starten Sie das Programm neu:

- 1. Schaltfläche 🕕 drücken.
- ✓ Dialogfenster erscheint: "PC herunterfahren JA/NEIN?".
- 2. "Nein" auswählen.
- ✓ Dialogfenster erscheint: "Wollen Sie das Programm neu starten?"
- 3. "Ja" auswählen.
- ✓ Im Touchscreen-Display erscheint der Startbildschirm ("Startbildschirm", Seite 45).

# 9.1.5 Programm beenden|Auf Desktop wechseln

Um vom Bildschirm auf den Desktop zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schaltfläche 🕕 drücken.
- ✓ Dialogfenster erscheint: "PC herunterfahren JA/NEIN?".
- 2. "Nein" auswählen.
- ✓ Dialogfenster erscheint: "Wollen Sie das Programm neu starten?"
- 3. "Nein" auswählen.
- ✓ Dialogfenster erscheint: "Wollen Sie das Programm beenden?". Es gibt 2 Möglichkeiten:

Schaltfläche	Funktion
Ja	Programm kehrt zum Desktop zurück. Auf Desktop das Pro- grammsymbol wählen.
Nein	Programm kehrt zum Hauptbildschirm zurück.

## 9.2 Funktion aktivieren/deaktivieren

### Funktion aktivieren

- 1. Schaltfläche drücken.
- ✓ Symbol ist dunkelgrau hinterlegt.
- ✓ Funktion ist aktiviert.

#### Funktion deaktivieren

- 1. Schaltfläche erneut drücken.
- ✓ Symbol ist hellgrau hinterlegt.
- ✓ Funktion ist deaktiviert.

Einige Funktionen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen aktivierbar.

Der Bediener kann z. B. die Schaltfläche 💿 nur aktivieren, wenn er zuvor die Schaltfläche [RCA] aktiviert hat.

Gesperrte Funktionen sind farblich nicht hinterlegt. Diese Funktionen können nicht verwendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Arten von Schaltflächen

Farbe	Schaltfläche	Funktion
Hellgrau	RCA	aktivierbar
Dunkelgrau	RCA	aktiviert
Nicht farbig hinterlegt	(Ex)	nicht vorhanden nicht aktivierbar

Tab. 9-1: Hintergrundfarben der Schaltflächen

# 9.3 Fahrwagen|Roboter und/oder Kamera wechseln

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die Geräte wechseln.

Um die Geräte zu wechseln, müssen die Geräte ausgeschaltet sein.

Voraussetzung

- Betriebsart eingestellt ("Betriebsart einstellen", Seite 68).
- 1. Schaltfläche [RCA] drücken.
- ✓ Dialogfenster erscheint. Angezeigt werden die angeschlossenen Geräte (Kamera und/ oder Fahrwagen|Roboter). Beispiel für Dialogfenster wie folgt:

"Kamera KS 60 sicher ausschalten?"

- ✓ Zur Auswahl stehen: "Ja [Yes] und Nein [No].
- 2. Schaltfläche [Yes] drücken.
- ✓ Geräte sind ausgeschaltet.
- 3. Geräte wechseln.
- 4. Schaltfläche [RCA] erneut drücken.
- ✓ Geräte sind gewechselt.

#### Betriebsart ändern

Im Display erscheint Informationsfenster "Betriebsart ändern", wenn falsches Gerät angeschlossen.

- 1. Schaltfläche Informationsfenster drücken.
- ✓ Sie gelangen zu [System > Configuration].
- 2. Gewünschte Betriebsart auswählen.
- 3. Schaltfläche [Save] drücken.

## 9.4 Information Geräte

Über die Schaltfläche () im linken Menübereich gelangen Sie zu den Informationen der angeschlossenen Geräte.

Beispielhaft sind in nachfolgender Abbildung Informationen von <[System]> und <[Camera]> dargestellt.



# 9.5 Dateneinblendung

## 9.5.1 Allgemein

Im Videomonitor ist die Dateneinblendung sichtbar. Die Anzeige der Daten erfolgt nach einer von **Rausch** voreingestellten Standardkonfiguration. Diese können Sie nach Ihrem persönlichen Bedarf anpassen und ändern.

Über die Schaltfläche 🔯 im linken Menübereich gelangen Sie zu den Einstellungen.

Alternativ: [Settings > System > Digital overlay].

	System	Drum	Robots	Camera		Joysticks	8	
	State	Customer	Reach	1				
RCA								ES?
	Font color							
СUТ	Background color							$\mathbf{P}$
	Overlay Identifier:	: ,			_	Camera position:	Inclination format:	
(Ex)	Drum Speed:		v:	1	~ ]	On	•	
	Robot Temperatu	re:	T:	1	~	Off	%	
Video	Camera Rotating	position:	Kr:	0	-	Font size:	Visualization:	0
			C. I		5	Madium over	s Snadow	
Data	Camera Panning p	position:	Schw:		<u> </u>		rane	
	Camera Inclinatio	n: (	Camera Inc:	][o	~ ]	Big overlays	Shadow and frame	
(i)	Davan Distances		Diet:		-	Time format:	Transparency	
	Drum Distance.					24 hours		
-0-	Robot Inclination:			1	~	2x12 hours		
	Robot Horizon:		Hor:	0	~ ]			
								·
	Save	Overlay position						

Es stehen folgende Untermenüs zur Verfügung:

- Status
- Kunde
- Haltung

## 9.5.2 Dateneinblendung konfigurieren

#### Parameter konfigurieren - allgemeine Beschreibung

Um einen Parameter zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Untermenü auswählen.
- 2. Gewünschten Parameter auswählen und gewünschte Option auswählen.
- 3. Schaltfläche [Save] drücken, um die Änderung zu speichern.

### 9.5.2.1 Untermenü Status

	System	Drum	Robots	Camera		J	loysticks			$\boldsymbol{\otimes}$	<b>→</b> ○+
	State	Customer	Reach	]							$\mathbf{+}$
RCA	Font color		<u> </u>	1							SAT
CUT	Background color										AF
	Overlay Identifier:				_	Came	ra position:	Incli	nation format	t:	
(Ex)	Drum Speed:	(	v:	1	<b>`</b> )		On		•		
	Robot Temperatur	e: (	Т:	1	•		Off		%		10
Video	Camera Rotating p	oosition:	Kr:	0	~	Font	size: Small overlays	Visu	alization: Shadow		
Data	Camera Panning p	osition:	Schw:	0	~		Medium overlay	s 🔲	Frame		
	Camera Inclination	1:	Camera Inc:	0	~		Big overlays		Shadow and	l frame	
Û	Drum Distance:	ĺ	Dist:	2	~	Time	format: 24 hours		Transparenc	У	SAT
Ø	Robot Inclination:			1	•		2x12 hours		$\bigcirc$		
6	Robot Horizon:	(	Hor:	0	<b>~</b>						
	Save	Overlay position									

Im Untermenü Status können Sie folgende Parameter konfigurieren:

Parameter	Option		
Schriftfarbe	Farbe einstellen ("Farbe einstellen", Seite 66)		
Hintergrundfarbe = Rahmen	Farbe einstellen ("Farbe einstellen", Seite 66)		
Overlaykennungen	Ziffer eintragen		
	0,1,2 = Nachkommastelle		
	Geschwindigkeit Kabeltrommel		
	Temperatur Roboter		
	Kreisposition Kamera		
	Schwenkposition Kamera		
	Neigung Kamera		
	Weglänge Kabeltrommel		
	Neigung Roboter		
	Horizont Roboter		
Kameraposition	An An		
	Aus		
Schriftgröße	Einblendung klein		
	Einblendung mittel		
	Einblendung groß		
Zeitdarstellung	24 Stunden		
	2 x 12 Stunden		
Neigungsformat	•		
	<b>%</b>		
Darstellung	Schatten		
	Rahmen (Hintergrund)		
	Schatten und Rahmen (Hintergrund)		

Parameter	Option
Transparenz des Rahmens	0 - 100
Overlayanordnung	("Untermenü Overlayanordnung", Seite 51)

### 9.5.2.2 Untermenü Overlayanordnung



Im Untermenü Overlayanordnung stehen alle Parameter zur Auswahl, die im Videomonitor als Texteinblendung angezeigt werden können. Per Drag&Drop kann definiert werden, an welcher Position im Videomonitor die Parameter angezeigt werden.

- 1. Schaltfläche 🔅 (1) auswählen.
- 2. Schaltfläche [Overlays position] (2) drücken.
- 3. Schaltfläche des gewünschten Parameters (4) auswählen.
- 4. Schaltfläche per Drag&Drop an gewünschte Position ziehen (5).
- 5. Schaltfläche [Save] (3) drücken, um die Änderung zu speichern.



#### Texteinblendung deaktivieren

- 1. Schaltfläche des gewünschten Parameters auswählen.
- 2. Schaltfläche per Drag&Drop in die Mitte ziehen.
- 3. Mülleimer erscheint.
- Parameter ist nicht mehr im Videomonitor angezeigt.

### 9.5.2.3 Untermenü Kunde



Im Allgemeinen werden bei TV-Inspektionen die Kontaktdaten einer Firma eingetragen. Im Untermenü Kunde können Sie folgende Parameter konfigurieren:

Parameter	Option
Schriftfarbe	Farbe einstellen ("Farbe einstellen", Seite 66)
Hintergrundfarbe = Rahmen	Farbe einstellen ("Farbe einstellen", Seite 66)
Schriftgröße	Einblendung klein
	Einblendung mittel
	Einblendung groß
Darstellung	Schatten
	Rahmen (Hintergrund)
	Schatten und Rahmen (Hintergrund)
Transparenz des Rahmens	0 - 100
Kontaktdaten	Beliebig

#### Empfehlung



Wenn keine Eintragungen bei den Kontaktdaten (1) vorgenommen werden, empfehlen wir folgende Einstellung:



Parameter inaktiv setzen (2):

Rahmen (Hintergrund)

Schatten und Rahmen (Hintergrund)

## 9.5.2.4 Untermenü Haltung



Im Videomonitor erfolgt die Anzeige der Daten aus der Erfassungssoftware, z. B. **PipeCommander**. Im Untermenü Haltung können Sie folgende Parameter konfigurieren:

Parameter	Option
Schriftfarbe	Farbe einstellen ("Farbe einstellen", Seite 66)
Hintergrundfarbe = Rahmen	Farbe einstellen ("Farbe einstellen", Seite 66)
Schriftgröße	<ul><li>Einblendung klein</li><li>Einblendung mittel</li><li>Einblendung groß</li></ul>
Darstellung	<ul> <li>Schatten</li> <li>Rahmen (Hintergrund)</li> <li>Schatten und Rahmen (Hintergrund)</li> </ul>
Transparenz des Rahmens	0 - 100

# 9.5.3 Elektronische Weglänge

Die Weglänge wird erfasst in Meter mit bis zu 2 Nachkommastellen mit einem relativen Fehler < 0,5 %.

# 9.5.4 Kameraposition



Bei Einsatz einer Kreis- und Schwenkkopfkamera mit integriertem Positionsgeber kann die Bewegung als Grafik (1) oder als °-Anzeige dargestellt werden.

# 9.5.5 Neigung



Für eine Neigungsmessung muss der Kanal absolut sauber sein.

Bei Einsatz eines Fahrwagens mit integriertem Neigungssensor wird die Neigungsmessung standardmäßig als %-Anzeige dargestellt.

("Fahrwagenneigung auf Wert 0 setzen", Seite 74).

Der maximale Messbereich und die Messgenauigkeit hängen vom verwendeten Sensortyp ab. Details siehe Herstellerklärung Neigungsmessung.

Mit einer entsprechenden Neigungssoftware kann ein Neigungsprofil und ein theoretischer Höhenunterschied ermittelt werden, aus dem die Lage von Muffen, Unterbögen, etc. ersichtlich ist.



Zur Bestimmung des exakten Höhenunterschiedes zwischen Anfangsschacht und Endschacht ist ein Nivelliergerät erforderlich.

# 9.6 Makro zu Favoritenleiste hinzufügen

Im Folgenden werden die Makro-Schaltflächen vorgestellt. Die Makro-Schaltflächen werden durch direktes Antippen im Bildschirm aufgerufen.

Schaltfläche 📃 drücken. In diesem Menü befinden sich Standardeinstellungen (Makros).



Das Informationsfenster ist in folgende 2 Bereiche unterteilt:

- Bereich 1: Makros allgemein.
- Bereich 2: Makros Favoritenleiste/Schnellzugriffsleiste.

Die Makro-Schaltflächen werden durch direktes Antippen vom oberen Bereich in den unteren Bereich kopiert.

Die Anordnung der Makros von Bereich 2 entspricht der Darstellung der Ansichtsebene der Makros.



Abb. 9-4: Ansichtsebene Makros

Mit der Schaltfläche [Save] können die Makros im Benutzerprofil gespeichert werden.

# 9.7 Betrieb an einer Anlage im Fahrzeug

Im Fahrzeug befindet sich die Anlage.

Das Bedienpult Rausch-Tab kann über die "Anlage im Fahrzeug" ferngesteuert werden.

Entsprechend Ihrer Bestellung sind folgende Varianten möglich:

- LAN-Verbindung
- WLAN-Anbindung

Benötigt wird hierzu folgendes Zubehör:

Variante	Zubehör	
LAN	("Handkabeltrommel mit Netzwerkkabel", Seite 23)	("Audioübertragung", Seite 23)
WLAN	("WLAN-Anbindung", Seite 23)	

Voraussetzung

- Kamera ist eingeschaltet, Videobild ist sichtbar.
- 1. Remoteverbindung herstellen.

Variante	Handlungsschritt	
LAN	<ul> <li>LAN-Stecker im Fahrzeug anschließen.</li> </ul>	
	Netzwerkkabel an Bedienpult Rausch-Tab anschließen.	
WLAN	<ul> <li>Verbindung über WLAN herstellen.</li> </ul>	

- 2. Das Icon "VNC-Viewer" auf dem Desktop des Anlagen-PC starten.
- ✓ Dialogfenster erscheint.
- 3. Verbindungsart auswählen: LAN oder WLAN.
- 4. Optional Headset mit Bedienpult **Rausch-Tab** verbinden ("Headset einrichten|nutzen", Seite 56).
- ✓ Bedienpult Rausch-Tab kann über die "Anlage im Fahrzeug" bedient werden. Hierfür wurde eine spezielle Software zur Fernsteuerung installiert.



Während des Betriebs über eine "Anlage im Fahrzeug" erfolgt die Versorgung der Haspel|Kabeltrommel **Omicron** weiterhin über die Akkus.

- 5. Die Haspel|Kabeltrommel kann über die "Anlage im Fahrzeug" ferngesteuert werden.
- ✓ Die Inspektionsdaten werden weiterhin in der Haspel|Kabeltrommel gespeichert.

# 9.7.1 Headset einrichten|nutzen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie das kabelgebundene Headset an das **Rausch-Tab** angebunden wird und Kommunikation zwischen dem Bedienpersonal am **Rausch-Tab** und dem Bedienpersonal an einer Anlage im Fahrzeug durchgeführt werden kann.

### Headset über Kabel anschließen

- 1. Kabel anschließen.
- 2. Auf Desktop das Programmsymbol RauTalk wählen.
- ✓ Programm RauTalk öffnet sich.

#### Gespräch starten|beenden

Voraussetzung

- Headset angeschlossen.
- Programm RauTalk geöffnet.
- 1. Gespräch starten > Hörersymbol 🔁 drücken.
- ✓ 🚰 wechselt zu 💽 🛄.
- ✓ Gespräch über Headset möglich.
- 2. Gespräch beenden > Hörersymbol 🔇 wählen.
- ✓ 💽 wechselt zu 🦉.
- 3. Programm beenden.

#### Audioeinstellungen ändern

3 4 192.158.1.112
Audo Erweitert OK Cancel

- 1. Kabel anschließen.
- 2. Auf Desktop das Programmsymbol **Rau-Talk** wählen.
- ✓ Programm **RauTalk** öffnet sich (1).
- 3. Doppelklick auf IP-Adresse (2)
- 4. Klick auf ">>" (4).
- ✓ Fenster (5) öffnet sich.
- 5. Einstellungen prüfen/ändern.
- 6. Schaltfläche [OK] drücken, um die Änderung zu speichern.

# 9.8 Betrieb im Büro

Das Bedienpult **Rausch-Tab** kann bei Bedarf demontiert ("Bedienpult Rausch-Tab montieren/demontieren", Seite 41) und im Büro angeschlossen werden. Das Starten der Software ist in diesem Fall ohne Kamera möglich.

Benötigt wird hierzu folgendes Zubehör:



- Netzteil f
  ür autarken Betrieb im B
  üro mit BNC-Stecker
- Der BNC-Anschluss dient zur Einspeisung eines externen Videosignals
- 1. Bedienpult **Rausch-Tab** an Netzteil anschließen.
- ✓ **Rausch-Tab** startet automatisch.
- 2. Schaltfläche 🚥 drücken.
- ✓ Software startet automatisch.
- ✓ Inspektionsdaten können bearbeitet werden.

# 10 TV-Inspektion

## 10.1 Bedienpult Rausch-Tab

## 10.1.1 Fahrwagen steuern

Um den Fahrwagen zu steuern, stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung.

- Joystick
- Schaltflächen<sup>5</sup>

Im folgenden Abschnitt wird die Steuerung mit Joystick beschrieben. Weitere Informationen zur Steuerung mit Schaltflächen ("Fahrwagen/Roboter/Kamera mit Schaltflächen steuern", Seite 71).

### 10.1.1.1 Fahren und Lenken

#### Fahren

Fahren vorwärts	↑ <b>()</b>	Joystick nach vorn auslenken. Kamerafahrwagen fährt nur, solange Joystick ausge- lenkt wird.
Fahren rückwärts	∭⇔	Joystick nach hinten auslenken. Kamerafahrwagen fährt nur, solange Joystick ausge- lenkt wird.

#### Lenken

Lenken rechts	©⇒	Joystick nach rechts auslenken. Kamerafahrwagen wird nach rechts gelenkt.
Lenken links	¢	Joystick nach links auslenken. Kamerafahrwagen wird nach links gelenkt.

### 10.1.1.2 Lenken auf der Stelle

Lenken links	~@+@	Bei seitlich ausgelenktem Joystick die Taste gedrückt halten.
Lenken rechts	0+0	Bei seitlich ausgelenktem Joystick die Taste gedrückt halten.

<sup>5</sup> Die Geschwindigkeit wird im Menüpunkt Serviceeinstellungen voreingestellt.

### 10.1.1.3 Tempomat

#### Aktuelle Geschwindigkeit speichern

Fahren vorwärts	Û •	Bei nach vorn ausgelenktem Joystick die Makro-Schaltfläche egedrückt halten und Joystick loslassen.	
Fahren rückwärts	© + ₽	Bei nach hinten ausgelenktem Joystick die Makro-Schaltfläche gedrückt halten und Joystick Ioslassen. Zusätzlich kann ein Autostopp aktiviert werden ("Sys- temeinstellungen - Kabeltrommel", Seite 62).	
Nach Leolacaan dae Jourtieks ist die Tennensetfunktien einseenheltet und hehält die ektuelle			
Geschwindigkeit bei.			
Tempomatfunktion ausschalten			
Makro-Schaltfläche erneut drücken			
oder			
Joystick auslenken.			

### 10.1.1.4 Rückwärtsfahren ohne Rückfahrsensor



## 10.1.2 Kamera steuern

Um die Kamera zu steuern, stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung.

- Joystick
- Schaltflächen<sup>6</sup>

Im folgenden Abschnitt wird die Steuerung mit Joystick beschrieben. Weitere Informationen zur Steuerung mit Schaltflächen ("Fahrwagen/Roboter/Kamera mit Schaltflächen steuern", Seite 71).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Die Geschwindigkeit wird im Menüpunkt Serviceeinstellungen voreingestellt.

## 10.1.2.1 Kreisen und Schwenken

### Kreisen

Kreisen links	Û	Joystick nach vorn auslenken. Kamera kreist nach links, nur solange Joystick ausge- lenkt wird.
Kreisen rechts	© ¢	Joystick nach hinten auslenken. Kamera kreist nach rechts, nur solange Joystick aus- gelenkt wird.

#### Schwenken

Schwenken rechts	©⇒	Joystick nach rechts auslenken. Kamera schwenkt nach rechts, nur solange Joystick ausgelenkt wird.
Schwenken links	¢	Joystick nach links auslenken. Kamera schwenkt nach links, nur solange Joystick ausgelenkt wird.

## 10.1.2.2 Zoom und Fokus

### Zoom

Zoom (+) Tele	Ø, Ô	Taste kurz drücken. Joystick nach vorn auslenken. Kamera fährt in den Tele-Bereich.
Zoom (-) Wide	0, 0	Taste kurz drücken. Joystick nach hinten auslenken. Kamera fährt in den Wide-Bereich.

#### Fokus

Fokus (+)	❷, ❷⇒	Taste kurz drücken. Joystick nach rechts auslenken. Kamera fokussiert auf den Fernbereich.
Fokus (-)	@,≎@	Taste kurz drücken. Joystick nach links auslenken. Kamera fokussiert auf den Nahbereich.

- 10.2 Joystick extern
- 10.2.1 Fahrwagen steuern
- 10.2.2 Kamera steuern

# **10.3** Funktionen und Einstellungen

# 10.3.1 Systemeinstellungen

Über die Schaltfläche 🔯 im linken Menübereich gelangen Sie zu den Systemeinstellungen.

	System Drum	Robots	Camera	Joysticks	8	+ • • •	Es stehen folgende Menüs zur Verfügung
RCA	State Custome	er Reach				(AT	[System]
	Background color Overlay Identifier:			Camera position:	Inclination format:	AF	[Drum]
Video	Drum Speed: Robot Temperature:	T:		Off Font size:	Visualization:	0	[Robots]
Data	Camera Rotating position: Camera Panning position:	Kr: Schw:		Small overlag Medium ove Big overlays	ys Shadow rlays Frame Shadow and frame		■ [Camera]
6	Camera Inclination: Drum Distance:	Camera Inc: Dist:	0 ~ 2 ~	Time format:	Transparency	RCA	■ [Joysticks]
<b>O</b>	Robot Inclination: Robot Horizon:	Hor:		2x12 hours	-		
0	Save Overlay pos	ition				P	

Genauere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

## 10.3.1.1 Systemeinstellungen - System



- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- Menüpunkt [System] auswählen.
   Es stehen folgende Untermenüs zur Verfügung:
  - [User interface]
- [Digital overlay]
- [Configuration]

Genauere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

[User interface]	("Benutzeroberfläche", Seite 66)
[Digital overlay]	("Dateneinblendung", Seite 49)
[Configuration]	("Konfiguration", Seite 68)

## 10.3.1.2 Systemeinstellungen - Kabeltrommel

	System	Drum	Robots	Camera	Joysticks	6	
RCA	Drum ID: ELKA_600_HD						- St
CUT	Set: Automatic S	top Set: Absolute	distance				Þ
Æx)®	Automatic stop d	istance: 3m stop:					>
Video	External video: On						$\odot$
Data	Off						
6							RCA
Ø							
0	Save						1

- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- 2. Menüpunkt [Drum] auswählen.

Über die beiden Schaltflächen, gekennzeichnet im blauen Rahmen, können Sie folgende Parameter einstellen:

- Automatischer Stoppwert (Wert setzen)
- Absolute Weglänge (Wert setzen)

Weitere Parameter:

- Automatisches Stoppen: aktivieren/deaktivieren
- Externes Video: Ein/Aus
- 3. Gewünschte Parameter einstellen.
- ✓ Der automatische Stoppwert wird angezeigt.
- 4. Schaltfläche [Save] drücken.
- ✓ Parameter ist eingestellt.

### 10.3.1.3 Systemeinstellungen - Roboter

### Allgemein

Die Bremsfunktion der Trommelbremse kann automatisch eingeschaltet/ausgeschaltet werden, siehe Tabelle.

Funktion	Status
aktiviert	<ul> <li>automatisches Einschalten der Trommelbremse beim Anhalten des Fahrwa- gens Roboters ("Joystick Fahrwagen" in Nullstellung).</li> </ul>
	✓ Bremsfunktion eingeschaltet.
	✓ Stoppfunktion.
deaktiviert	<ul> <li>automatisches Ausschalten der Trommelbremse beim Anhalten des Fahrwa- gens Roboters ("Joystick Fahrwagen" in Nullstellung).</li> </ul>
	✓ Bremsfunktion ausgeschaltet.
	✓ Kabeltrommel befindet sich im Freilauf.

Tab. 10-1: Bremsmodus Trommelbremse



Um den Bremsmodus einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- 2. Menüpunkt [Robots] auswählen.
  - Es stehen folgende Untermenüs zur Verfügung:
  - Fahrwagen
  - Roboter

#### Untermenü Fahrwagen

3. Untermenü auswählen.

- ✓ Sie können folgende Parameter einstellen:
  - Bremsmodus: aktiviert/deaktivieren
- 4. Gewünschten Parameter einstellen.
- 5. Schaltfläche [Save] drücken.
- ✓ Parameter ist eingestellt.

#### Makro-Schaltfläche "aktive Bremse"



#### Fahrwagen

Der Fahrwagen muss manuell in den aktiven Bremsmodus gesetzt werden.

Der Fahrwagen verfügt über eine "aktive Bremse".

Über die Makro-Schaltfläche 🕕 kann die "aktive Bremse" ein-/ausgeschaltet werden.

("Elektrische Bremse ein-/ausschalten", Seite 74)

#### Bremsmodus ausschalten mit Joystick Fahrwagen

Durch Auslenken des "Joystick Fahrwagen" wird die Bremsfunktion ausgeschaltet.

### 10.3.1.4 Systemeinstellungen - Kamera



Es stehen folgende Untermenüs zur Verfügung:



RCA

Menüpunkt [Camera] auswählen.
 Sie können folgende Parameter einstellen:

SAT

Aufrechtes Bild

oder

- Fokus
- Zoom
- 3. Gewünschten Parameter einstellen.
- 4. Schaltfläche [Save] drücken.
- ✓ Parameter ist eingestellt.

#### Erläuterung Untermenü-Anzeige

Die Untermenü-Anzeige erfolgt nach einer von **Rausch** voreingestellten Standardkonfiguration im Menüpunkt Serviceeinstellungen (

Serviceeinstellungen können Sie nicht selbst anpassen.

Je nach Konfiguration	steht RCA Oder RCA SAT	zur Verfügung.
Schaltfläche	Konfiguration	
RCA	<ul><li>✓ RCA freigeschaltet</li><li>✓ SAT gesperrt</li></ul>	
RCA SAT	<ul><li>✓ RCA freigeschaltet</li><li>✓ SAT freigeschaltet</li></ul>	

Tab. 10-2: Erläuterung Untermenü-Anzeige

### 10.3.1.5 Systemeinstellungen - Joysticks

Entsprechend Ihrer Bestellung sind folgende Varianten möglich:

- Intern (Joystick intern am Rausch-Tab verwenden)<sup>7</sup>
- Extern (Joystick extern verwenden)



- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- Menüpunkt [Joysticks] auswählen.
   Sie können folgende Parameter einstellen:
  - Intern
  - Extern
- 3. Gewünschten Parameter einstellen.
- 4. Schaltfläche [Save] drücken.
- ✓ Parameter ist eingestellt.

### "Joystick extern" initialisieren

Diese Funktion wird im Untermenü "Joystick initialisieren" am Bedienmonitor durchgeführt.



- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- 2. Menüpunkt [Joysticks] auswählen.
- 3. Schaltfläche [Initialization of Joysticks] (2) drücken.
- ✓ Dialogfenster erscheint "Drücken Sie eine beliebige Taste am Joystick Kamera" (3).
- 4. Handlungsanweisung im Dialogfenster ausführen.
- 5. Schaltfläche [OK] (4) drücken.
- 6. Schaltfläche [Save] (1) drücken.
- ✓ Joystick ist neu initialisiert.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die internen Joysticks werden im Roboterbetrieb momentan nicht unterstützt.

# 10.3.2 Benutzeroberfläche

Über die Schaltfläche 🔯 im linken Menübereich gelangen Sie zu der Benutzeroberfläche.

Menüpunkt [System > User interface] auswählen.

Genauere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

### 10.3.2.1 Farbe einstellen

Mit diesem Parameter können Sie an unterschiedlichen Stellen der Benutzeroberfläche die Farbe einstellen. Über die Schaltfläche des gewünschten Parameters kann die Farbe definiert werden.



Um die Farbe zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schaltfläche des gewünschten Parameters drücken.
- ✓ Dialogfenster öffnet sich.
- 2. Farbe auswählen.
- 3. Schaltfläche [OK] drücken.
- ✓ Farbe ist eingestellt.

### 10.3.2.2 Sprache einstellen

Mit diesem Parameter können Sie die Anzeigesprache des Gerätes einstellen.

	System	Drum	Robots	Camera	Joysticks		8 🐢	1
	User interface							
RCA	Digita	System	Drum	Robots	Camera	Joysticks		8
CUT	Confi	User interfa	ce					
	RCA	Color of left par	sel	Langua	ge			\G
(Ex)	CUT	Color of right p	anel	English	1			Ŭ 😡
Video		Color of center		System	of units: letric			
		Color of camera			nperial			>
Data	Video	Color of crawler		2	42	ur.		Ó
•		Color of system		<b>1</b>				
	Data			Popupi	i - drag & drop nlock			
<b>O</b>	6				ock			RCA
8								SAT .
0	<b>O</b>							
	6	Save	Reset system t	o default Reset p	opups positions			2

Um die Sprache einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- Menüpunkt [System > User interface] auswählen.
- 3. Gewünschte Sprache auswählen.
- 4. Schaltfläche [Save] drücken.
- ✓ Sprache ist eingestellt.

### 10.3.2.3 Längeneinheit einstellen

Mit diesem Parameter können Sie die Längeneinheit einstellen.

	System	Drum	Robots	Camera	Joysticks		8 🐢	
	User interface							
RCA	Digita	System	Drum	Robots	Carnera	Joysticks		8
CUT	Confi	User interfa	ce					
	RCA	Color of left par	nel	Langua	3e			45
(£x)	CUT	Color of right p	anel	English	of unite			
Video		Color of center		M	etric			
	(EX)	Color of carners		In Manual	perial camera steering layo	ot		
Data	Video	Color of crawle		20	2			O
6		Color of system		Popups	• - drag & drop			
	Data			u	slock			
<u>-</u> Q-	<b>i</b>			La	ck			RCA
8								
	6				_			2
		Save	Reset system t	o default Reset p	pups positions			

- 1. Schaltfläche 🐼 drücken.
- Menüpunkt [System > User interface] auswählen.
- 3. Gewünschte Längeneinheit auswählen.
  - Metrisch [m]
  - Imperial [ft]
- 4. Schaltfläche [Save] drücken.
- ✓ Längeneinheit ist eingestellt.

### 10.3.2.4 Layout einstellen

Mit diesem Parameter können Sie die Layoutanzeige der Schaltflächen für "Steuerung mit Schaltflächen" einstellen. Weitere Informationen zur Steuerung mit Schaltflächen ("Fahrwagen/Roboter/Kamera mit Schaltflächen steuern", Seite 71).

Layout	Darstellung	Symbol	Verwendung
2 x 2	Block		Data
1 x 4	Linie		Video

	System	Drum	Robots	Camera	Joysticks		8	Þ	
	User interface								
RCA	Digita	System	Drum	Robots	Camera	Joysticks		8	4
CUT	Confi	User interfa	ce						
	RCA	Color of left par	sel	Language	:				25
(£x)	CUT	Color of right pa	anel	English	funite			*	$\mathbf{\Phi}$
Video		Color of center		Met	r units: tric				
	(Ex)	Color of camera		Manual c	verial amera steering law	ot			>
Data	Video	Color of crawler		2x2					Ó
•		Color of system		Bonuns -	dran & dron				Ě
	Data			Uni	ock				
	6			Loc	k				RCA
0	Ø								00
	6	Save	Reset system to	default Reset pop	sups positions				1

Wir empfehlen das Layout wie folgt:

- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- Menüpunkt [System > User interface] auswählen.
- 3. Gewünschtes Layout auswählen.
  - 2 x 2

- 4. Schaltfläche [Save] drücken.
- ✓ Layout ist eingestellt.

### 10.3.2.5 Drag-and-Drop-Funktion freischalten/sperren

Mit diesem Parameter können Sie einstellen, ob die Position der Pop-ups mit Hilfe der Dragand-Drop-Funktion verändert werden soll. Sie können die Drag-and-Drop-Funktion freischalten oder sperren.

Parameter	Funktion
Freischalten	Pop-up-Position kann verändert werden
Sperren	Pop-up-Position kann nicht verändert werden

	System	Drum	Robots	Camera	Joysticks		8	1	
RCA	Digita	System	Drum	Robots	Camera	Joysticks		8	
CUT	Confi	User interfa	ce rel	Language					
Æx)°	СЛТ	Color of right p	anel	English	units			×	P
Video	(Ex)	Color of center		Met	ric erial				X
Data	Video	Color of crawler		2x2	amera steering layo	ut:			0
<b>i</b>	Data			Popups -	drag & drop ack				
<b>O</b>	<b>i</b>			Loci	k				RCA
	Ø								
	6	Save	Reset system to a	default Reset pop	ups positions				2

#### Pop-up-Position verschieben

- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- Menüpunkt [System > User interface] auswählen.
- 3. Funktion freischalten.
- 4. Schaltfläche [Save] drücken.
- 5. Gewünschtes Pop-up auswählen.
- 6. Pop-up an gewünschte Stelle verschieben.
- ✓ Pop-up ist verschoben.

### 10.3.2.6 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Innerhalb des Menüs Benutzeroberfläche [System > user interface] stehen weitere Schaltflächen zur Verfügung.

Über die beiden Schaltflächen, gekennzeichnet im blauen Rahmen, können folgende Parameter zurückgesetzt werden.

- System auf Standardwerte zurücksetzen
- Pop-up-Positionen zurücksetzen



- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- 2. Menüpunkt [System > User interface] auswählen.
- 3. Gewünschten Parameter auswählen.
- 4. Schaltfläche [Save] drücken.

## 10.3.3 Konfiguration

Über die Schaltfläche 🔯 im linken Menübereich gelangen Sie zu den Einstellungen.

► Menüpunkt [System > Configuration] auswählen.

Genauere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

### 10.3.3.1 Betriebsart einstellen

Mit diesem Parameter können Sie die Betriebsart einstellen.

Je nachdem, welche Geräte angeschlossen sind, können Sie zwischen Schiebebetrieb, Fahrwagenbetrieb und Roboterbetrieb wählen.

	System	Drum	Robots	Camera	Joysticks		8	٩	
	User interface	-							
RCA	Digital Overlay	<b>0</b>	System	Drum	Robots	Camera	Joysticks		
CUT	Configuration	RCA	onfiguration	-					<i>\$</i> 37
(Ex)°		CUT	Push mode Crawler operatio	n					P
Video		(E)	deo monitor:						
Data		Video	External						$\odot$
6		Data							
Ø		6							RCA SAT
6		Ø							
		6	Save						2

- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- Menüpunkt [System > Configuration] auswählen.
- 3. Gewünschte Betriebsart auswählen.
  - Schiebebetrieb
  - Fahrwagenbetrieb
  - Roboterbetrieb<sup>8</sup>
- 4. Schaltfläche [Save] drücken.
- ✓ Betriebsart ist eingestellt.

<sup>8</sup> wenn freigegeben.

### 10.3.3.2 Videomonitor umstellen

Mit diesem Parameter können Sie das Videobild auf einen externen Monitor umstellen.

	System	Drum	Robots	Camera	Joysticks		8	
RCA	User interface		System	Drum	Robots	Camera	Joysticks	8 🐢
	Digital Overlay		Configuration Operation: Puth mode Crawfer operatio Cutter Adeo monitor: Internal External	n				
		6	Save					2

- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- Menüpunkt [System > Configuration] auswählen.
- 3. Gewünschte Funktion auswählen.
  - Intern
  - Extern
- 4. Schaltfläche [Save] drücken.
- ✓ Videomonitor ist umgestellt.

## 10.3.4 Kameraeinstellungen

Über die Schaltfläche () im rechten Menübereich gelangen Sie zu den Kameraeinstellungen.

Es stehen folgende Menüs zur Verfügung:

- [Lighting] Beleuchtung
- [White balance] Weißabgleich

Genauere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

### 10.3.4.1 Beleuchtung einstellen

Änderung der Beleuchtung wird über das Touchscreen-Display eingestellt.

Die Einstellung wird für die angeschlossene Kamera gespeichert.

- 1. Schaltfläche 🐽 drücken.
- 2. Gewünschtes Menü auswählen, Parameter einstellen.
- 3. Schaltfläche [Save] drücken.



- Sie können folgende Parameter einstellen:
- [TELE] Beleuchtung Nahbereich
- [WIDE] Beleuchtung Fernbereich
- [CENTER SPOT]<sup>9</sup> Beleuchtung mittlerer Bereich

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Momentan nicht unterstützt.

Parameter	Funktion			
[Pannable]	Zusatzbeleuchtung schwenkbar			
[Stationary]	Zusatzbeleuchtung axial			
[All illumination]	Alle Beleuchtungen			

Folgende Funktionalitäten können aktiviert/deaktiviert werden.

✓ Beleuchtung ist eingestellt.

### 10.3.4.2 Weißabgleich einstellen

Änderung des Weißabgleichs wird über das Touchscreen-Display eingestellt.

- 1. Schaltfläche 🔿 drücken.
- 2. Gewünschtes Menü auswählen, Parameter einstellen.
- 3. Schaltfläche [Save] drücken.



Sie können folgende Parameter einstellen:

- [White Balance]
- [Red Gain Value]
- [Blue Gain Value]

Folgende Funktionalitäten können aktiviert/deaktiviert werden.

Parameter	Funktion
[Auto]	Weißabgleich automatisch
[ <b>Indoor</b> (3200K)]	Weißabgleich auf Basis Kunstlicht
[ <b>Outdoor</b> (5600K)]	Weißabgleich auf Basis Sonnenlicht
[ATW (Auto Tracking)]	
[Manual]	Weißabgleich beliebig

✓ Weißabgleich ist eingestellt.

# 10.3.5 Fahrwagen/Roboter/Kamera mit Schaltflächen steuern

Um die Geräte zu steuern, stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung.

- Joystick
- Schaltflächen<sup>10</sup>

Im folgenden Abschnitt wird die Steuerung mit Schaltflächen beschrieben.

#### "Steuerung mit Schaltflächen" aktivieren

Die Funktion "Steuerung mit Schaltflächen" benötigen Sie, um das System fernzusteuern.



- 1. Schaltfläche 🚨 drücken.
- ✓ Schaltfläche 🤱 wechselt zu 🕛.
- ✓ Funktion "Steuerung mit Schaltflächen" ist aktiviert.



#### "Steuerung mit Schaltflächen" aktiv

Wenn die "Steuerung mit Schaltflächen" aktiv ist, ist die Steuerung mit Joystick nicht möglich.

Wenn "Steuerung mit Schaltflächen" aktiv, werden im unteren Bereich der Benutzeroberfläche die Schaltflächen eingeblendet.

Die Einblendung ist in einen linken und rechten Bereich aufgeteilt, gekennzeichnet im blauen Rahmen.

#### Schaltflächen links

1 Fahrwagen|Roboter



Schaltflächen rechts

2 Kamera|Roboter

Entsprechend Ihrer Bestellung können Sie das System in einer der folgenden Betriebsarten betreiben:

- Schiebebetrieb
- Fahrwagenbetrieb
- Roboterbetrieb

Abhängig von der Betriebsart und den Varianten [2007, 2017] werden die entsprechenden Schaltflächen eingeblendet.

Betriebsart	Schaltflächen links	Schaltflächen rechts
Schiebebetrieb		$\checkmark$
Fahrwagenbetrieb	$\checkmark$	$\checkmark$
Roboterbetrieb	$\checkmark$	$\checkmark$

<sup>10</sup> Die Geschwindigkeit wird im Menüpunkt Serviceeinstellungen voreingestellt.

Genauere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

Im Folgenden sind die Betriebsarten Schiebebetrieb|Fahrwagenbetrieb beschrieben.

Roboterbetrieb (siehe Betriebsanleitung Rausch-Tab für Sanierung).

### 10.3.5.1 Schiebebetrieb

Bei "Steuerung mit Schaltflächen" ändert sich der Anzeigebereich, gekennzeichnet im blauen Rahmen.



### 10.3.5.2 Fahrwagenbetrieb

Bei "Steuerung mit Schaltflächen" ändert sich der Anzeigebereich, gekennzeichnet im blauen Rahmen.




## 10.3.6 Elektrische Bremse ein-/ausschalten

### Einstellung über Bedienpult Rausch-Tab

Makro-Schaltfläche 🕕

#### Fahrwagen

- Der Fahrwagen verfügt über eine "aktive Bremse".
- Über die Makro-Schaltfläche of kann die "aktive Bremse" ein-/ausgeschaltet werden.
- ► Makro-Schaltfläche 🕕 drücken.

Makro	Status	Anzeige im Display
	"Aktive Bremse" Fahrwagen aktiviert	
	"Aktive Bremse" Fahrwagen deaktiviert	

### 10.3.7 Fahrwagenneigung auf Wert 0 setzen

Über die Makro-Schaltfläche was kann die Fahrwagenneigung temporär auf den Wert 0 gesetzt werden. Die Einstellung gilt für die aktuelle Kamera und Reifenbestückung.

- ► Makro-Schaltfläche 🚥 drücken.
- ✓ Fahrwagenneigung ist auf Wert 0 gesetzt.

### 10.3.8 Inspektionskamera/Rückfahrkamera umschalten

Über die Makro-Schaltfläche 🔚 kann zwischen Inspektionskamera und Rückfahrkamera umgeschaltet werden.

- ▶ Makro-Schaltfläche 🔚 drücken.
- ✓ Schaltet um von Inspektionskamera auf Rückfahrkamera.

# 11 Störungsbeseitigung

### 11.1 Allgemeines

Bei der Bedienung des Systems können Sie Fehler vermeiden, wenn Sie folgendes beachten:

- Vor dem Arbeiten die gesamte Betriebsanleitung durchlesen.
- Die angegebene Reihenfolge der Handlungen einhalten.
- Hinweise bei NOT-HALT beachten.
- Das System korrekt einschalten und ausschalten.

### 11.2 Störungstabelle

Fehler/Störung	Ursache	Abhilfe
Geräte lassen sich nicht über Joystick steuern	Steuerung über Joystick ist nicht aktiv	<ul> <li>Steuerung mit Joystick aktivieren</li> <li>1. Schaltfläche</li></ul>
System fährt nicht selbst herunter (nur bei <b>Omicron</b> )	Ausschalten nicht korrekt durchgeführt. Ein-Schalter an Haspel Kabeltrommel verse- hentlich gedrückt.	Ein-Schalter an Haspel Kabeltrommel länger drücken. System fährt herun- ter.
		Akku entfernen und einset- zen. <sup>11</sup>
Windows-Oberfläche nicht sichtbar		Auf Desktop wechseln ("Pro- gramm beenden Auf Desktop wechseln", Seite 47) oder Tastenkombination [Windows] + [D].

<sup>11</sup> Gilt nur in Verbindung mit Geräten, die Akku enthalten.

## 12 Wartung, Instandhaltung und Pflege

## 12.1 Bedienpult Rausch-Tab

### Allgemein



Verwenden Sie für die Reinigung keine starken Lösungsmittel oder Wasser. Benutzen Sie bei stärkerer Verschmutzung ein mildes Haushaltsreinigungsmittel.

- 1. Geräte und Bedienelemente mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Displayoberfläche mit einem Bildschirmreiniger reinigen.
   Seifenwasser, Glasreiniger oder Isopropanol sind gut geeignet.

### 12.2 Sonnenblende wechseln



#### Demontieren

- 1. Schrauben (2) lösen.
- 2. Sonnenblende (1) nach oben wegziehen.

#### Montieren

1. Sonnenblende (1) in umgekehrter Reihenfolge montieren.

### 13 Kundenservice

Für technische Auskünfte steht Ihnen unser Kundenservice zur Verfügung. Wir sind stets an Informationen und Erfahrungen interessiert, die sich aus der Anwendung unserer Produkte ergeben.

Bitte halten Sie bei Anfragen an den technischen Support folgende Informationen bereit:

- Artikel- und Seriennummer des Produktes.
- Installierte Softwareversion.

#### Unsere Adresse

Rausch GmbH	
Brühlmoosweg 40	
88138 Weißensberg   Germany	

### Unsere Geschäftszeiten

Montag - Donnerstag	8:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag	8:00 Uhr - 13:00 Uhr

#### Unsere Kontaktdaten

Zentrale	+49 83 89 898-0
Telefax	+49 83 89 898-41
E-Mail	info@rauschtv.de
Internet	www.rauschtv.com

## 14 Entsorgung

Führen Sie zerlegte Teile einer Wiederverwertung zu. Hierzu gelten die landestypischen Richtlinien zur ordnungsgemäßen Entsorgung, wie z. B.

- LED an Sammelstellen abgeben.
- Metalle verschrotten.
- Kunststoffelemente zum Recycling geben.
- Ubrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen.

UMWELT	Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung
	Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt ent- stehen.
	Bauteile, die mit umweltgefährdendem Abfüllmedium konta- miniert sind, müssen gemäß den Angaben im Sicherheitsda- tenblatt entsorgt oder durch einen zugelassenen Fachbetrieb entsorgt werden.
	Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Schmier- und andere Hilfsstoffe von zugelassenen Fachbetrieben entsorgen las- sen.
	Im Zweifel Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei der örtlichen Kommunalbehörde oder speziellen Entsorgungs- fachbetrieben einholen.

### Batterien

Batterien enthalten giftige Schwermetalle. Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll. Batterien unterliegen der Sondermüllbehandlung und müssen bei kommunalen Sammelstellen abgegeben werden oder durch einen Fachbetrieb entsorgt werden.

Alle Batterien und Akkus werden wiederverwertet. So lassen sich wertvolle Rohstoffe, wie Eisen, Zink oder Nickel, zurückgewinnen.

Batterierecycling ist der leichteste Beitrag zum Umweltschutz.

Vielen Dank für's Mitmachen.

# 15 Anhang

## 15.1 Ersatzteile und Zubehör

### Allgemeines

Servicearbeiten müssen von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Defekte Komponenten müssen durch Originalteile ersetzt werden.

Die Identifizierung für Service und Reparaturarbeiten erfolgt anhand der Seriennummer.

Die Seriennummer befindet sich auf dem Typenschild bzw. auf den Geräten.

Geben Sie bei der Ersatzteilbestellung immer die auf dem Typenschild angeführten Daten und die entsprechenden Artikelnummern an.

# 15.1.1 Rausch-Tab

S/N: 111497

