Omicron

TV-Inspektionsanlage

Original-Betriebsanleitung

1.1 de

2021-05-11



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung7		
2	Zu dieser Doku	imentation8	
2.1	Symbolerklärung 2.1.1 Sicherheit 2.1.2 Weitere K	shinweise	
2.2	Haftung und Garanti2.2.1Spezifikat2.2.2Garantie2.2.3Haftungsb2.2.4Urheberso2.2.5Betreiber.2.2.5.1VerantworStand der Technik	e	
3	Sicherheit		
3.1	Allgemeine Sicherhe	itsinformationen12	
3.2	Besondere Gefahren		
3.3	Bestimmungsgemäße Verwendung15		
3.4	Bestimmungswidrige Verwendung15		
3.5	Zielgruppe		
4	Technische Daten17		
4.1	Technische Daten B	edienpult Rausch-Tab17	
4.2	Technische Daten H	aspel Kabeltrommel Omicron HD17	
5	Produktbeschr	eibung 19	
5.1	Betriebsarten		
5.2	Typenschild19		
5.3	TV-Inspektionsanlag 5.3.1 Übersicht	e Omicron	
5.4	Haspel Kabeltromme5.4.1Schematis5.4.2Bedienele5.4.3Zubehör	I Omicron	

	5.4.3.1	Ersatzkorb	25
	5.4.3.2	Stromversorgung Batterie und Ladegerät	
	5.4.3.3	Stromversorgung Netzadapter 230 V	25
	5.4.3.4	Schiebekabel	26
5.5	Bedienp	ult Rausch-Tab HD/SD	26
	5.5.1	Schematische Darstellung	
	5.5.2	Bedienelemente und Anschlüsse	
	5.5.3	Zubehör	
	5.5.3.1	Sonnenblende	
	5.5.3.2	WLAN-Anbindung	
	5.5.3.3	Handkabeltrommel mit Netzwerkkabel	
	5.5.3.4	Audioübertragung	
	5.5.3.5	Stromversorgung für Rausch-Tab	31
56	Zubehör		32
0.0	561	Ablasseil	
	0.0.1		
6	Geräte	efunktion	
0.4	Dediana		00
0.1	Bedienp	Taushaanaa Diaday	
	0.1.1	Nenüleiste	
	0.1.1.1	I ED Anzeige Scheltflächen Betriebenten	
	0.1.1.2	LED-Anzeige Schaltnachen Betriebsarten	
	0.1.1.3	Betenisliste/Makrobetenie	
	6.1.2		
	6.1.2.1	Joystick Fanrwagensteuerung	
	6.1.2.2	Joystick Kamerasteuerung	43
7	Transı	port und Aufstellung	
7.1	Iranspo	rt	
	7.1.1		
	7.1.2	Haspelikabeltrommei Omicron	
	7.1.3	Stickstomiasche transportieren	47
7.2	Aufstellu	ing	47
	7.2.1	TV-Inspektionsanlage am Einsatzort aufstellen	
	7.2.2	Rüsttätigkeiten allgemein	48
	7.2.3	Vorbereitung Inbetriebnahme	
	7.2.4	Stickstoff-Befüllanlage	50
	7.2.5	Druckbefüllsystem	51
8	Inhetri	iebnahme	52
J	moon		······································
8.1	1 Dichtigkeitsprüfung52		

8.2	Bedienpult Rausch-Tab montieren/demontieren52		
8.3	Baugrupp	be Sonnenblende montieren/demontieren	53
8.4	Griff mon	tieren/demontieren	53
8.5	Haspelkörper entnehmen54		
8.6	Haspelkö	prper einsetzen	54
9	Bedien	nung	55
9.1	TV-Inspe	ktionsanlage ein-/ausschalten	55
	9.1.1	Einschalten	56
	9.1.2	Startbildschirm	56
	9.1.3	Ausschalten	57
	9.1.4	Programm neu starten	57
	9.1.5	Programm beenden	
9.2	Funktion	aktivieren/deaktivieren	58
9.3	Fahrwage	en und/oder Kamera wechseln	59
9.4	Informatio	on Inspektionsgeräte	59
9.5	Datenein	blendung	60
	9.5.1	Allgemein	60
	9.5.2	Dateneinblendung konfigurieren	60
	9.5.2.1	Untermenü Status konfigurieren	61
	9.5.2.2	Untermenü Overlayanordnung	62
	9.5.2.3	Untermenü Kunde	63
	9.5.2.4	Untermenü Haltung	64
	9.5.3	Elektronische Weglänge	64
	9.5.4	Kameraposition	64
	9.5.5	Neigung	65
9.6	Makro zu	ı Favoritenleiste hinzufügen	65
9.7	Akku		66
	9.7.1	Akkubetrieb	66
	9.7.2	Akku laden	
	9.7.3	Akku wechseln	66
9.8	Betrieb a	n TV-Inspektionsanlage	67
9.9	Betrieb ir	n Büro	68
10	TV-Ins	pektion	69
10.1	Rodiona	It Paucab Tab	60
10.1		Fahrwagen steuern	
	10.1.1	r annwayen sieuenn	

	10.1.1.1	Fahren und Lenken	69
	10.1.1.2	Lenken auf der Stelle	
	10.1.1.3	Tempomat	70
	10.1.1.4	Rückwärtsfahren ohne Rückfahrsensor	70
	10.1.2	Kamera steuern	70
	10.1.2.1	Kreisen und Schwenken	71
	10.1.2.2	Zoom und Fokus	71
10.2	Kabeltyp.		71
	10.2.1	Schiebekabel	72
	10.2.2	Kamerakabel	72
10.3	Funktione	en und Einstellungen	73
	10.3.1	Systemeinstellungen	73
	10.3.1.1	Systemeinstellungen - System	73
	10.3.1.2	Systemeinstellungen - Kamera	74
	10.3.1.3	Systemeinstellungen - Kabeltrommel	74
	10.3.1.4	Systemeinstellungen - Fahrwagen	74
	10.3.2	Benutzeroberfläche	75
	10.3.2.1	Farbe einstellen	75
	10.3.2.2	Sprache einstellen	75
	10.3.2.3	Längeneinheit einstellen	75
	10.3.2.4	Layout einstellen	76
	10.3.3	Kameraeinstellungen	76
	10.3.3.1	Beleuchtung einstellen	77
	10.3.3.2	Weißabgleich einstellen	77
	10.3.4	Fahrwagen/Kamera mit Schaltflächen steuern	79
	10.3.4.1	Schiebebetrieb	
	10.3.4.2	Fahrwagenbetrieb	80
	10.3.5	Fahrwagenneigung auf Wert 0 setzen	81
11	Störun	asbeseitiauna	82
	0.00		
11.1	Störungst	abelle	82
12	Wartun	ng, Instandhaltung und Pflege	83
12.1	Instandha	altung	83
12.2	Haspel Ka	abeltrommel Omicron	83
12.3	Dichtigkei	itsprüfung durchführen	84
12.4	Sonnenbl	ende wechseln	
12 5	Versandh	inweis	85

13	Kunde	nservice	
14	Entsor	gung	87
15	Anhan	g	88
15.1	Ersatzteil	e und Zubehör	88
	15.1.1	Rausch-Tab	
	15.1.2	Omicron	89

1 Einleitung

Diese Betriebsanleitung hilft Ihnen, ihre Systeme kennen zu lernen und ihre bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen. Sie enthält wichtige Hinweise, die Systeme sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu betreiben.

2 Zu dieser Dokumentation

- Diese Dokumentation ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Inspektionssystem. Die Dokumentation ist Bestandteil des Inspektionssystems und muss in unmittelbarer N\u00e4he des Inspektionssystems f\u00fcr das Personal jederzeit zug\u00e4nglich aufbewahrt werden.
- Das Personal muss diese Dokumentation vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Dokumentation.
- Abbildungen in dieser Dokumentation dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.
- Für weitere Fragen zum Gerät oder zur Betriebsanleitung steht Ihnen Ihr Rausch-Vertragspartner zur Verfügung.

2.1 Symbolerklärung

2.1.1 Sicherheitshinweise

GEFAHR	Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr
	Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod oder schwere Ver- letzungen.
WARNUNG	Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr
	Bei Nichtbeachten des Hinweises können Tod oder schwere Verletzungen drohen.
VORSICHT	Bezeichnet eine gefährliche Situation
	Bei Nichtbeachten des Hinweises können leichte oder mittlere Verletzungen drohen.
ACHTUNG	Bezeichnet einen möglichen Sachschaden
	Bei Nichtbeachten drohen Gefahren für die Umwelt, Sachschä- den oder Störungen.

2.1.2 Weitere Kennzeichnungen

Zur Hervorhebung von Handlungsanweisungen, Ergebnissen, Auflistungen, Verweisen und anderen Elementen werden in dieser Anleitung folgende Kennzeichnungen verwendet:

Textkennzeichnungen

Handlungsanweisungen

- 1. Beginn einer Handlungsanweisung.
- 2. Fortführung der Handlungsschritte.
- ✓ Ergebnis einer Handlungsanweisung.
- Auflistungen
- ohne festgelegte Reihenfolge

Verweise



Verweise auf Abschnitte dieser Anleitung und auf mitgeltende Unterlagen.

Spezielle Hinweise



Spezielle Hinweise zur besseren Verständlichkeit und Handhabung.

Abbildungen

Abbildungen dienen der Orientierung und sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen.

2.2 Haftung und Garantie

2.2.1 Spezifikationen

Die Firma **Rausch GmbH** behält sich das Recht vor, die enthaltenen Spezifikationen zu ändern oder zu ergänzen. Eventuelle Fehler, die in dieser Dokumentation auftreten können, werden in nachfolgenden Ausgaben korrigiert. Der Kunde muss für seinen aktuellen Informationsstand Sorge tragen.

2.2.2 Garantie

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rauschtv.com.

Garantiearbeiten müssen in unserem Werk oder durch qualifizierte **Rausch-**Partner durchgeführt werden. Eingriffe von Dritten während der Garantiezeit, die keine qualifizierten **Rausch-**Partner sind, führen zum Verlust des Garantieanspruches.

Sollen Garantiearbeiten während der Garantiezeit außerhalb des Werks vorgenommen werden, ist unbedingt vorher mit Firma **Rausch** Rücksprache zu halten ("Kundenservice", Seite 86).



Reparaturgegenstände müssen frachtfrei nach Weißensberg angeliefert werden. Wenn nicht anders vorgeschrieben, halten wir uns den Versandweg offen.

Alle Gegenstände oder Waren, die von uns zum Versand kommen, werden "transportversichert". Die Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

2.2.3 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller für Schäden keine Haftung:

- Nichtbeachten dieser Anleitung
- Abweichen von der bestimmungsgemäßen Verwendung
- Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
- Eigenmächtige Umbauten
- Technische Veränderungen
- Verwenden nicht zugelassener Ersatzteile

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer Änderungen von den hier beschriebenen Erläuterungen und Darstellungen abweichen.

Es gelten die in den Vertragsunterlagen vereinbarten Verpflichtungen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

2.2.4 Urheberschutz

Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der Nutzung des Inspektionssystems zulässig. Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

2.2.5 Betreiber

Betreiber ist diejenige Person, die unser Produkt zu gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken selbst betreibt oder einem Dritten zur Nutzung/Anwendung überlässt.

Der Betreiber trägt während des Betriebs die rechtliche Produktverantwortung für den Schutz des Benutzers, des Personals oder Dritter.

2.2.5.1 Verantwortung

Dieses Produkt wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Derartige Pflichten umfassen beispielsweise:

- ersönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen
- persönliche Schutzausrüstung tragen
- straßenverkehrsrechtliche Regelungen beachten

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Dokumentation müssen die für den Einsatzbereich des Inspektionssystems gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.

2.3 Stand der Technik

Das Inspektionssystem ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Inspektionssystems und anderer Sachwerte entstehen.

Das Inspektionssystem ist deshalb nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung zu benutzen.

3 Sicherheit

3.1 Allgemeine Sicherheitsinformationen

- Diese Dokumentation ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Inspektionssystem. Die Dokumentation ist Bestandteil des Inspektionssystems und muss in unmittelbarer N\u00e4he des Inspektionssystems f\u00fcr das Personal jederzeit zug\u00e4nglich aufbewahrt werden.
- Das Personal muss diese Dokumentation vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Dokumentation.
- Abbildungen in dieser Dokumentation dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.
- Für weitere Fragen zum Gerät oder zur Betriebsanleitung steht Ihnen Ihr Rausch-Vertragspartner zur Verfügung.

Tiefentladung

Das Laden der Akkus ist nur über das mitgelieferte Ladegerät gestattet.

ACHTUNG	Akku Tiefentladung
	Durch falsche Handhabung können Schäden an den Akkus ent- stehen.
	Entladene Akkus nach Arbeitsende aus den Steckplätzen entnehmen und vollständig aufladen.
	Bei längeren Standzeiten der TV-Inspektionsanlage die Akkus aus den Steckplätzen entnehmen.

Antistatische Schutzausrüstung

ACHTUNG	Sachschaden durch elektrostatische Entladung
	Elektrostatisch aufgeladenes Bedienpersonal berührt metalli- sche Gehäuseteile. Dies führt zu Sachschäden oder Störungen.
	 Bei Auswahl der persönlichen Schutzausrüstungen (z. B. Sicherheitsschuhe, Arbeitskleidung) muss auf Antista- tik-Eigenschaften geachtet werden. Servicepersonal muss für geeignete Erdungsmassnahmen
	am Arbeitsplatz sorgen.

Ersatzteile

VORSICHT	Verletzungsgefahr durch falsche Ersatzteile
	Das Verwenden falscher oder fehlerhafter Ersatzteile kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall führen sowie die Sicherheit beeinträchtigen.
	Nur Original Rausch-Ersatzteile verwenden.

("Ersatzteile und Zubehör", Seite 88).

3.2 Besondere Gefahren

Im folgenden Abschnitt werden die Restrisiken benannt, die sich auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung ergeben.

Die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und Warnhinweise müssen in den Kapiteln dieser Anleitung beachtet werden, um die Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden.

	GEFAHR	Gefahr durch Berühren spannungsführender Teile	
		Zum Anschluss an das Stromversorgungsnetz muss dieses mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ausgestattet sein.	
	•	Empfehlung: Pulsstromsensitive RCD-Schutzschalter.	
	A	 TV-Inspektionsanlage ausschließlich über das mitgelieferte Netzkabel betreiben. 	
		Stecker sofort vom Stromversorgungsnetz trennen, wenn das Netzkabel beschädigt ist.	
		Regelmäßig die Funktion der RCD-Schutzeinrichtung pr üfen.	
•		Osfelar dunch Ofrenzeskier	
	GEFAHR	Gefahr durch Stromschlag	
A	GEFAHR	Gefahr durch Stromschlag Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.	
A	GEFAHR	Gefahr durch Stromschlag Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.	
A	GEFAHR GEFAHR	Gefahr durch Stromschlag Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden. Explosionsgefahr	

	GEFAHR	Gefahr durch schwebende Lasten
		Herunterfallende Lasten können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.
		■ Nie unter der hängenden Inspektionseinheit arbeiten.
		Vor jedem Einsatz den korrekten Zustand der Ablassvorrich- tung überprüfen.
		Lasten ausschließlich unter Aufsicht bewegen.
A	WARNUNG	Quetschgefahr durch drehende Teile
	^	Verletzungsgefahr durch Einzug von Körperteilen. Vorsicht an drehenden Teilen.
		Nie in den Bereich der Wickelvorrichtung fassen beim Aufwi- ckeln und Abwickeln des Kabels.
A	WARNUNG	Gefahr durch Stromschlag
	•	Montage-, Inbetriebnahme-, Reinigungs-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen müssen von ausgebildetem Fach- personal durchgeführt werden.
	<u>/</u>	Bevor Arbeiten am System/Gerät durchgeführt werden, muss dieses "spannungsfrei" geschaltet werden.
		Hauptschalter und/oder Reparaturschalter abschalten und vor unbefugtem Wiedereinschalten sichern.
A	VORSICHT	Gefahr durch Beschädigung
		Elektrische Betriebsmittel wie Anlagen und Geräte dürfen nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzt werden.
		Vor jeder Inbetriebnahme muss eine Sichtpr üfung (Pr üfung auf Besch ädigung) der Anlage und der Ger äte durchgef ührt werden.
		Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen, müssen sofort behoben werden.
	ACHTUNG	Beschädigung von Kabel, Stecker und Gehäuse
		Der Einsatz unserer Geräte in säure- oder laugenhaltigen Flüssigkeiten ist verboten.
		Temperaturbereich 0 - 40 °C.
		Fahrwagen-Außendruck < Innendruck (0,5 bar).
		Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen, müssen sofort behoben werden.

ACHTUNG

Beschädigung Gerätschaften

Bei in Betrieb befindlicher Anlage dürfen keine Fahrwagen oder Kameras montiert bzw. demontiert werden.

3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Omicron

Entsprechend Ihrer Bestellung können Sie die TV-Inspektionsanlage in einer der folgenden Betriebsarten betreiben:

- Schiebebetrieb
- Fahrwagenbetrieb

Schiebebetrieb	Fahrwagenbetrieb	
Die TV-Inspektionsanlage (bestehend aus Steuersystem, Haspelkörper und Kamera) dient ausschließlich für den Betrieb von Kamerasystemen	Die TV-Inspektionsanlage (bestehend aus Steuersystem, Trommelkörper und den Inspektionsgeräten Fahrwagen und Kamera) dient ausschließlich für den Betrieb von Kamera- und Fahrwagensystemen	
der Firma Rausch zur optischen Inspektion von Rohr- und Kanalleitungen im Industriebe- reich.		

Die Bedienung erfolgt ausschließlich durch geschultes Fachpersonal.

Wichtige Zusatzinfo

Eine andere oder darüber hinaus gehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet allein der Betreiber/Benutzer der TV-Inspektionsanlage.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Einhalten der Hinweise

- zur Sicherheit
- zum Betrieb
- zur Wartung und Instandhaltung

die in dieser Betriebsanleitung beschrieben werden.

3.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Als bestimmungswidrige Verwendung gilt, wenn das Produkt anders verwendet wird, als es im Abschnitt "Bestimmungsgemäße Verwendung", Seite 15 beschrieben ist. Im Folgenden sind Beispiele der unzulässigen Einsatzbereiche aufgeführt.

Unzulässige Einsatzbereiche

Die TV-Inspektionsanlage darf **nicht** in einer Umgebung mit explosionsfähiger Atmosphäre betrieben werden. Für einen solchen Einsatz dürfen nur explosionsgeschützte Inspektionsgeräte benutzt werden.

Der Betrieb der TV-Inspektionsanlage bei Witterungseinflüssen mit Gewitter ist **nicht** gestattet. Stromschläge können auftreten, welche in naher Umgebung zu starken elektrischen Feldern (Elektromagnetische Verträglichkeit) führen können. Es ist mit einer Beeinträchtigung der Betriebsqualität wie z. B. Bildstörung sowie Drehzahländerung bei Fahrwagenantrieb und Trommelantrieb zu rechnen.

Die Arbeit mit dem System ist unsachgemäß bei:

- Verwendung von Ersatzteilen, die nicht original vom Hersteller bzw. von der Firma Rausch freigegeben sind.
- Aufheben oder Überbrücken der Sicherheitseinrichtungen.

3.5 Zielgruppe

Die TV-Inspektionsanlage darf ausschließlich durch das von der Firma **Rausch** unterwiesene (autorisierte) Personal in Betrieb genommen und bedient werden. Zusätzliche Anforderungen, Qualifikationen und Kompetenzen sind in den einzelnen Kapiteln der Betriebsanleitungen aufgeführt.

Qualifikation

Bedienfehler durch mangelnde Qualifikation können schwere Unfälle verursachen oder den Erfolg des Einsatzes in Frage stellen. Ein gefahrloser Einsatz ist nur gewährleistet, wenn Bedienung und Wartung des Systems ausschließlich durch ausreichend qualifiziertes Personal durchgeführt werden.

Bei der Übergabe der TV-Inspektionsanlage erhält der Betreiber eine dokumentierte Einweisung/Schulung.

In der Betriebsanleitung werden folgende Qualifikationen für verschiedene Tätigkeitsbereiche benannt.

Fachpersonal

Eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren selbständig erkennen kann.

Elektrofachkraft

Eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen befugt ist, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbständig erkennen kann.

4 **Technische Daten**

4.1 Technische Daten Bedienpult Rausch-Tab

DC IN	15 - 24 V DC		
Leistung	P _{max} = 40 W		
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C		
Bedienmonitor mit	Größe	12.1 Zoll	
Iouchscreen-Display	Auflösung	1280 x 800	
	Bedienung	Stift, Hand	
Joystick	multifunktionaler Joystick mit 2 Achsen und Taste		
Schutzklasse	IP 64		
Gewicht	3,7 kg		
	4,2 kg	mit Sonnenblende	
Maße (I x b x h)	400 x 240 x 55 mm		

Technische Daten Haspel|Kabeltrommel Omicron HD 4.2

Grundgerät

Spannungsversorgung	14 - 21 V DC		
	2 Lithium-Ionen-Akku U _N =18 V 5500 mAh		
	Schutzklasse III		
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C		
Trommelkapazität	bis zu 80 m		
Schleifring	12-pol., gekapselt, wartungsfrei		
Schutzklasse	IP 64		
Gewicht	19 kg ohne Kabel, ohne Bedienpult		
Maße (I x b x h)	700 x 380 x 700 mm		
Schiebebetrieb			
Leistung	P _{max} = 60 W		
Schiebekabel	Grün		
	Orange		
	Schwarz		
Gewicht	33 kg mit 80 m Kabel, ohne Bedienpult		

33 kg mit 80 m Kabel, ohne Bedienpult

Fahrwagenbetrieb

Leistung	P _{max} = 110 W
Kamerakabel	RAU 7.7 S
Gewicht	49 kg mit 200 m Kabel, ohne Bedienpult

5 Produktbeschreibung

5.1 Betriebsarten

Das Gerät kann in folgenden Betriebsarten betrieben werden.

- Schiebebetrieb
- Fahrwagenbetrieb

In den einzelnen Kapiteln finden Sie die spezifische Beschreibung, wie z. B. zur Bedienung und Handhabung.

5.2 Typenschild

An den einzelnen Inspektionsgeräten befinden sich die Typenschilder mit der jeweiligen Seriennummer.

Die Seriennummer besteht aus neun Ziffern und setzt sich zusammen aus der Artikelnummer (1) und einer fortlaufenden Nummer (2).



- 1 Artikelnummer, 6 Ziffern
- 2 Fortlaufende Nummer, 3 Ziffern

Die Seriennummer dient zur eindeutigen Identifizierung. Sie ist wichtig bei allen Anfragen, u.a. wenn Sie Ersatzteile bestellen oder Serviceunterlagen anfordern möchten.

Im Folgenden sind Beispiele der Typenschilder aufgeführt.

GmbH Brühlmoos D-88138 V	sweg 40 Veißensberg		CE
τ	уре	Serial. No	Year of manufacture
Rausch	n-Tab HD	111497001	2019
Power co	onsumption		Voltage
Max	< 40W		15-20 VDC
Operati	ng Temp.	Ма	aximum weight
0-40°C	32-104°F	4,2 kg	9.26 lbs

Abb. 5-1: Typenschild Rausch-Tab HD

Fall Brühlmoos 88138 Wei	weg 40 ßensberg,	Germany	€ ♦
Omio	ron	Serial No.	Production Year
Omicron		111500015	2021
Turne	max.	max.	Voltage
туре	Power	Weight	14 – 21 VDC
🗆 Push	60 W	33 kg / 73 lbs	Operating Temp.
🗆 Drive	110 W	49 kg / 108 lbs	0 – 40°C / 32 – 104°F

Abb. 5-2: Typenschild Omicron

5.3 TV-Inspektionsanlage Omicron

5.3.1 Übersicht TV-Inspektionsanlage



Abb. 5-3: TV-Inspektionsanlage Omicron

1	Grundgerät	2	Fahrwagenbetrieb: Grundgerät + Trommelkörper
3	Schiebebetrieb: Grundgerät + Haspelkörper		

5.4 Haspel|Kabeltrommel Omicron

Die vollausgestattete **Omicron** wurde sowohl für den mobilen Einsatz als auch für den Einsatz mit **Rausch**-Fahrzeugsystemen konzipiert. Die **Omicron** wird platzsparend im TV-Inspektionsfahrzeugs integriert.

Das Kabel wird über eine Kabelführung mit Weglängen-Messeinrichtung geführt.

Das Grundgerät besitzt folgende Parameter:

- Robustes Metallgehäuse in IP 64
- Räder, klappbarer Griff und Gleitkufen zum Transport
- Elektronikeinheit mit Schleifring
- Schnellverschluss zu Haspelkörper|Trommelkörper
- Einschubschächte für Batteriebetrieb
- Anschluss Bedienpult Rausch-Tab

Option:

- Ex-Zulassung für den Betrieb explosionsgeschützter Kameras
- Kommunikationsmodul für Sensorkopf LATRAS



Zusätzlich zu den genannten Parameter des Grundgerätes sind für die beiden Betriebsarten Schiebebetrieb und Fahrwagenbetrieb noch folgende Parameter zu nennen:

Schiebebetrieb Parameter:

- Austauschbarer Haspelkörper für bis zu 80 m Schiebekabel
- Weglängen-Messeinrichtung mit Messrad in mm-Auflösung



Fahrwagenbetrieb Parameter:

- Austauschbarer Trommelkörper für bis zu 200 m Kamerakabel
- Weglängen-Messeinrichtung mit Messrad in mm-Auflösung
- Elektronikerweiterung für Fahrwagenbetrieb
- Steckverbinder für Kabelanschluss

Handkurbel



16-15-

1	Entriegelungshebel	2	Abdeckung Elektrobox
3	Griff	4	Rahmen
5	Gleitkufe	6	Rad
7	Aufsatz Fahrwagenbetrieb	8	Trommelkörper
9	Handkurbel	10	Fahrwagenbetrieb Stütze Trommel- körper
11	Kabelführung mit Weglängen-Mess- einrichtung	12	Haspelkörper
13	Gummifuß	14	Mechanische Bremse
15	Griffgummi	16	Monitorhalterung

Auf der Rückseite befinden sich die Bedienelemente und die elektrischen Anschlüsse.

5.4.2 Bedienelemente und Anschlüsse

Bedienelemente

An der Halterung befindet sich das Aufnahmeteil für das Bedienpult.

Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich der EIN-Schalter und der Akkuhalter mit den Akkus.



1	Aufnahmeteil	2	EIN-Schalter
3	Akkuhalter	4	Akku rechts
5	Akku links	6	Entriegelungshebel
7	Griff		

Anschlüsse

Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich die elektrischen Anschlüsse.



1 Anschluss Bedienpult

5.4.3 Zubehör

5.4.3.1 Ersatzkorb



Ersatzkorb

 Haspelkörper für bis zu 80 m Schiebekabel

5.4.3.2 Stromversorgung Batterie und Ladegerät



- Aufladbare Lithium-Ionen-Batterie (18 V/ 5,5 Ah)
- 230-V-Schnellladegerät

5.4.3.3 Stromversorgung Netzadapter 230 V



Netzteil f
ür autarken Betrieb

5.4.3.4 Schiebekabel

In Abhängigkeit der verwendeten Kamera sowie der Untersuchungslänge bietet **Rausch** je nach dem gewünschten Einsatzbereich verschiedene Schiebekabel an.

Entsprechend Ihrer Bestellung sind nachfolgende Varianten möglich:

Grün

- Orange
- Schwarz

("Schiebekabel", Seite 72)

5.5 Bedienpult Rausch-Tab HD/SD

Das Bedienpult **Rausch-Tab** besteht aus bis zu 2 Joysticks mit 2 Achsen, einem Bedienmonitor mit Touchscreen-Display, einem digitalen Einblendgerät sowie einem integrierten Rekorder mit Fotofunktion.

Die Basisversion beinhaltet eine Erfassungssoftware zur Erstellung von PDF-Berichten.

Das Bedienpult besitzt folgende Parameter:

- 12.1"-Touchscreen-Display für Statusanzeige und Systemeinstellungen
- Single-board computer (SBC)
- Anwenderkonfigurierbare Oberfläche und Joystickbedienung
- Integrierter Rekorder und Fotofunktion
- USB-Anschluss
- Anschluss Ethernet
- Anschluss HDMI

Option:

- Sonnenblende
- WLAN-Anbindung zur Fernsteuerung
- Audioübertragung



Abb. 5-4: Produktbeschreibung Fahrwagenbetrieb

5.5.1 Schematische Darstellung



1	Sonnenblende*	2	Bedienpult
3	WLAN-Anbindung		

* optional erhältlich

Auf der Vorderseite und Rückseite des Bedienpults befinden sich die elektrischen Anschlüsse und das Verbindungskabel zur Haspel|Kabeltrommel.

5.5.2 Bedienelemente und Anschlüsse

Bedienelemente



Abb. 5-5: Bedienelemente oben

1	Griffrohr	2	Joystick Kamera
3	Touchscreen-Display	4	Joystick Fahrwagen*

* optional erhältlich



Abb. 5-6: Bedienelemente unten

1	Verschlussteil Quick-Monitor-Halte-
	rung

Anschlüsse

Auf der Vorderseite und Rückseite des Bedienpults befinden sich die elektrischen Anschlüsse und das Verbindungskabel zur Haspel|Kabeltrommel.



Abb. 5-7: Anschlüsse Vorderseite

1	Anschluss Ethernet	2	Anschluss HDMI
3	Kabelstecker	4	USB-Anschluss 3.0
5	USB-Anschluss 3.0		



Abb. 5-8: Anschlüsse Rückseite

1 WLAN-Anbindung (optional)

5.5.3 Zubehör

5.5.3.1 Sonnenblende



- Die Sonnenblende dient dem Schutz des Bedieners vor Blendung durch einfallendes Sonnenlicht.
- Die Sonnenblende ist am Rausch-Tab klappbar befestigt.
- Die Sonnenblende kann einfach montiert/demontiert werden ("Baugruppe Sonnenblende montieren/demontieren", Seite 53).

5.5.3.2 WLAN-Anbindung



- Rausch-Tab VTS WLAN-Anbindung
- Die Reichweite beträgt bis zu 50 m
- ("Betrieb an TV-Inspektionsanlage", Seite 67)

5.5.3.3 Handkabeltrommel mit Netzwerkkabel



- Handkabeltrommel mit Netzwerkkabel
- Anschluss an TV-Inspektionsanlage im Fahrzeug
- ("Betrieb an TV-Inspektionsanlage", Seite 67)

5.5.3.4 Audioübertragung

- ("Betrieb an TV-Inspektionsanlage", Seite 67) in Kombination mit WLAN oder LAN.
- Die Audioübertragung ermöglicht eine Kommunikation zwischen dem Bedienpersonal am Rausch-Tab und dem Bedienpersonal an einer TV-Inspektionsanlage.
- Headset mit Bedienpult **Rausch-Tab** verbinden.

5.5.3.5 Stromversorgung für Rausch-Tab



Netzteil f
ür autarken Betrieb im B
üro

5.6 Zubehör allgemein

5.6.1 Ablassseil



Ablassseil 10 m x 10 mm geflochten mit Schlaufe und Karabinerhaken.

6 Gerätefunktion

6.1 Bedienpult Rausch-Tab

6.1.1 Touchscreen-Display

In dieser Beschreibung wird der Aufbau der Benutzeroberfläche des Touchscreen-Monitors erläutert.

Das Touchscreen-Display ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Die Bereiche sind in untenstehender Grafik farblich markiert. Sämtliche Schaltflächen werden mit dem Finger oder Stift bedient.

- Blauer Rahmen = Menüleiste
- Roter Rahmen = Monitordarstellung
- Grüner Rahmen = Betriebsarten, Favoriten



Abb. 6-1: Benutzeroberfläche

Nr.	Funktion
1	Schaltflächen Betriebsarten
2	Schaltflächen Monitordarstellung
3	Menüleiste für Systemsteuerung und Haspel Kabeltrommel
4	Favoritenleiste/Schnellzugriffsleiste
5	Schaltfläche für Funktionsmodi 🔯, 🗱 ("Fahrwagen/Kamera mit Schaltflächen steuern", Seite 79)
6	Menüleiste für Kamera Menüleiste für Fahrwagen
7	Aktionsfenster. Der Inhalt des Bereichs ändert sich je nachdem, welche Funktio- nen ausgeführt werden*

- * Es gibt folgende 3 Aktionsfenster:
- Informationsfenster
- Videodarstellung
- Datenerfassung

6.1.1.1 Menüleiste

Die Menüleiste ist in einen linken und rechten Menübereich aufgeteilt. Im Folgenden sind die Schaltflächen und Statusanzeigen beschrieben, die sich innerhalb der blau markierten Bereiche befinden.



Es gibt verschiedene Arten von Schaltflächen:

Mit Hintergrundfarbe. Erkannte Funktionen sind farblich hinterlegt.

Hellgrau = Funktion aktivierbar

Dunkelgrau = Funktion aktiviert

- Ohne Hintergrundfarbe. Gesperrte Funktionen sind farblich nicht hinterlegt, wie in obiger Grafik am Beispiel der Schaltfläche (Ex) dargestellt. Diese Funktionen können nicht verwendet werden.
- ("Funktion aktivieren/deaktivieren", Seite 58)

Menübereich links (1)



Menübereich links (2)



Startet die Videodarstellung. Doppelklick auf Aktionsfenster: Monitordarstellung wechselt zu Vollbild. Erneuter Doppelklick: Monitordarstellung kehrt zur ursprünglichen Darstellung zurück.

Startet die Erfassungssoftware, z. B. PipeCommander (siehe Softwarehandbuch).

¹ Gilt nur in Verbindung mit Geräten, die Akku enthalten.

		3	Übert	olick Menüle	iste				
Menüber	eich link	ks (3)							
\bigcirc	\mathbf{i}	Info							
		[SYSTEM]	[CAMERA]	[DRUM]	[CRAWLER]	[LATRAS]	[EXIT]		
	Systemeinstellungen								
		[System]	[Camera]	[Drum]	[Crawler]	[EXIT]			
		[User Interface]	Geschwindigkeit		Geschwindigkeit				
		[Digital Overlay]							
		[User defined]							
	P	Service Servicefunktionen sind gesperrt.							
		Servicefunl geschaltet	cefall durch	autorisiertes	s Personal frei-				

Schaltfläche 👌 drücken und Passwort eingeben.

Schaltfläche 👌 wechselt zu 🔀.


Überblick Menüleiste

Menübereich rechts (4)



Menübereich rechts (5)

Ø		Schaltfläche für Funktionsmodi: Kamerasteuerung/Fahrwagensteuerung Am Touchscreen-Display wird standardmäßig Schaltfläche Der Status der Funktion ist an der Schaltfläche erkennbar. Schaltfläche O, kurz drücken, um die Funktion zu wechseln. ("Fahrwagen/Kamera mit Schaltflächen steuern", Seite 79)				
		Kameraste	euerung Kamerasteuerung Optiksteuerung	Kreisen/Schwenken Zoom/Fokus		
		Fahrwager	nsteuerung Fahrwagensteuerung I Fahrwagensteuerung II	Fahren/Lenken Lenken auf der Stelle/Rückwärtsfahren ohne Rückfahrsensor		

		Befehlsliste für Inspektionssystem (Makros)			
*	Laser einschalten/ausschalten				
		Menü Kameraeinstellungen			
٢	9	Kamerasteuerung mit Joystick Fahrwagensteuerung mit Joystick			
		Kamerasteuerung mit Schaltflächen. Fahrwagensteuerung mit Schaltflächen. Schaltfläche 🔓 drücken.			
		Schaltfläche 🛃 wechselt zu 侧. Gleichzeitig wechselt der Anzeigebereich.			

6.1.1.2 LED-Anzeige Schaltflächen Betriebsarten

Die folgende Abbildung stellt den Einschaltzustand der TV-Inspektionsanlage dar.



LED-Anzeige Ladezustand Akku

Der Ladezustand wird durch die beiden LEDs angezeigt.

Schalt- fläche	LED	Beschreibung			
\bigcirc	leuchtet grün	Ladezustand ausreichend			
	leuchtet gelb	Ladezustand gering			

("Akku", Seite 66)

LED-Anzeige Innendruck Inspektionsgeräte

Der Innendruck wird durch die LED angezeigt.

Schalt- fläche	LED	Beschreibung
RCA	leuchtet grün	Druck ausreichend
RCA	leuchtet rot	Druck < 200 mbar

LED-Anzeige Innendruck Sensorkopf LATRAS

Der Innendruck wird durch die LED angezeigt.

Schalt- fläche	LED	Beschreibung
LAT	leuchtet grün	Druck ausreichend
LAT	leuchtet rot	Druck < 200 mbar

LED-Anzeige Ex-Schutz Inspektionsgeräte

Der Ex-Schutz wird durch die LED angezeigt.

Schalt- fläche	LED	Beschreibung
(Ex)	leuchtet grün	Ex-Schutz ist aktiviert
(Ex)	leuchtet rot	Ex-Schutz ist deaktiviert

6.1.1.3 Befehlsliste/Makrobefehle

Im Folgenden werden die Makro-Schaltflächen vorgestellt. Die Makro-Schaltflächen werden durch direktes Antippen im Bildschirm aufgerufen.

Die Makrobefehle (Makros) unterstützen den Bediener in folgenden Bereichen:

- Kamera steuern
- System und Haspel|Kabeltrommel steuern
- Fahrwagen steuern

Schaltfläche 📃 drücken. In diesem Menü befinden sich Standardeinstellungen (Makros).





("Makro zu Favoritenleiste hinzufügen", Seite 65).

Kamera

	1	•••		AF	SCAN	•	(SAT)	TRACENC	8	
LAT	LENS	٢	P	<i>P</i>	Comera	Creater	000.0	0	(Â	
Video	(\$		Ш							>
Data		Correra	Frequency	SAT						
()			¥	000.0						
	- AF		Ľ							1
	29/6									

System und Haspel|Kabeltrommel + Fahrwagen

Makro	Funktion	Makro	Funktion
000.0	Makro-Weglänge auf den Wert 0 setzen	Crawler Frequency	Ortung Fahrwagen einschal- ten/ausschalten
	Speichern		Hubgetriebe heben
		¥	Hubgetriebe senken
			Abwickelhilfe einschalten/aus- schalten
			Kamerafahrwagen mit Nivellier- gerät waagrecht stellen

("Makro zu Favoritenleiste hinzufügen", Seite 65).

6.1.2 Joystick

6.1.2.1 Joystick Fahrwagensteuerung

Je nach Einstellung kann die Fahrwagensteuerung sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Joystick ausgeführt werden. Die Fahrwagensteuerung wird standardmäßig mit dem linken Joystick ausgeführt.

Der Joystick steuert die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung von Fahrwagen und Haspel|Kabeltrommel. Eine Auslenkung des Joysticks nach rechts/links lenkt den Fahrwagen in die jeweilige Richtung. Weitere Einstellungen können über die Taste erfolgen.





Nr	Funktion			
1	Lenken auf der Stelle Voraussetzung ✓ Joystick ausgelenkt (Pos. 2a oder 3a) Lenkt Fahrwagen auf der Stelle: Lenken rechts (Pos. 2a), Lenken links (Pos. 3a)	Gedrückt halten		
	Rückwärtsfahren ohne Rückfahrsensor Voraussetzung ✓ Joystick ausgelenkt (Pos. 5) Fährt rückwärts ohne Rückfahrsensor	Gedrückt halten		
2	Lenken rechts			
3	Lenken links			
4	Fahren vorwärts			
5	Fahren rückwärts			
4,5	 Tempomatfunktion einschalten Voraussetzung ✓ Joystick ausgelenkt (Pos. 4 oder 5) und Makro-Schaltfläche gedrückt halten und Joystick loslassen Speichert Geschwindigkeit: Fahren vorwärts (Pos. 4), Fahren rückwärts (Pos. 5) 			

Nr Funktion Tempomatfunktion ausschalten Makro-Schaltfläche oder Joystick auslenken

6.1.2.2 Joystick Kamerasteuerung

Je nach Einstellung kann die Kamerasteuerung sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Joystick ausgeführt werden. Die Kamerasteuerung wird standardmäßig mit dem rechten Joystick ausgeführt.

Der Joystick besitzt 4 Hauptbewegungsrichtungen zur Steuerung einer Kreis- und Schwenkkopfkamera. Zum Kreisen und Schwenken wird der Joystick nach oben, unten, rechts oder links ausgelenkt. Weitere Einstellungen können über die Taste erfolgen.



Kamerasteuerung / Optiksteu	ierung		
Kamerasteuerung	Kreisen/Schwenken		
Optiksteuerung	Zoom/Fokus		

Abb. 6-3: Joystick Kamera

Nr	Funktion			
1	System wechselt von Kamerasteuerung (Mode 0) zu Optiksteuerung (Mode 1). Mode-Umschaltung von Mode 0 zu Mode 1 für die Funktion von 2, 3, 4, 5.			
	Mode 0	Mode 1		
2	Schwenken rechts	Fokus (+)		
3	Schwenken links	Fokus (-)		
4	Kreisen links	Zoom (+) Tele		
5	Kreisen rechts	Zoom (-) Wide		

7 Transport und Aufstellung

7.1 Transport

Bei Lagerung, Transport und Betrieb der TV-Inspektionsanlage und Geräte gelten folgende Umgebungsbedingungen:

- Trocken
- Frostfrei
- Staubgeschützt
- Korrosionsgeschützt (z. B. Salzwasser)

7.1.1 Bedienpult Rausch-Tab

Bedienpult Rausch-Tab in Transportposition bringen

Die Position des Bedienpults **Rausch-Tab** kann durch die variable Klappmöglichkeit und Drehmöglichkeit optimal an die Einsatzbedingungen angepasst werden.

Das Bedienpult **Rausch-Tab** wird mit der Halterung an der Haspel|Kabeltrommel befestigt. An der Halterung befinden sich verschiedene Klemmhebel. Um die Position zu verändern, Klemmhebel herausdrehen und Bedienpult in die gewünschte Position bringen. Danach Klemmhebel fixieren.

- 1. Am Bedienpult **Rausch-Tab** die angeschlossenen Geräte entfernen, wie z.B. USB-Stick, Steckverbindung.
- ✓ Angeschlossene Geräte sind entfernt.
- 2. Sonnenblende schließen.
- ✓ Sonnenblende ist komplett geschlossen.
- 3. Klemmhebel herausdrehen und Bedienpult seitlich am Haspelkörper|Trommelkörper positionieren.
- 4. Position mit Klemmhebel sichern.

Das Bedienpult **Rausch-Tab** kann bei Bedarf von der Haspel|Kabeltrommel abgenommen werden ("Bedienpult Rausch-Tab montieren/demontieren", Seite 52).

7.1.2 Haspel|Kabeltrommel Omicron

Dieser Abschnitt beschreibt, was beim Transport zu beachten ist.

- 1. Anlage in Transportposition bringen.
- 2. Anlage transportieren.

Anlage in Transportposition bringen

Voraussetzung

- Kabel aufgewickelt.
- Bedienpult **Rausch-Tab** in Transportposition.

Vorbereitung: Sichern Sie vor dem Transport der Gerätschaften

- den Haspelkörper|Trommelkörper durch Anziehen der mechanischen Bremse.
- offene Steckverbinder durch Anbringen der Schutzkappen.

Schiebebetrieb	Fahrwagenbetrieb
1. Mechanische Bremse anziehen.	1. Mechanische Bremse anziehen.
✓ Die Kamera ist montiert.	✓ Der Fahrwagen ist montiert.
2. Kamera in Haspelkörper legen.	2. Fahrwagen abstecken und separat trans- portieren.
	3. Schutzkappen montieren.

Anlage transportieren

Je nachdem, ob die Anlage auf Ebene oder Treppe transportiert werden soll, sind im folgenden die relevanten Informationen zusammengefasst:

- Anlage auf Ebene transportieren
- Anlage über Treppe transportieren

ACHTUNG	Gefahr durch Beschädigung
	Durch falsche Handhabung können Schäden entstehen.
	Vor dem Transport der Anlage über Treppe
	muss der Stecker auf der Rückseite der Haspel Kabeltrom- mel entfernt werden.
	Das Transportieren der Anlage über Treppe
	muss über die Gleitkufen erfolgen.

Anlage auf Ebene transportieren

Der Entriegelungshebel entriegelt den Griff. **Griff in Position bringen**

- 1. Entriegelungshebel anheben und Griff entriegeln.
- 2. Griff in gewünschte Position bringen.
- 3. Griff einrasten.
- 4. Sicherstellen, dass Griff eingerastet ist.
- ✓ Griff ist in Position gebracht.
- 5. Bedienpult **Rausch-Tab** in Transportposition bringen (Seite 44).
- ✓ Bedienpult Rausch-Tab ist seitlich an Anlage positioniert.

✓ TV-Inspektionsanlage kann auf Ebene transportiert werden.

Anlage über Treppe transportieren

Der Entriegelungshebel entriegelt den Griff. **Griff in Position bringen**

- 1. Entriegelungshebel anheben und Griff entriegeln.
- 2. Griff in gewünschte Position bringen.
- 3. Griff einrasten.
- 4. Sicherstellen, dass Griff eingerastet ist.
- ✓ Griff ist in Position gebracht.
- Stecker auf der Rückseite der Haspel|Kabeltrommel am Anschluss Bedienpult (1) entfernen.



- 6. Bedienpult **Rausch-Tab** entfernen ("Bedienpult Rausch-Tab montieren/demontieren", Seite 52).
- 7. Transport über Treppe muss über die Gleitkufen erfolgen.
- ✓ TV-Inspektionsanlage kann über Treppe transportiert werden.

7.1.3 Stickstoffflasche transportieren

GEFAHR	Erstickungsgefahr	
	Verdichtetes Gas kann in hohen Konzentrationen erstickend wir- ken.	
	 Flaschenventil schließen und zusätzlich mit Schutzkappe oder Schutzkragen sichern. Die geltenden Richtlinien für Gefahrguttransporte müssen beachtet werden. 	

Transport

Der Fahrer muss die möglichen Gefahren der Ladung kennen und er muss wissen, was bei einem Unfall oder Notfall zu tun ist.

Vergewissern Sie sich, dass

- die Stickstoffflasche fest im Fahrzeug gesichert ist.
- das Flaschenventil geschlossen und dicht ist.
- die Armatur abgeschraubt und die Schutzkappe aufgesetzt ist oder ein Schutzkragen vorhanden ist.

Die aufgeführten Regeln gelten auch für leere Druckgasflaschen.

Lagerung und Handhabung

Lagerung

Behälter bei weniger als 50 °C an einem gut gelüfteten Ort lagern.

Handhabung

- Eindringen von Wasser in die Stickstoffflasche verhindern.
- Rückströmung in die Stickstoffflasche verhindern.

7.2 Aufstellung

7.2.1 TV-Inspektionsanlage am Einsatzort aufstellen

Mobiles System

- 1. Achten Sie beim Aufstellen der Anlage auf sicheren Stand und sichere Befestigung der Haspel|Kabeltrommel, insbesondere in unebenem Gelände.
 - Haspel|Kabeltrommel gegen Rutschen und Kippen sichern.

Haspel|Kabeltrommel Omicron

Am Griff (1) der Haspel|Kabeltrommel befindet sich der Entriegelungshebel (2).



1 Griff 2 Entriegelungshebel

2 Entriegelungshebel

Griff in Position bringen

- 1. Entriegelungshebel anheben und Griff entriegeln.
- 2. Griff in Richtung der Akkus bewegen bis zum Anschlag.
- 3. Griff einrasten.
- 4. Sicherstellen, dass Griff eingerastet ist.
- ✓ Griff ist in Position gebracht.
- 5. TV-Inspektionsanlage am Einsatzort abstellen.
- 6. Umgebung absichern.

Bedienpult Rausch-Tab

- 1. Bedienpult in Position bringen.
- 2. Sicherstellen, dass Bedienpult mit Klemmhebel fixiert ist.
- 3. Sonnenblende aufklappen.
- 4. Position der Sonnenblende durch die variable Klappmöglichkeit optimal an die Einsatzbedingungen anpassen.

Haspel|Kabeltrommel mit Bedienpult verbinden

Am Bedienpult befindet sich der Kabelstecker.

1. Kabelstecker an Rückseite der Haspel|Kabeltrommel verbinden.

7.2.2 Rüsttätigkeiten allgemein

WARNUNG	Gefahr durch Stromschlag	
•	Montage-, Inbetriebnahme-, Reinigungs-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen müssen von ausgebildetem Fach- personal durchgeführt werden.	
<u>/</u>	Bevor Arbeiten am System/Gerät durchgeführt werden, muss dieses "spannungsfrei" geschaltet werden.	
	Hauptschalter und/oder Reparaturschalter abschalten und vor unbefugtem Wiedereinschalten sichern.	

Kommt es bei diesen Tätigkeiten zu einem Druckabfall, muss das entsprechende System/Gerät neu befüllt werden ("Dichtigkeitsprüfung durchführen", Seite 84).

ACHTUNG	Beschädigung Gerätschaften	
	Bei in Betrieb befindlicher Anlage dürfen keine Fahrwagen oder Kameras montiert bzw. demontiert werden.	

7.2.3 Vorbereitung Inbetriebnahme

VORSICHT	Gefahr durch Beschädigung	
	Elektrische Betriebsmittel wie Anlagen und Geräte dürfen nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzt werden.	
	Vor jeder Inbetriebnahme muss eine Sichtprüfung (Prüfung auf Beschädigung) der Anlage und der Geräte durchgeführt werden.	
	Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen, müssen sofort behoben werden.	

Inspektionsgerät montieren

ACHTUNG	Beschädigung Gerätschaften Bei in Betrieb befindlicher Anlage dürfen keine Fahrwagen oder Kameras montiert bzw. demontiert werden.	
Kamerafahrwagen	 Kamerafahrwagen montieren Der Kamerafahrwagen wird mit dem Kabelstecker an das Kabel angeschlossen. ✓ Am Kabelstecker befindet sich ein O-Ring. 1. O-Ring auf Beschädigung und korrekten Sitz prüfen. 2. Kamerafahrwagen an den Kabelstecker anschließen. 	
Kamera	Kamera montieren (siehe Betriebsanleitung Kamera "Kapitel Inbetriebnahme").	

TV-Inspektionsanlage einschalten und Druck kontrollieren

1. Vor jeder Untersuchung die Druckbefüllung an Kamera und Fahrwagen ergänzen.

VORSICHT	Gefahr durch Verwendung anderer Gase	
	Durch die Verwendung anderer Gase (z. B. Kompressorluft) kann Feuchtigkeit ins Gehäuseinnere gelangen. Ein zu hoher Befülldruck führt zu Undichtigkeiten an O-Ringen und Gehäuse.	
	Ausschließlich Stickstoff (oder getrocknete Luft) von max. 0,5 bar verwenden.	
	Andere Gase d ürfen nicht verwendet werden.	
	Untersuchungseinheit nur feuchter Umgebung aussetzen, wenn die Drucküberwachung "OK" signalisiert.	

2. Ausschließlich Stickstoff (oder getrocknete Luft) mit einem Druck von max. 0,5 bar verwenden.

7.2.4 Stickstoff-Befüllanlage

Explosionsgeschützte Inspektionsgeräte befüllen

Vor Beginn der TV-Inspektion muss der Innendruck der Inspektionsgeräte (wie Fahrwagen und Kamera) auf Dichtheit überprüft werden und gegebenenfalls befüllt werden. Hierzu wird der Ventiladapter auf das Inspektionsgerät aufgeschraubt. Der Ventiladapter befindet sich im Zubehörkoffer.

Die Stickstoff-Befüllanlage dient zur Vorbereitung der Inspektionsgeräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.



Für die Druckbefüllung bietet **Rausch** eine Stickstoff-Befüllanlage an.

Die Stickstoff-Befüllanlage befindet sich im Rückraum des Fahrzeugs. In der explosionsgeschützten Ausführung der Stickstoff-Befüllanlage befindet sich im Rückraum des Fahrzeugs ein Durchflussmesser.

Der Durchflussmesser misst die Durchflussmenge des Inertgases beim Durchspülen der Inspektionsgeräte.

7.2.5 Druckbefüllsystem

Nicht Ex-geschützte Inspektionsgeräte befüllen

Vor Beginn der TV-Inspektion muss der Innendruck der Inspektionsgeräte (wie Fahrwagen und Kamera) auf Dichtheit überprüft werden und gegebenenfalls befüllt werden. Hierzu wird der Ventiladapter auf das Inspektionsgerät aufgeschraubt. Der Ventiladapter befindet sich im Zubehörkoffer.

Verwenden Sie ausschließlich getrocknete Luft. Eine Befüllung mit Stickstoff ist auch möglich.



Für die Druckbefüllung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen bietet **Rausch** ein Druckbefüllsystem an, bestehend aus einer Druckprüfhilfe mit Druckluftschlauch und Trockenmittel.

Überdruck: Der empfohlene Überdruck beträgt 0,5 bar.

Trockenmittelfarbe: Das Trockenmittel ist orange gefärbt. Verfärbt sich das Trockenmittel von orange nach grau, muss das Trockenmittel ausgetauscht werden.

Handhabung Trockenmittel



Den Druckluftschlauch vom Druckbefüllsystem nach Gebrauch abnehmen.

Dies stellt sicher, dass keine feuchte Luft in das Druckbefüllsystem eindringt.

8 Inbetriebnahme

WAS

8.1 Dichtigkeitsprüfung

Um die Dichtigkeit der Geräte sicherzustellen, muss eine Dichtigkeitsprüfung erfolgen ("Dichtigkeitsprüfung durchführen", Seite 84). Hierbei wird der Druck im Gerät (z. B. Fahrwagen, Kamera) eingestellt.

WANN ⇒ Vor dem Einsatz der Geräte.

- ⇒ Nach Druckverlust (siehe Kontrollanzeige an TV-Inspektionsanlage).
- ⇒ Nach Instandhaltungsarbeiten/Rüsttätigkeiten am Gerät.
- ⇒ Aufgrund Prüf- und Instandhaltungsplan (siehe Betriebsanleitung TV-Inspektionsanlage "Kapitel Anhang").
- ⇒ Alle mit Druck beaufschlagten Geräte überprüfen und ausgleichen.
- **WOMIT** ⇒ Stickstoff-Befüllanlage oder Druckbefüllsystem.

WESHALB ⇒ Zu niedriger oder zu hoher Innendruck kann zu Schäden am Gerät führen.

ACHTUNG	Beschädigung an Inspektionsgerät durch Feuchtigkeit	
	Undichtigkeit kann zum Eindringen von Feuchtigkeit und damit zu Beschädigung am Gerät führen.	
	Ventile, Öffnungen und Steckkontakte sachgerecht schlie- ßen.	
	Offene Steckverbinder trockenblasen und mit Schutzkappen verschließen. Die Schutzkappen sind im Lieferumfang ent- halten.	

8.2 Bedienpult Rausch-Tab montieren/demontieren

Durch die Quick-Release-Funktion lässt sich das Bedienpult **Rausch-Tab** schnell und einfach montieren und demontieren.

Montieren

An der Haspel|Kabeltrommel befindet sich das Aufnahmeteil.

- 1. Mit einer Hand das Bedienpult an unterer Kante halten.
- 2. Mit der anderen Hand das Griffrohr halten.
- 3. Verschlussteil auf Aufnahmeteil stecken und einrasten lassen.
- 4. Korrekten Sitz kontrollieren.
- ✓ Bedienpult ist montiert.

Demontieren

An der Unterseite des Bedienpults befindet sich das Verschlussteil. Am Verschlussteil befindet sich ein Hebel.

- 1. Mit einer Hand das Bedienpult an unterer Kante halten.
- 2. Mit der anderen Hand das Griffrohr halten.
- 3. Hebel nach rechts schieben.
- 4. Bedienpult nach oben ziehen.
- ✓ Bedienpult ist demontiert.

8.3 Baugruppe Sonnenblende montieren/demontieren



Die Baugruppe Sonnenblende besteht aus der Sonnenblende (1), den beiden Haltern (2) und einem Stab (4) mit Griffkugel (3).

Die Baugruppe Sonnenblende wird am Bedienpult montiert/demontiert.

Demontieren

- 1. An Griffkugel (3) gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 2. Stab (4) herausziehen.
- 3. Baugruppe Sonnenblende nach oben wegziehen.

Montieren

1. Baugruppe Sonnenblende in umgekehrter Reihenfolge montieren.

8.4 Griff montieren/demontieren



Der Griff wird am Bedienpult montiert/demontiert.

Demontieren

- 1. Schrauben lösen.
- 2. Griff entfernen.

Montieren

1. Griff in umgekehrter Reihenfolge montieren.

8.5 Haspelkörper entnehmen

- 1. TV-Inspektionsanlage ausschalten.
- 2. Kamera demontieren.
- 3. Mechanische Bremse lösen.

Am Rahmen der Haspel befindet sich die Kabelführung mit Weglängen-Messeinrichtung.

- 4. Schiebekabel aus Kabelführung nehmen und in den Haspelkörper legen.
- 5. Mechanische Bremse feststellen.
- Kabelführung mit Weglängen-Messeinrichtung (1) nach außen klappen.



- 7. Verschlussschraube öffnen.
- 8. Haspelkörper entnehmen.
- ✓ Haspelkörper ist entnommen.

8.6 Haspelkörper einsetzen

- 1. Haspelkörper ansetzen und einsetzen.
- 2. Mit Verschlussschraube fixieren.
- 3. Kabelführung mit Weglängen-Messeinrichtung (1) nach innen klappen.



- 4. Mechanische Bremse lösen.
- 5. Schiebekabel durch Kabelführung schieben.
- 6. Kamera montieren.
- ✓ Haspelkörper ist eingesetzt.

9 Bedienung

9.1 TV-Inspektionsanlage ein-/ausschalten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die TV-Inspektionsanlage sachgerecht einschalten und ausschalten. Sie erhalten alle Informationen, die Sie zum Einschalten der TV-Inspektionsanlagen sowie der Inspektionsgeräte benötigen.

Zudem erfahren Sie, wie Sie ein Programm neu starten können sowie ein Programm beenden können.

Der Abschnitt gliedert sich in folgende Themen:

- Einschalten
- Startbildschirm
- Ausschalten
- Programm neu starten
- Programm beenden

Die TV-Inspektionsanlage darf nicht eingeschaltet werden, bevor die Inspektionsgeräte angeschlossen sind.

Stellen Sie sicher, dass vor dem Einschalten der TV-Inspektionsanlage alle Inspektionsgeräte angeschlossen sind.

Genauere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

9.1.1 Einschalten

Voraussetzung

Sofern TV-Inspektionsanlage zuvor ausgeschaltet wurde, muss 10 Sekunden gewartet werden, bevor die TV-Inspektionsanlage erneut eingeschaltet wird.

1.	Omicron	Cubix 300
	 Haspel Kabeltrommel Omicron am EIN-Schalter einschalten. ✓ Es ertönt ein akustisches Signal (2 x). 	 Im Fahrzeug befindet sich der Hauptschalter. ▶ Hauptschalter einschalten. oder ▶ Kabeltrommel Cubix 300 am EIN/AUS-Schalter einschalten.
	✓ Schaltet TV-Inspektionsanlage an.	✓ Schaltet TV-Inspektionsanlage und alle Netzteile an. Kabeltrommel kann eingeschaltet bleiben.

- ✓ **Rausch-Tab** startet automatisch.
- ✓ Im Informationsfenster ist der Kamerastatus angezeigt.
- ✓ RCA-Betrieb ist ausgeschaltet.
- 2. Schaltfläche 💌 drücken.
- ✓ Schaltet die Funktion der Inspektionsgeräte an.
- ✓ Schaltfläche 😡 wechselt zu 🍋.
- $\checkmark~$ Videodarstellung startet automatisch.
- ✓ Video und Data werden aktivierbar.

✓ Die TV-Inspektionsanlage ist betriebsbereit.

9.1.2 Startbildschirm



Abb. 9-1: Startbildschirm

Nach dem Systemstart erscheint im Touchscreen-Display der Startbildschirm.

Windowsoberfläche

Data

Software **Rausch-Tab** startet automatisch

(\mathbf{n})	RauschTab Software Version:	2.1.0.8	× (+=
	Accu I status:	Not Set Battery available	101
	Accu II status:	Battery available, battery in use	
RCA	Modem status:	Running	
	Camera ID:	KS_60_HD	
LAT			
(Ex)			>
Video			0
			~
Data			
			Silv.
Ú			
\odot			(0)
A			•
			6



Nach dem Startbildschirm erscheint auf dem Touchscreen-Monitor der Hauptbildschirm.

Der Arbeitsbereich steht in einer Statusfunktion.

Während der Statusfunktion werden wesentliche Systemdaten angezeigt, wie z. B.:

- Rausch-Tab Softwareversion
- Rausch-Tab Seriennummer
- Akku I Status²
- Akku II Status³
- Modem Status
- Kennung Inspektionsgeräte

9.1.3 Ausschalten

Am Bedienpult **Rausch-Tab** befindet sich der Aus-Schalter (] . Vor dem Ausschalten sicherstellen, dass Inspektionsdaten gesichert sind. Details siehe Erfassungssoftware.

- 1. Schaltfläche () drücken.
- ✓ Dialogfenster erscheint: "PC herunterfahren JA/NEIN?".
- 2. "JA" auswählen.
- ✓ Warten bis PC heruntergefahren ist.
- ✓ PC ist heruntergefahren.

3.	Omicron	Cubix 300
	✓ Haspel Kabeltrommel Omicron wird ausgeschaltet.	 Im Fahrzeug befindet sich der Hauptschalter. ▶ Hauptschalter ausschalten. oder ▶ Kabeltrommel Cubix 300 am EIN/AUS-Schalter ausschalten.

✓ Die TV-Inspektionsanlage ist ausgeschaltet.

9.1.4 Programm neu starten

So starten Sie das Programm neu:

- 1. Schaltfläche 🕕 drücken.
- ✓ Dialogfenster erscheint: "PC herunterfahren JA/NEIN?".
- 2. "Nein" auswählen.
- ✓ Dialogfenster erscheint: "Wollen Sie das Programm neu starten?"
- 3. "Ja" auswählen.
- ✓ Im Touchscreen-Display erscheint der Startbildschirm ("Startbildschirm", Seite 56).
- ² Gilt nur in Verbindung mit Geräten, die Akku enthalten.
- ³ Gilt nur in Verbindung mit Geräten, die Akku enthalten.

9.1.5 **Programm beenden**

- 1. Schaltfläche 🕕 drücken.
- ✓ Dialogfenster erscheint: "PC herunterfahren JA/NEIN?".
- 2. "Nein" auswählen.
- ✓ Dialogfenster erscheint: "Wollen Sie das Programm neu starten?"
- 3. "Nein" auswählen.
- ✓ Dialogfenster erscheint: "Wollen Sie das Programm beenden?". Es gibt 2 Möglichkeiten:

Schaltfläche	Funktion
Ja	Programm kehrt zum Desktop zurück. Auf Desktop das Pro- grammsymbol wählen.
Nein	Programm kehrt zum Hauptbildschirm zurück.

9.2 Funktion aktivieren/deaktivieren

Funktion aktivieren

- 1. Schaltfläche drücken.
- ✓ Symbol ist dunkelgrau hinterlegt.
- ✓ Funktion ist aktiviert.

Funktion deaktivieren

- 1. Schaltfläche erneut drücken.
- ✓ Symbol ist hellgrau hinterlegt.
- ✓ Funktion ist deaktiviert.

Einige Funktionen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen aktivierbar.

Der Bediener kann z. B. die Schaltfläche () nur aktivieren, wenn er zuvor die Schaltfläche [RCA] aktiviert hat.

Gesperrte Funktionen sind farblich nicht hinterlegt. Diese Funktionen können nicht verwendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Arten von Schaltflächen

Farbe	Schaltfläche	Funktion
Hellgrau	RCA	aktivierbar
Dunkelgrau	RCA	aktiviert
Nicht farbig hinterlegt	(Ex)	nicht vorhanden nicht aktivierbar

Tab. 9-1: Hintergrundfarben der Schaltflächen

9.3 Fahrwagen und/oder Kamera wechseln

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die Inspektionsgeräte Fahrwagen und Kamera wechseln.

Um die Inspektionsgeräte zu wechseln, müssen die Inspektionsgeräte ausgeschaltet sein.

- 1. Schaltfläche [RCA] drücken.
- Dialogfenster erscheint. Angezeigt werden die angeschlossenen Inspektionsgeräte (Kamera und/oder Fahrwagen). Beispiel für Dialogfenster wie folgt: "Kamera KS 60 sicher ausschalten?"
- ✓ Zur Auswahl stehen: "Ja [Yes] und Nein [No].
- 2. Schaltfläche [Yes] drücken.
- 3. Fahrwagen und/oder Kamera wechseln.
- 4. Schaltfläche [RCA] erneut drücken.
- ✓ Fahrwagen und/oder Kamera sind gewechselt.

9.4 Information Inspektionsgeräte

Über die Schaltfläche () im linken Menübereich gelangen Sie zu den Informationen der angeschlossenen Inspektionsgeräte.

Beispielhaft sind in nachfolgender Abbildung Informationen von <[System]> und <[Kamera]> dargestellt.



9.5 Dateneinblendung

9.5.1 Allgemein

Im Videomonitor ist die Dateneinblendung sichtbar. Die Anzeige der Daten erfolgt nach einer von **Rausch** voreingestellten Standardkonfiguration. Diese können Sie nach Ihrem persönlichen Bedarf anpassen und ändern.

Über die Schaltfläche 🔅 im linken Menübereich gelangen Sie zu den Einstellungen.

Alternativ: [Settings > System > Digital overlay].

\sim	System	Camera	Drum	Craw	ler			×	+ ==
	STATE	CUSTOMER	REACH						
RCA	Font color:			Select c	olor				
	Packground color:			Salactic	olor				
LAT	Overlay identifiers an	d formats:		Select c	Camera j	position:	Inclination format:		
$\left(\mathbf{F} \right)$	Speed:	v:	1		On Off				
	Temperature:	T:	1		Contraine		20		
Video	RotatingPosition:	Kr:	0		Sm	: all overlays	Shadow		O
	PanningPosition:	Schw:	0		Me Me	dium overlays	Frame		
Data	Distance:	Dist:	2		Big	overlays	Shadow and fram	e	
A	Inclination:	Inc:	1		Time for	mat: hours	Transparency	100	- July
	Horizon:	Hor:	0		2x1	2 hours			S. M.
Ø									
	Save	Overlays position							

Es stehen folgende Untermenüs zur Verfügung:

- Status
- Kunde
- Haltung

9.5.2 Dateneinblendung konfigurieren

Parameter konfigurieren - allgemeine Beschreibung

Um einen Parameter zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Untermenü auswählen.
- 2. Gewünschten Parameter auswählen und gewünschte Option auswählen.
- 3. Schaltfläche [Save] drücken, um die Änderung zu speichern.

9.5.2.1 Untermenü Status konfigurieren



Im Untermenü Status können Sie folgende Parameter konfigurieren:

Parameter	Option
Schriftfarbe	Farbe einstellen ("Farbe einstellen", Seite 75)
Hintergrundfarbe	Farbe einstellen ("Farbe einstellen", Seite 75)
Overlaykennungen und Formate	Ziffer eintragen
	0,1,2 = Nachkommastelle
	Geschwindigkeit
	Temperatur
	Kreisposition
	Schwenkposition
	Weglänge
	Neigung
	Horizont
Kameraposition	An An
	Aus
Schriftgröße	Einblendung klein
	Einblendung mittel
	Einblendung groß
Zeitdarstellung	24 Stunden
	2 x 12 Stunden
Neigungsformat	•
	%
Darstellung	Schatten
	Rahmen
	Schatten und Rahmen
Transparenz des Rahmens	0 - 100

Parameter	Option
Overlayanordnung	("Untermenü Overlayanordnung", Seite 62)

9.5.2.2 Untermenü Overlayanordnung



Im Untermenü Overlayanordnung stehen alle Parameter zur Auswahl, die im Videomonitor als Texteinblendung angezeigt werden können. Per Drag&Drop kann definiert werden, an welcher Position im Videomonitor die Parameter angezeigt werden.

- 1. Schaltfläche 🔅 auswählen.
- 2. Schaltfläche [Overlays position] drücken.
- 3. Schaltfläche des gewünschten Parameters auswählen.
- 4. Schaltfläche per Drag&Drop an gewünschte Position ziehen.
- 5. Schaltfläche [Save] drücken, um die Änderung zu speichern.



Einblendung deaktivieren

- 1. Schaltfläche des gewünschten Parameters auswählen.
- 2. Schaltfläche per Drag&Drop in die Mitte ziehen.
- 3. Mülleimer erscheint.
- Parameter ist nicht mehr im Videomonitor angezeigt.

9.5.2.3 Untermenü Kunde



Im Allgemeinen werden bei TV-Inspektionen die Kontaktdaten einer Firma eingetragen. Im Untermenü Kunde können Sie folgende Parameter konfigurieren:

Parameter	Option
Schriftfarbe	Farbe einstellen ("Farbe einstellen", Seite 75)
Hintergrundfarbe	Farbe einstellen ("Farbe einstellen", Seite 75)
Schriftgröße	Einblendung klein
	Einblendung mittel
	Einblendung groß
Darstellung	Schatten
	Rahmen
	Schatten und Rahmen
Transparenz des Rahmens	0 - 100
Kontaktdaten	Beliebig

9.5.2.4 Untermenü Haltung



Im Videomonitor erfolgt die Anzeige der Daten aus der Erfassungssoftware, z. B. **PipeCommander**. Im Untermenü Haltung können Sie folgende Parameter konfigurieren:

Parameter	Option
Schriftfarbe	Farbe einstellen ("Farbe einstellen", Seite 75)
Hintergrundfarbe	Farbe einstellen ("Farbe einstellen", Seite 75)
Schriftgröße	Einblendung kleinEinblendung mittel
	Einblendung groß
Darstellung	SchattenRahmenSchatten und Rahmen
Transparenz des Rahmens	0 - 100

9.5.3 Elektronische Weglänge

Die Weglänge wird erfasst in Meter mit bis zu 2 Nachkommastellen mit einem relativen Fehler < 0,5 %.

9.5.4 Kameraposition

Bei Einsatz einer Kreis- und Schwenkkopfkamera mit integriertem Positionsgeber für die Rotationsbewegung wird diese Information als °-Anzeige dargestellt.

9.5.5 Neigung



Für eine Neigungsmessung muss der Kanal absolut sauber sein.

Bei Einsatz eines Fahrwagens mit integriertem Neigungssensor wird die Neigungsmessung standardmäßig als %-Anzeige dargestellt.

("Fahrwagenneigung auf Wert 0 setzen", Seite 81).

Der maximale Messbereich und die Messgenauigkeit hängen vom verwendeten Sensortyp ab. Details siehe Herstellerklärung Neigungsmessung.

Mit einer entsprechenden Neigungssoftware kann ein Neigungsprofil und ein theoretischer Höhenunterschied ermittelt werden, aus dem die Lage von Muffen, Unterbögen, etc. ersichtlich ist.



Zur Bestimmung des exakten Höhenunterschiedes zwischen Anfangsschacht und Endschacht ist ein Nivelliergerät erforderlich.

9.6 Makro zu Favoritenleiste hinzufügen

Im Folgenden werden die Makro-Schaltflächen vorgestellt. Die Makro-Schaltflächen werden durch direktes Antippen im Bildschirm aufgerufen.

Schaltfläche 📃 drücken. In diesem Menü befinden sich Standardeinstellungen (Makros).



Das Informationsfenster ist in folgende 2 Bereiche unterteilt:

Bereich 1: Makros allgemein.

Bereich 2: Makros Favoritenleiste/Schnellzugriffsleiste.

Die Makro-Schaltflächen werden durch direktes Antippen vom oberen Bereich in den unteren Bereich kopiert.

Die Anordnung der Makros von Bereich 2 entspricht der Darstellung der Ansichtsebene der Makros.



Abb. 9-3: Ansichtsebene Makros

Mit der Schaltfläche [Save] können die Makros im Benutzerprofil gespeichert werden.

9.7 Akku

9.7.1 Akkubetrieb

Akkus speichern elektrische Energie in den Zellen und geben sie bei Bedarf wieder ab. Die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit des Akkus ist abhängig von einer sorgfältigen Handhabung.

In der linken oberen Ecke auf dem Touchscreen-Display befindet sich die Schaltfläche, die

den Ladezustand der Akkus angibt.

Der Ladezustand wird durch die beiden LEDs angezeigt.

Rechte LED = rechter Akku = Akku I

Linke LED = linker Akku = Akku II

Voraussetzung

- Akkus sind geladen.
- 1. Akkus in Halterung einsetzen.
- Nach dem Einschalten pr
 üft das System den Ladezustand der Akkus und w
 ählt einen Akku aus.

Die Betriebsdauer pro Akku beträgt je nach Umgebungstemperatur bis zu 1,5 Stunden.

9.7.2 Akku laden

Der Akku sollte vor einem Ladevorgang immer vollständig entladen und wieder komplett geladen werden, um die Lebensdauer und die Leistungsfähigkeit zu optimieren.

Der Akku wird mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen.

Während des Ladevorgangs blinkt die Betriebsleuchte und signalisiert, dass der Akku geladen wird. Die Ladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, kann dieser verwendet werden.

9.7.3 Akku wechseln

Im Akku befindet sich eine Entriegelungstaste.

- 1. Entriegelungstaste drücken.
- ✓ Akku ist entriegelt.
- 2. Akku mit geringem Ladezustand nach unten herausziehen. Akku laden ("Akku laden", Seite 66).



- 3. Neuen Akku einsetzen.
- ✓ Akku ist gewechselt.

9.8 Betrieb an TV-Inspektionsanlage

Das Bedienpult **Rausch-Tab** kann über die TV-Inspektionsanlage im Fahrzeug ferngesteuert werden.

Entsprechend Ihrer Bestellung sind folgende Varianten möglich:

- LAN-Verbindung
- WLAN-Anbindung

Benötigt wird hierzu folgendes Zubehör:

Variante	Zubehör	
LAN		
	("Handkabeltrommel mit Netzwerkkabel", Seite 31)	("Audioübertragung", Seite 31)
WLAN	("WLAN-Anbindung", Seite 31)	

Voraussetzung

- Kamera ist eingeschaltet, Videobild ist sichtbar.
- 1. Netzwerkkabel an Bedienpult Rausch-Tab anschließen oder WLAN verbinden.
- 2. Das Icon "VNC-Viewer" auf dem Desktop des Anlagen-PC starten.
- ✓ Dialogfenster erscheint.
- 3. Verbindungsart auswählen: LAN oder WLAN.
- 4. Optional Headset mit Bedienpult Rausch-Tab verbinden.
- ✓ Bedienpult Rausch-Tab kann über die TV-Inspektionsanlage bedient werden. Hierfür wurde eine spezielle Software zur Fernsteuerung installiert.



Während des Betriebs über eine TV-Inspektionsanlage erfolgt die Versorgung der Haspel|Kabeltrommel **Omicron** weiterhin über die Akkus.

- 5. Die Haspel|Kabeltrommel kann über die TV-Inspektionsanlage ferngesteuert werden.
- ✓ Die Inspektionsdaten werden weiterhin in der Haspel|Kabeltrommel gespeichert.

9.9 Betrieb im Büro

Das Bedienpult **Rausch-Tab** kann bei Bedarf demontiert ("Bedienpult Rausch-Tab montieren/demontieren", Seite 52) und im Büro angeschlossen werden. Das Starten der Software ist in diesem Fall ohne Kamera möglich.

Benötigt wird hierzu folgendes Zubehör:



Netzteil f
ür autarken Betrieb im B
üro

- 1. Bedienpult **Rausch-Tab** an Netzteil anschließen.
- ✓ **Rausch-Tab** startet automatisch.
- 2. Schaltfläche 🔤 drücken.
- ✓ Software startet automatisch.
- ✓ Inspektionsdaten können bearbeitet werden.

10 TV-Inspektion

10.1 Bedienpult Rausch-Tab

10.1.1 Fahrwagen steuern

Um den Fahrwagen zu steuern, stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung.

- Joystick
- Schaltflächen⁴

Im folgenden Abschnitt wird die Steuerung mit Joystick beschrieben. Weitere Informationen zur Steuerung mit Schaltflächen ("Fahrwagen/Kamera mit Schaltflächen steuern", Seite 79).

10.1.1.1 Fahren und Lenken

Fahren

Fahren vorwärts	Ŷ	Joystick nach vorn auslenken. Kamerafahrwagen fährt nur, solange Joystick ausge- lenkt wird.
Fahren rückwärts	©]¢	Joystick nach hinten auslenken. Kamerafahrwagen fährt nur, solange Joystick ausge- lenkt wird.

Lenken

Lenken rechts	©⇒	Joystick nach rechts auslenken. Kamerafahrwagen wird nach rechts gelenkt.
Lenken links	¢©	Joystick nach links auslenken. Kamerafahrwagen wird nach links gelenkt.

10.1.1.2 Lenken auf der Stelle

Lenken links	~@+@	Bei seitlich ausgelenktem Joystick die Taste gedrückt halten.
Lenken rechts	0+0	Bei seitlich ausgelenktem Joystick die Taste gedrückt halten.

⁴ Die Geschwindigkeit wird in den Systemeinstellungen voreingestellt.

10.1.1.3 Tempomat

Aktuelle Geschwindigkeit speichern

Fahren vorwärts	Û •	Bei nach vorn ausgelenktem Joystick die Makro-Schaltfläche Pgedrückt halten und Joystick loslassen.		
Fahren rückwärts	© + 💾	Bei nach hinten ausgelenktem Joystick die Makro-Schaltfläche gedrückt halten und Joystick Ioslassen. Zusätzlich kann ein Autostopp aktiviert werden ("Sys- temeinstellungen - Kabeltrommel", Seite 74).		
Nach Loslassen des Joysticks ist die Tempomatfunktion eingeschaltet und behält die aktuelle Geschwindigkeit bei.				
Tempomatfunktion ausschalten				
Makro-Schaltfläche 💾 erneut drücken				
oder				
Joystick auslenken.				

10.1.1.4 Rückwärtsfahren ohne Rückfahrsensor



Der Kamerafahrwagen fährt rückwärts ohne Kabelaufwicklung.

10.1.2 Kamera steuern

Um die Kamera zu steuern, stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung.

- Joystick
- Schaltflächen⁵

Im folgenden Abschnitt wird die Steuerung mit Joystick beschrieben. Weitere Informationen zur Steuerung mit Schaltflächen ("Fahrwagen/Kamera mit Schaltflächen steuern", Seite 79).

⁵ Die Geschwindigkeit wird in den Systemeinstellungen voreingestellt.

10.1.2.1 Kreisen und Schwenken

Kreisen

Kreisen links	Û	Joystick nach vorn auslenken. Kamera kreist nach links, nur solange Joystick ausge- lenkt wird.
Kreisen rechts	ţ Q	Joystick nach hinten auslenken. Kamera kreist nach rechts, nur solange Joystick aus- gelenkt wird.

Schwenken

Schwenken rechts	©₽	Joystick nach rechts auslenken. Kamera schwenkt nach rechts, nur solange Joystick ausgelenkt wird.
Schwenken links	\$	Joystick nach links auslenken. Kamera schwenkt nach links, nur solange Joystick ausgelenkt wird.

10.1.2.2 Zoom und Fokus

Zoom

Zoom (+) Tele	Ø, Ô	Taste kurz drücken. Joystick nach vorn auslenken. Kamera fährt in den Tele-Bereich.
Zoom (-) Wide	0, 0	Taste kurz drücken. Joystick nach hinten auslenken. Kamera fährt in den Wide-Bereich.

Fokus

Fokus (+)	❷, ❷⇒	Taste kurz drücken. Joystick nach rechts auslenken. Kamera fokussiert auf den Fernbereich.
Fokus (-)	@,⇔❷	Taste kurz drücken. Joystick nach links auslenken. Kamera fokussiert auf den Nahbereich.

10.2 Kabeltyp

Abhängig von der Betriebsart werden verschiedene Kabeltypen wie folgt verwendet:

- Schiebebetrieb: Schiebekabel
- Fahrwagenbetrieb: Kamerakabel

10.2.1 Schiebekabel

Die verwendeten Kabel bestehen aus Steuerleitungen für die Übertragung von Daten und Videosignal.

Der Kabelmantel enthält ein Gewebegeflecht, das sogenannte Zugentlastungsgeflecht. Somit ist der Kabelmantel in der Lage, Zugkräfte bis zum angegebenen Grenzwert aufzunehmen.

Übersicht Schiebekabel

In Abhängigkeit der verwendeten Kamera sowie der Untersuchungslänge bietet **Rausch** je nach dem gewünschten Einsatzbereich verschiedene Schiebekabel an.

In nebenstehender Tabelle sind die im Hause **Rausch** verwendeten Schiebekabel enthalten.

Artikel	Nr.	Biegeradius R _{min} [mm]
GRUEN	KS1040	70
ORANGE	KS1048	70
SCHWARZ	KS1042	70

Tab. 10-1: Übersicht Schiebekabel/Biegeradius

- Kabel sorgfältig behandeln.
- Den angegebenen Biegeradius einhalten.
- Zugkräfte > 2.000 N vermeiden.

Weitere Informationen zum verwendeten Kabeltyp ("Technische Daten", Seite 17).

10.2.2 Kamerakabel

Die verwendeten Kabel bestehen aus Steuerleitungen für die Übertragung von Daten und Videosignal.

Der Kabelmantel enthält ein Gewebegeflecht, das sogenannte Zugentlastungsgeflecht. Somit ist der Kabelmantel in der Lage, Zugkräfte bis zum angegebenen Grenzwert aufzunehmen.

Übersicht Kamerakabel	Artikel	Nr.	Biegeradius
Rausch verwendeten Kamerakabel enthal- ten.	RAU 7	EW1001	45
Kabel sorgfältig behandeln.	RAU 7.7 S	EW1841	55

- Den angegebenen Biegeradius einhalten.
- Zugkräfte > 2.000 N vermeiden.

Tab. 10-2: Üb	ersicht Kame	rakabel/Biegera-
dius		

70

RAU 9.1 EW1203

Weitere Informationen zum verwendeten Kabeltyp ("Technische Daten", Seite 17).

Kamerakabel einsetzen

ACHTUNG	Kabelbeschädigung
	Kamerakabel nur in Verbindung mit geeigneter Umlenkvorrich- tung der Firma Rausch einsetzen.

Das Kamerakabel muss im Kanalbereich an Schachtoberkante und Schachtunterkante mit geeigneter Umlenkvorrichtung der Firma **Rausch** eingesetzt werden.
10.3 Funktionen und Einstellungen

10.3.1 Systemeinstellungen

Über die Schaltfläche 🔯 im linken Menübereich gelangen Sie zu den Systemeinstellungen.



Genauere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

10.3.1.1 Systemeinstellungen - System

\bigcirc	System	Camera	Drum	Crawler	× 1
RCA	Digital overlay				
LAT	Configuration User defined				
E)					
Video					0
Data					
Ō					6

- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- Menü [System] auswählen.
 Es stehen folgende Untermenüs zur Verfügung:
 - [User interface]
 - [Digital overlay]
 - [Configuration]
 - [User defined]

Genauere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

[User interface]	("Benutzeroberfläche", Seite 75)
[Digital overlay]	("Dateneinblendung", Seite 60)
[Configuration]	Zwischen Schiebebetrieb und Fahrwagenbetrieb umschalten

10.3.1.2 Systemeinstellungen - Kamera

	System	Camera	Drum	Crawler		×	4=
	Camera						10
RCA	ID: KS_6	D_HD Isure Sensor Calib	ration: Rotation Posi	tion			
LAT	Calibration: Pan	ning Position Car	nera Frequency				÷
(Ex)°	Speed:	_0_			 		>
Video	Focus				 	50	O
Data	Zoom:					s	
6					 		*
0	Upright Pictur	e					()
6	Save						1

- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- 2. Menü [Camera] auswählen.
 - Sie können folgende Parameter einstellen:
 - Geschwindigkeit⁶
 - Fokus
 - Zoom
 - Upright picture
- 3. Gewünschten Parameter einstellen.
- 4. Schaltfläche [Save] drücken.
- ✓ Parameter ist eingestellt.

10.3.1.3 Systemeinstellungen - Kabeltrommel



- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- Menü [Drum] auswählen.
 Über die beiden Schaltflächen, gekennzeichnet im blauen Rahmen, können Sie folgende Parameter einstellen:
 - Absoluter Wert
 - Stoppwert
- 3. Gewünschten Parameter einstellen.
- 4. Schaltfläche [Save] drücken.
- ✓ Parameter ist eingestellt.

10.3.1.4 Systemeinstellungen - Fahrwagen



- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- Menü [Crawler] auswählen.
 Sie können folgende Parameter einstellen:
 - Geschwindigkeit⁷
- 3. Gewünschten Parameter einstellen.
- 4. Schaltfläche [Save] drücken.
- ✓ Parameter ist eingestellt.

- ⁶ Gilt für "Steuerung mit Schaltflächen".
- ⁷ Gilt für "Steuerung mit Schaltflächen".

10.3.2 Benutzeroberfläche

Über die Schaltfläche 🐼 im linken Menübereich gelangen Sie zu der Benutzeroberfläche.

Menüpunkt [System > User interface] auswählen.

Genauere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

10.3.2.1 Farbe einstellen

Mit diesem Parameter können Sie an unterschiedlichen Stellen der Benutzeroberfläche die Farbe einstellen. Über die Schaltfläche [Select color] können die Farben definiert werden.



Um die Farbe zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schaltfläche [Select color] drücken.
- ✓ Fenster öffnet sich.
- 2. Farbe auswählen.
- 3. Schaltfläche [OK] drücken.
- ✓ Farbe ist eingestellt.

10.3.2.2 Sprache einstellen

Mit diesem Parameter können Sie die Anzeigesprache des Gerätes einstellen.

	System	Camera	Drum	Crawler		×	1.00	
	User interface							
RCA	User	System	Camera	Drum	Crawler		6	
LAT	RCA	Color left pane	4		Select color			
(CN)		Color right par	vel		Select color			
<u>va</u>	LAT	Color backgrou	and of center		Select color			÷
Video	(Ex)	Language: English		*				
Data	Video	System of units	£					Ó
	Data	Manual camera	a steering layout					
Ø	6	104						*
6	<u> </u>							•
	6	Save	Reset syste	m to default				1

Um die Sprache einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- Menüpunkt [System > User interface] auswählen.
- 3. Gewünschte Sprache auswählen.
- 4. Schaltfläche [Save] drücken.
- ✓ Sprache ist eingestellt.

10.3.2.3 Längeneinheit einstellen

Mit diesem Parameter können Sie die Längeneinheit einstellen.

	System	Camera	Drum	Crawler		 4.00	
	User interface						
RCA	User	System	Camera	Drum	Crawler	8	141 181
LAT		Color left pane	4		Select color	7	ž
		Color right par	el		Select color		٣.
(EX)	LAT	Color backgrou	and of center		Select color		-
Wideo	(Ex)	Language: English		v		C	>
Data	Video	System of unit	F				o
0	Data	Manual camera	a steering layout:	_		Ī	
Ø	6	114					×
6	Ø					Ī	00
	6	Save	Reset system	to default			L

- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- Menüpunkt [System > User interface] auswählen.
- 3. Gewünschte Längeneinheit auswählen.
 - Metrisch [m]
 - Imperial [ft]
- 4. Schaltfläche [Save] drücken.
- ✓ Längeneinheit ist eingestellt.

10.3.2.4 Layout einstellen

Mit diesem Parameter können Sie die Layoutanzeige der Makrobefehle für "Steuerung mit Schaltflächen" einstellen. Weitere Informationen zur Steuerung mit Schaltflächen ("Fahrwagen/Kamera mit Schaltflächen steuern", Seite 79).

Layout	Darstellung	Symbol	Verwendung
2 x 2	Block		Data
1 x 4	Linie		Video



Wir empfehlen das Layout wie folgt:

- 1. Schaltfläche 🔅 drücken.
- Menüpunkt [System > User interface] auswählen.
- 3. Gewünschtes Layout auswählen.
 - 2 x 2

- 4. Schaltfläche [Save] drücken.
- ✓ Layout ist eingestellt.

10.3.3 Kameraeinstellungen

Über die Schaltfläche () im rechten Menübereich gelangen Sie zu den Kameraeinstellungen.

Es stehen folgende Menüs zur Verfügung:

- [Lighting] Beleuchtung
- [White balance] Weißabgleich
- [Exposure] Belichtung

Genauere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

10.3.3.1 Beleuchtung einstellen

Änderung der Beleuchtung wird über das Touchscreen-Display eingestellt.

Die Einstellung wird für die angeschlossene Kamera gespeichert.

- 1. Schaltfläche 🔿 drücken.
- 2. Gewünschtes Menü auswählen, Parameter einstellen.
- 3. Schaltfläche [Save] drücken.



Folgende Funktionalitäten können aktiviert/deaktiviert werden.

Parameter	Funktion
[Pannable]	Zusatzbeleuchtung schwenkbar
[Stationary]	Zusatzbeleuchtung axial
[All illumination]	Alle Beleuchtungen

✓ Beleuchtung ist eingestellt.

10.3.3.2 Weißabgleich einstellen

Änderung des Weißabgleichs wird über das Touchscreen-Display eingestellt.

- 1. Schaltfläche 🔿 drücken.
- 2. Gewünschtes Menü auswählen, Parameter einstellen.
- 3. Schaltfläche [Save] drücken.

	Lighting White balance Exposure	(X)	4.0
			181
RCA	White Balance	1600K	1
LAT	Red Gain Value	127% III. 22	••••
(Ex)	Blue Gain Value	127%	>
Video	White Balance Mode		0
Data	Indoor (32008)		
6	ATW (Auto Tracking) Manual		*
O			0\$
0	Save Set Default White Balance		2

Sie können folgende Parameter einstellen:

- [White Balance]
- [Red Gain Value]
- [Blue Gain Value]

Folgende Funktionalitäten können aktiviert/deaktiviert werden.

Parameter	Funktion
[Auto]	Weißabgleich automatisch
[Indoor (3200K)]	Weißabgleich auf Basis Kunstlicht
[Outdoor (5600K)]	Weißabgleich auf Basis Sonnenlicht
[ATW (Auto Tracking)]	
[Manual]	Weißabgleich beliebig

✓ Weißabgleich ist eingestellt.

10.3.4 Fahrwagen/Kamera mit Schaltflächen steuern

Um den Fahrwagen/die Kamera zu steuern, stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung.

- Joystick
- Schaltflächen⁸

Im folgenden Abschnitt wird die Steuerung mit Schaltflächen beschrieben.

"Steuerung mit Schaltflächen" aktivieren

Die Funktion "Steuerung mit Schaltflächen" benötigen Sie, um die Anlage fernzusteuern.



- 1. Schaltfläche 🏖 drücken.
- ✓ Schaltfläche 🔱 wechselt zu 🕛.
- ✓ Funktion "Steuerung mit Schaltflächen" ist aktiviert.



"Steuerung mit Schaltflächen" aktiv

Wenn die "Steuerung mit Schaltflächen" aktiv ist, ist die Steuerung mit Joystick nicht möglich.

Wenn "Steuerung mit Schaltflächen" aktiv, werden im unteren Bereich der Benutzeroberfläche die Schaltflächen eingeblendet.

Die Einblendung ist in einen linken und rechten Bereich aufgeteilt, gekennzeichnet im blauen Rahmen.

Schaltflächen links





Schaltflächen rechts

2 Kamera

Entsprechend Ihrer Bestellung können Sie die TV-Inspektionsanlage in einer der folgenden Betriebsarten betreiben:

- Schiebebetrieb
- Fahrwagenbetrieb

Abhängig von der Betriebsart und den Varianten [,) werden die entsprechenden Schaltflächen eingeblendet.

Betriebsart	Schaltflächen links	Schaltflächen rechts
Schiebebetrieb		\checkmark
Fahrwagenbetrieb	\checkmark	\checkmark

Genauere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

⁸ Die Geschwindigkeit wird in den Systemeinstellungen voreingestellt.

10.3.4.1 Schiebebetrieb

Bei "Steuerung mit Schaltflächen" ändert sich der Anzeigebereich, gekennzeichnet im blauen Rahmen.



10.3.4.2 Fahrwagenbetrieb

Bei "Steuerung mit Schaltflächen" ändert sich der Anzeigebereich, gekennzeichnet im blauen Rahmen.

	Value	Ø
\square	System (04) Manual camera steering lapust. 242 24 242	
	Color laft par	*
LAT	Color hardge	0
(Ex)		
	Bystem of under	
0	Manual cannas storing layout.	
i	8 M	
\odot		
6		



10.3.5 Fahrwagenneigung auf Wert 0 setzen

Über die Makro-Schaltfläche kann die Fahrwagenneigung temporär auf den Wert 0 gesetzt werden. Die Einstellung gilt für die aktuelle Kamera und Reifenbestückung.

- ► Makro-Schaltfläche 🚥 drücken.
- ✓ Fahrwagenneigung ist auf Wert 0 gesetzt.

11 Störungsbeseitigung

11.1 Störungstabelle

Fehler/Störung	Ursache	Abhilfe
Inspektionsgeräte lassen sich nicht über Joystick steu- ern	Steuerung über Joystick ist nicht aktiv	 Steuerung mit Joystick aktivieren 1. Schaltfläche
System fährt nicht selbst herunter	Ausschalten nicht korrekt durchgeführt. Ein-Schalter an Haspel Kabeltrommel verse- hentlich gedrückt.	Ein-Schalter an Haspel Kabeltrommel länger drücken. System fährt herun- ter
	<u>.</u>	Akku entfernen und einset- zen. ⁹

⁹ Gilt nur in Verbindung mit Geräten, die Akku enthalten.

12 Wartung, Instandhaltung und Pflege

12.1 Instandhaltung

Regelmäßige Wartung und Pflege gewährleistet die Funktionsbereitschaft und erhöht die Lebensdauer. Zur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes sind die Geräte und Systeme gemäß den Vorgaben der Betriebsanleitungen zu pflegen ("Wartung, Instandhaltung und Pflege", Seite 83).

WARNUNG	Gefahr durch Stromschlag
•	Montage-, Inbetriebnahme-, Reinigungs-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen müssen von ausgebildetem Fach- personal durchgeführt werden.
	Bevor Arbeiten am System/Gerät durchgeführt werden, muss dieses "spannungsfrei" geschaltet werden.
	Hauptschalter und/oder Reparaturschalter abschalten und vor unbefugtem Wiedereinschalten sichern.

Kommt es bei diesen Tätigkeiten zu einem Druckabfall, muss das entsprechende System/Gerät neu befüllt werden ("Dichtigkeitsprüfung durchführen", Seite 84).

ACHTUNG	Beschädigung an Inspektionsgerät durch Feuchtigkeit
	Undichtigkeit kann zum Eindringen von Feuchtigkeit und damit zu Beschädigung am Gerät führen.
	Ventile, Öffnungen und Steckkontakte sachgerecht schlie- ßen.
	Offene Steckverbinder trockenblasen und mit Schutzkappen verschließen. Die Schutzkappen sind im Lieferumfang ent- halten.

12.2 Haspel|Kabeltrommel Omicron

Allgemein



- 1. Geräte und Bedienelemente mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Displayoberfläche mit einem Bildschirmreiniger reinigen.
 Seifenwasser, Glasreiniger oder Isopropanol sind gut geeignet.

Haspelkörper|Trommelkörper reinigen

Die Haspel|Kabeltrommel muss **regelmäßig** gereinigt und gewartet werden. Benutzen Sie einen feuchten, sauberen Lappen. Nicht erlaubt ist die Verwendung eines Hochdruckreinigers.



Vermeiden Sie ein Abspritzen der Haspel|Kabeltrommel mit Wasser und anderen Flüssigkeiten. Verschmutzungen am Kabel und/oder Messrad führen zu Fehlmessungen bei der Weglänge.

- 1. Kamerakabel/Schiebekabel und Stecker prüfen und reinigen.
- 2. Kamerakabel/Schiebekabel beim Aufwickeln durch einen feuchten, sauberen Lappen laufen lassen. Hierbei muss ein Sicherheitsabstand zur Kabeleinzugstelle der Haspel|Kabeltrommel von mindestens 1 m eingehalten werden.

12.3 Dichtigkeitsprüfung durchführen

Täglich

Voraussetzung

- TV-Inspektionsanlage eingeschaltet, um Druckanzeige beobachten zu können.
- 1. Druckbefülleinrichtung auf 0,5 bar kontrollieren.
- 2. Inspektionsgerät vorbereiten.
 - Offene Gehäuseteile schließen.
 - Ventildeckel entfernen.
- 3. Optional Ventiladapter aufschrauben (je nach Gerät).
- 4. Gerät mit Druck beaufschlagen, bis Druckanzeige auf 0,5 bar.
- 5. Befüllventil schließen
- 6. Gegebenenfalls Stickstoffzufuhr an Druckluftschlauch schließen.
- 7. Ventildeckel aufschrauben.
- 8. Funktionsprüfung durchführen.
- ✓ Druckanzeige an TV-Inspektionsanlage ok.
- ✓ Druckanzeige an TV-Inspektionsanlage nicht ok, weiter mit Pr
 üfanleitung "W
 öchentlich...".

Wöchentlich oder nach Rüsttätigkeit

- 1. Schritt 1 4 durchführen (siehe obige Prüfanleitung "Täglich").
- 2. Gerät mit angeschlossenem Stickstoff-Befüllschlauch mindestens 15 Min. vollständig unter Wasser tauchen.
- 3. Bewegliche Teile bewegen.



Ein Tropfen Spülmittel im Prüfwasser verringert die Oberflächenspannung des Wassers.

 \rightarrow Geringe Undichtigkeiten werden leichter erkannt.

- 4. Inspektionsgerät ist dicht, wenn sich keine Blasen bilden.
- 5. Steckverbinder mit Druckluft trockenblasen.
- 6. Festgestellte Undichtigkeiten beseitigen Prüfung wiederholen.
- 7. Weiter mit Schritt 5 (siehe obige Prüfanleitung "Täglich").

12.4 Sonnenblende wechseln



Demontieren

- 1. Schrauben (2) lösen.
- 2. Sonnenblende (1) nach oben wegziehen.

Montieren

1. Sonnenblende (1) in umgekehrter Reihenfolge montieren.

12.5 Versandhinweis

Haspel|Kabeltrommel versenden

Die Haspel|Kabeltrommel enthält Lithium-Ionen-Akkus.

Versenden Sie die Haspel|Kabeltrommel grundsätzlich ohne Lithium-Ionen-Akkus.

Andernfalls müssen die Gefahrgut-Transportvorschriften für Versand von Lithium-Batterien beachtet werden.

13 Kundenservice

Für technische Auskünfte steht Ihnen unser Kundenservice zur Verfügung. Wir sind stets an Informationen und Erfahrungen interessiert, die sich aus der Anwendung unserer Produkte ergeben.

Bitte halten Sie bei Anfragen an den technischen Support folgende Informationen bereit:

- Artikel- und Seriennummer des Produktes.
- Installierte Softwareversion.

Unsere Adresse

_		
Rauso	ch G	mbH

Brühlmoosweg 40

88138 Weißensberg | Germany

Unsere Geschäftszeiten

Montag - Donnerstag	8:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag	8:00 Uhr - 13:00 Uhr

Unsere Kontaktdaten

Zentrale	+49 83 89 898-0
Telefax	+49 83 89 898-41
E-Mail	info@rauschtv.de
Internet	www.rauschtv.com

14 Entsorgung

Führen Sie zerlegte Teile einer Wiederverwertung zu. Hierzu gelten die landestypischen Richtlinien zur ordnungsgemäßen Entsorgung, wie z. B.

- LED an Sammelstellen abgeben.
- Metalle verschrotten.
- Kunststoffelemente zum Recycling geben.
- Ubrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen.

UMWELT	Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung
	Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt ent- stehen.
	Bauteile, die mit umweltgefährdendem Abfüllmedium konta- miniert sind, müssen gemäß den Angaben im Sicherheitsda- tenblatt entsorgt oder durch einen zugelassenen Fachbetrieb entsorgt werden.
	Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Schmier- und andere Hilfsstoffe von zugelassenen Fachbetrieben entsorgen las- sen.
	Im Zweifel Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei der örtlichen Kommunalbehörde oder speziellen Entsorgungs- fachbetrieben einholen.

Batterien

Batterien enthalten giftige Schwermetalle. Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll. Batterien unterliegen der Sondermüllbehandlung und müssen bei kommunalen Sammelstellen abgegeben werden oder durch einen Fachbetrieb entsorgt werden.

Alle Batterien und Akkus werden wiederverwertet. So lassen sich wertvolle Rohstoffe, wie Eisen, Zink oder Nickel, zurückgewinnen.

Batterierecycling ist der leichteste Beitrag zum Umweltschutz.

Vielen Dank für's Mitmachen.

15 Anhang

15.1 Ersatzteile und Zubehör

Allgemeines

Servicearbeiten müssen von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Defekte Komponenten müssen durch Originalteile ersetzt werden.

Geben Sie bei der Ersatzteilbestellung immer die auf dem Typenschild angeführten Daten und die entsprechenden Artikelnummern an.

15.1.1 Rausch-Tab

S/N: 111497



15.1.2 Omicron

S/N: 111500, 111553, 111554



Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung
1	K14342	Gleitkufe
2	K13983	Omicron Rad
3	K14346	Gummifuß
4	BG9018	Monitorhalterung Omicron für Rausch-Tab