

Spül Zapfen

Für Guss- und Kunststoffrohre von Ø 75 mm bis 200 mm

Bouchon de rinçage

Pour tuyaux en fonte et en plastique de Ø 75 mm jusqu'à 200 mm

Der Spülzapfen ist DIE Lösung für Sie, wenn sich kein Putzdeckel oder Schacht in der Nähe befindet.

Le bouchon de rinçage est LA solution pour VOUS, lorsqu'aucun regard ou porte de visite ne se trouve à proximité.

- Sehr schnell eingebaut
- Druckdicht bis 1 bar
- Demontierbar und auch wieder neu montierbar

- *Montage très rapide*
- *étanche à la pression jusqu'à 1 bar*
- *Démontable et remontable*



Anwendung:

Geeignete Stelle suchen, nicht in der Rohrsohle oder bei Fallsträngen nicht gegenüber von Abzweigern, da der Zapfen etwas innen vorsteht! Loch mit Kreisbohrer bohren. Bohrung mit Werkzeug entgraten. Zapfen einsetzen (nach der Rohrreinigung). Mit dem T-Schlüssel festziehen.

Zum demontieren - Schraube etwas lösen! ACHTUNG, nicht ganz rausnehmen, sonst fällt der Spülzapfen auseinander! Zapfen lockern und rausziehen.

Utilisation:

Chercher l'endroit approprié, PAS sur la partie inférieure du tuyau ou, pour les colonnes de chute, PAS en face d'embranchements, le bouchon dépassant légèrement à l'intérieur! Percer avec la mèche cloche. Ebavurer l'ouverture. Introduire le bouchon (après le curage). Serrer avec la clé à T.

Pour le démontage - Attention! déserrer légèrement la vis, ne pas l'enlever, sinon le bouchon se sépare! Donner un peu de jeu et dégager le bouchon.

Spül Zapfen Basis Set: 10 Spülzapfen, 1 Entgrater, 1 T-Schlüssel, 1 Diamant Bohrer Art.Nr. 93.002
Spülzapfen einzeln Art.Nr. 93.001

Bouchon de rinçage set de base: 10 bouchons, 1 ébavureur, 1 clé à T, 1 mèche cloche diamantée Art.Nr. 93.002
bouchon de rinçage à l'unité Art.Nr. 93.001

Montageanleitung in Bildern:

Notice de montage en images:



Juni 2013